FR - MANETTE FILAIRE PRO PAD STEELPLAY®

Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi la manette filaire Pro Pad de Steelplay®.

Avertissement :

Pour votre sécurité pendant l'utilisation de ce produit, nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi, la documentation de la console de jeu et de conserver ces documents pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Précautions

Sécurité

Assurez-vous de ne jamais laisser ce produit à la portée de jeunes enfants. Les enfants risquent de se blesser en avalant les petites pièces. Ce produit est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans..

Utilisation et manipulation

Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas la manette vous-même. Toute réparation doit être effectuée par un personnel qualifié.Ne placez pas le produit près d'une fenêtre où il serait directement exposé à lumière du soleil. Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau. Empêchez tout liquide de pénétrer dans la manette. Ne jetez pas ce produit au feu. Référez-vous aux directives locales en vigueur sur les méthodes appropriées pour se débarrasser des batteries. Ne vous servez que de vos mains pour utiliser la manette. Ne mettez pas la manette en contact avec votre tête ou visage, ou près des os d'une quelconque partie de votre corps.N'insérez aucun objet autre que ceux autorisés dans la manette car ils pourraient toucher des points de tension dangereuse ou provoquer un court-circuit résultant en un incendie ou un choc électrique. Ne placez pas d'objets lourds sur la manette. Evitez tout choc ou toute vibration excessive de l'appareil. Nettoyez le revêtement extérieur de la manette en l'essuyant avec un chiffon doux et sec. Détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans la manette.Evitez toute utilisation prolongée de l'appareil. Prenez un peu de repos toutes les 30 minutes.

Avertissement sur la santé / Syndrome LMR : Lésions dues aux mouvements répétitifs et tension oculaire.

Après quelques heures, les jeux vidéo peuvent irriter les muscles, les poignets, la peau ou les yeux. LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, les poignets, les bras ou la nuque. Si vous ressentez des douleurs, des engourdissements ou des faiblesses au niveau de ces parties du corps, veuillez consulter un médecin dans les plus brefs délais.Veuillez suivre les instructions suivantes afin d'éviter des problèmes tels que la tendinite, le syndrome du tunnel carpien, l'irritation de la peau ou la tension oculaire :Évitez les périodes trop longues de jeu. Il est recommandé aux parents de s'assurer que leurs enfants jouent pendant des périodes adéquates.Même vous ne croyez pas en avoir besoin, faites une pause de 10 à 15 minutes à chaque heure de jeu. Levez-vous et marchez un petit peu.Si vous éprouvez fatigue ou douleur au niveau des mains, des poignets, des bras ou des yeux, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de jouer de nouveau.Si vous avez les mains, les poignets, les bras ou les yeux endoloris pendant le jeu ou après, cessez de jouer et consultez un médecin.Lorsque vous jouez à un jeu vidéo : Asseyez-vous ou tenez-vous aussi loin que possible de l'écran. Jouez sur le plus petit écran disponible. Ne jouez pas si vous êtes fatigué ou si vous avez besoin de repos. Jouez dans une pièce bien éclairée. Faites une pause de 15 minutes toutes les heures.
Manette filaire intégrant un double système de vibrations compatible avec tous les ordinateurs équipés du système Windows®.
Connexion facile via câble USB 3.0 de 1,8 mètres. La disposition des boutons apporte la jouabilité d'une console sur un PC. Cette manette est compatible avec les versions : 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8.

Première utilisation

Lors de la première utilisation de la manette filaire Pro Pad de Steelplay® avec un PC, branchez simplement le câble de la manette à un port USB de l'ordinateur. L'une des LEDs s'allume indiquant la connexion. Pour activer le système d'vibration, l'installation des pilotes est nécessaire.

Vibrations

La manette filaire Pro Pad Steelplay® possède deux moteurs de vibrations pour plus de sensations. Les vibrations doivent être supportées par le jeu pour fonctionner.

Installation des pilotes

Le CD-ROM fourni avec ce produit permet d'installer les pilotes pour activer le système de vibrations.
Insérer le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Suivre les instructions affichées à l'écran pour installer les pilotes. Une fois l'installation terminée, cliquer sur Terminer et redémarrer l'ordinateur.
Au redémarrage de l'ordinateur, connecter la manette filaire Pro Pad Steelplay® à l'ordinateur via USB. Le système Windows® 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8 détectera automatiquement le nouveau périphérique. (Si vous branchez un périphérique USB pour la première fois, il est possible que, pendant l'installation, Windows vous demande d'insérer le CD-ROM Windows afin d'installer les fichiers système nécessaires.)

Caractéristiques techniques

Nom du produit :	Manette filaire Pro Pad
Marque :	Steelplay®
Modèle fabricant :	EG-C1001
Fonctionnalités :	Système de vibration à 2 moteurs
Interface :	Compatible USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1
Dimensions :	158(L)*92(W)*62(H)mm
Poids :	200 g
Longueur du câble :	1,80 mètre
Nombre de boutons :	12 (8 boutons directionnels) + 2 Joystick analogiques
Compatibilité :	Windows® 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8

Contenu

1 Manette filaire Pro Pad Steelplay®
1 CD d'installation de drivers
1 notice

Ce symbole sur le produit ou dans le manuel signifie que votre équipement électrique et électronique doit être, en fin de vie, jeté séparément de vos déchets ménagers. Il existe en France des systèmes de collecte différents pour les déchets recyclables. Pour plus d'information, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

Conditions de Garantie
La période de garantie est limitée à 5 ans à compter de la date d'achat, avec soumission d'une preuve d'achat. Les instructions de fonctionnement doivent être correctement suivies. Le produit ne doit pas avoir été endommagé par une dégradation, une utilisation non conforme, une négligence, un accident, une destruction ou une altération du numéro de série, l'utilisation de voltages ou courants électriques inadaptés , la réparation, la modification ou la maintenance par toute personne ou tiers autres que notre service après-vente ou un centre de réparation agréé, l'utilisation de pièces de remplacement ce ne soient pas des pièces Steelplay®, ou la modification du produit de quelque manière que ce soit, l'introduction de ce produit dans n'importe quel autre produit, ou des dommage causés par un accident, feu, inondation, foudre, ou tout autre catastrophe naturelle et toute utilisation allant à l'encontre des instructions fournies par Steelplay®. Les obligations de Steelplay® sont limitées à la réparation ou le remplacement par un produit identique ou similaire, à sa convenance. Afin d'obtenir la réparation d'un produit sous cette garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d'achat (c'est-à-dire un ticket de caisse ou une facture) auprès de votre revendeur ou directement au centre de support technique Steelplay® en ayant au préalable payé les frais d'envoi. Toute condition en contradiction avec des lois, règles et/ou obligations fédérales ou étatiques ne pourra être appliquée dans ce territoire spécifique et Steelplay® adhérera à ces lois, règles et/ou obligations. Lors du renvoi du produit en vue d'une réparation, veuillez s'il vous plait emballer soigneusement le produit, en utilisant de préférence l'emballage d'origine. Merci également de bien vouloir inclure une note explicative. IMPORTANT : afin de vous permettre d'éviter des frais et des désagréments inutiles, merci de vérifier soigneusement que vous avez lu et suivi les instructions figurant dans ce manuel. Cette garantie agit en lieu et place de toutes les autres garanties, obligations et responsabilités. Certains Etats n'autorisent pas de restrictions de durée de la garantie, auquel cas les restrictions décrites ci-dessus ne vous sont pas applicables. EN AUCUN CAS NOUS NE POURRIONS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR DES DEGATS SPECIFIQUES OU RESULTANT D'UNE INFRACTION A CETTE GARANTIE OU A TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU'ELLE SOIT. Certains Etats n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dégâts accidentels, indirects, spéciaux ou induits, auquel cas la restriction ci-dessus ne vous sera pas applicable. Ce contrat vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant d'un Etat à l'autre.

©2014 Steelplay, Steelplay, la logo Steelplay, Piximdis Distribution et le logo Piximdis Distribution sont des marques de commerce et/ou des marques déposées et sont la propriété de Piximdis Distribution SAS et/ou ses sociétés affiliées. « Windows® XP / Vista / 7 / 8 et leurs logos sont des marques de commerce et/ou des marques déposées et sont la propriété de Microsoft Corporation. Tous les autres noms, marques de commerce ou marques déposées ne sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Cette manette filaire Pro Pad est un produit 100% NON officiel et N'est PAS fabriquée, garantie, sponsorisée, soutenue ou approuvée par Microsoft Corporation. Fabriqué en Chine. Tous droits réservés. L'aspect, les fonctionnalités et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure

EN - STEELPLAY® PRO PAD WIRED CONTROLLER

Instructions for use

Thank you for choosing the Steelplay® Pro Pad Wired Controller

Warnings:

For your safety when using this product, we recommend that you read this manual, documentation of the game console and retain these documents for future reference carefully.

Precautions

Safety

Please keep out of reach of young children. Children may be injured by swallowing small parts. This product is not recommended for children under 3 years.

Use and handling

To avoid electric shock, do not disassemble the controller yourself. All repairs must be performed by qualified personnel.
Do not place the product near a window where it would be exposed to direct sunlight. Do not place it in places subject to water splash. Prevent any liquid from entering the controller. Do not dispose of this product in a fire. Refer to local guidelines on appropriate methods to get rid of the batteries. Use your hands to use the controller. Do not put the controller in contact with your head, face, or near the bones of any part of your body. Do not insert any object other than those authorized into the controller because they may touch dangerous voltage points or short circuit resulting in a fire or electric shock. Do not place heavy objects on the controller. Do not apply shock or excessive vibration of the unit. Clean the exterior coating of the handle by wiping with a soft, dry cloth. Damage in the event of use of aggressive cleaning agents or solvents such as gasoline or alcohol or liquid enters the joystick. Avoid prolonged use of the device. Take a rest every 30 minutes.

Health Warning / RSI Syndrome: Repetitive strain injuries and eyestrain.

After a few hours, video games can make your muscles, joints, skin or eyes. RSI means "repetitive strain injury". The RSI syndrome occurs following small movements continually repeated. Typical symptoms are pain in the fingers, wrists, arms or neck. If you experience pain, numbness or weakness in these parts of the body, consult a doctor as soon as possible. Please follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain. Avoid excessively long periods of play. It is recommended that parents monitor their children for appropriate play periods. While you do not think you need it, take a break of 10-15 minutes every hour, get up and walk a little. If you feel tired or sore hands, wrists, arms or eyes, stop playing and rest for several hours before playing again. If your hands, wrists, arms or sore eyes during or after play, stop playing and see a doctor. When you play a video game: Sit or stand as far as you can from the screen. Play the smaller screen available.
Do not play if you are tired or if you need to rest. Play in a well-lit room.
Take a 15 minute break every hour.

Wired controller with a dual vibration system compatible with all computers with the Windows system. Easy connection via USB 3.0 by 1.8 meter cable. The button layout brings the playability of a console on a PC.
This controller is compatible with versions: 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8.

First use

When first using the wired controller Pro Pad Steelplay® with a PC, simply plug the cable from the controller to a USB port on the computer. One of the LEDs will light indicating connection. To activate the vibration system, driver installation is required.

Vibrations

The Pro Pad Steelplay® wired controller has two vibrating engines for even more excitement. The vibrations must be supported by the game to run.

Installing Drivers

The CD supplied with the product enables the user to install drivers to activate the vibrations system.
Insert the CD-ROM into your CD-ROM. Follow the instructions on the screen to install the drivers. Once installation is complete, click Finish and restart the computer. When your computer is on again, connect the wired controller Pro Pad Steelplay® to the computer via USB. Windows 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8 will automatically detect the new device. (If you connect a USB device for the first time, it is possible that during the installation, Windows will ask you to insert the Windows CD-ROM to install the required system files.)

Technical Specifications

Product Name:	Wired Controller Pro Pad
Brand:	Steelplay®
Manufacturer Model:	EG-C1001
Features:	Vibration system with 2 motors
Interface:	Compatible USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1
Dimensions:	158(L)*92(W)*62(H)mm
Weight:	200 g
Cable length:	1.80 meters
Buttons:	12 (8 directional buttons) + 2 Analog Joystick
Compatibilité :	Windows® 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8

Contents

1 Wired Controller Pro Pad Steelplay®
1 driver installation CD
1 user manual

This WEEE symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local municipal household waste disposal service or your retailer where you purchased the product.

Conditions of Warranty
Warranty period is 5 years from date of purchase with proof of purchase submitted. Operating instructions must be followed. Specifically excludes any damages associated with leakage of batteries. Product must not have been damaged as a result of defacement, misuse, abuse, neglect, accident, destruction or alteration of the serial number, improper electrical voltages or currents, repair, alteration or maintenance by any person or party other than our own service facility or an authorised service center, use or installation of non-Steelplay replacement parts in the product or the modification of this product in any way, or the incorporation of this product into any other products, or damage to the product caused by accident, fire, floods, lightning, or acts of God, or any use violative of instructions furnished by Steelplay . Obligations of Steelplay shall be limited to repair or replacement with the same or similar unit, at our option. To obtain repairs under this warranty, present the product and proof of purchase (eg, bill or invoice) to the authorised Steelplay Technical Support Center transportation charges prepaid. Any requirements that conflict with any state or Federal laws, rules and/or obligations shall not be enforceable in that particular territory and Steelplay will adhere to those laws, rules, and/or obligations. When returning the product for repair, please pack it very carefully, preferably using the original packaging materials. Please also include an explanatory note. IMPORTANT- To save yourself unnecessary cost and inconvenience, please check carefully that you have read and followed the instructions in this manual. This warranty is in Lieu of all other expressed warranties, obligations or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

©2015 Steelplay, Steelplay, Piximdis Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Piximdis Distribution SAS, and/or its affiliated companies. Windows® XP / Vista / 7 / 8 and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are property of their respective owners. This Pro Pad Wired Controller is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft corporation. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

ES - MANDO CON CABLE PRO PAD STEELPLAY®

Manual de instrucciones

Gracias por elegir el mando con cable Pro Pad Steelplay®.

Advertencia

ara su seguridad al utilizar este producto, le recomendamos que lea este manual, la documentación de la consola de juegos y conservar estos documentos para futuras referencias cuidadosamente.

Precauciones

Seguridad

Asegúrese de no dejar que este fuera del alcance de los niños pequeños. Los niños pueden sufrir lesiones por la ingestión de piezas pequeñas. Este producto no está recomendado para niños menores de 3 años.

Uso

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el controlador usted mismo. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. No coloque el producto cerca de una ventana donde pueda estar expuesto a la luz solar directa. No lo coloque en lugares expuestos a salpicaduras de agua. Evitar que el líquido penetre en el controlador. No se deshaga de este producto en un incendio. Consulte las normas locales sobre los métodos adecuados para deshacerse de las baterías. Sírven sólo las manos para usar el joystick. No ponga el mando en contacto con la cabeza, la cara, o cerca de los huesos de cualquier parte de su cuerpo. No introduzca ningún objeto que no esté autorizada en las asas ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosos o cortocircuito y provocar un incendio o una descarga eléctrica. No coloque objetos pesados encima de la palanca de mando. Evite golpes o vibraciones de la unidad excesiva.
Limpie el recubrimiento exterior del mango frotando con un paño suave y seco. Daños en el caso de uso de productos de limpieza agresivos o disolventes como gasolina o alcohol o líquido entra en el joystick.
Evite el uso prolongado del dispositivo. Tome un descanso cada 30 minutos

Atención de la Salud / Síndrome LER: las lesiones por esfuerzos repetitivos y la fatiga visual.

Después de unas horas, los videojuegos pueden hacer que sus músculos, articulaciones, piel u ojos. LER significa "lesión por esfuerzo repetitivo". El síndrome de LER se produce después de pequeños movimientos repiten continuamente. Los síntomas típicos son dolor en los dedos, las muñecas, los brazos o el cuello. Si usted experimenta dolor, entumecimiento o debilidad en estas partes del cuerpo, consulte a un médico tan pronto como sea posible. Por favor, siga estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación de piel o vista cansada. Evite el exceso de tiempo para jue Se recomienda que los padres vigilen a sus hijos por períodos de juego apropiados. Mientras que usted no cree que lo necesita, tomar un descanso de 10 a 15 minutos cada hora, levántese y camine un poco. Si siente cansancio o dolor en las manos, muñecas, ojos o brazos, deje de jugar y descanse durante varias horas antes de continuar jugando. Si sus manos, muñecas, brazos u ojos doloridos durante o después de jugar, deje de jugar y consulte a un médico. Cuando juegas un juego de vídeo. Siéntese lo más lejos que se puede detectar. Jugar la pantalla más pequeña disponible. No juegue si está cansado o si usted necesita para descansar. • Juegue en una habitación bien iluminada. Tome un descanso de 15 minutos a cada hora.
Mando con cable con un sistema de vibración dual compatible con todos los ordenadores con el sistema Windows®. Fácil conexión a través del cable USB 3.0 de 1,8 m. La disposición de los botones trae la capacidad de juego de una consola en un ordenador. Este controlador es compatible con las versiones: 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8.

Primer uso

Cuando por primera vez el mando con cable Pro Pad Steelplay® con un PC, simplemente conecte el cable desde el controlador a un puerto USB en la computadora. Uno de los LED se iluminará indicando conexión. Para activar el sistema de vibración, se requiere la instalación del controlador.

Vibraciones

El mando con cable Pro Pad Steelplay® tiene dos motores de vibración para aún más emoción. Las vibraciones deben ser apoyadas por el juego para funcionar.

Instalación de los controladores

Se suministra con el CD del producto para instalar los controladores para activar la vibración.
Inserte el CD-ROM en la unidad CD-ROM. Siga las instrucciones en la pantalla para instalar los controladores. Una vez completada la instalación, haga clic en Finalizar y reinicie el equipo.
Al reiniciar el ordenador, conectar el mando con cable Pro Pad Steelplay® al ordenador a través de USB. El sistema de Windows 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8 detectará automáticamente el nuevo dispositivo. (Si se conecta un dispositivo USB por primera vez, es posible que durante la instalación, Windows le pedirá que inserte el CD-ROM de Windows para instalar los archivos de sistema necesarios.)

Especificaciones técnicas

Nombre del producto:	Wired Controller Pro Pad
Marca:	Steelplay®
Fabricante Modelo:	EG-C1001
Características :	Sistema de oscilación con 2 motores
Interfaz:	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
Dimensiones:	158(L)*92(W)*62(H)mm
Peso:	200 g
Longitud del cable:	1,80 metros
Botones:	12 (8 botones direccionales) + 2 Joystick analógico
Compatibilidad:	Windows® 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8

Contenido

1 Wired Controller Pro Pad Steelplay®
1 CD de instalación del controlador
1 manual de uso

Este símbolo en el producto o en el manual significa que su equipo eléctrico y electrónico se deben ser eliminados, al final de su vida, por separado de su residuos domésticos. Existen sistemas de recogida selectiva para el reciclaje en la UE.. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de recogida de residuos urbanos o con el distribuidor donde adquirió el producto.

Términos de la garantía
El período de garantía está limitada a 5 años desde la fecha de compra, con la presentación de una prueba de compra. Manual de instrucciones deben ser seguidas. El producto no debe haber sido dañado como resultado de modificación, uso indebido, negligencia, accidente, destrucción o alteración del número de serie, el uso de voltajes o corrientes eléctricas inadecuadas, reparación, modificación o mantenimiento por cualquier persona o entidad distinta de nuestro servicio al cliente o en un centro de servicio autorizado, el uso o reparación de piezas de repuesto no para Steelplay® o modificación de este producto de cualquier manera que sea, el introducción de este producto en cualquier otro producto, o los daños causados por accidentes, incendios, inundaciones, rayos o cualquier otro desastre natural, y cualquier uso va en contra de las instrucciones proporcionadas por Steelplay®. Obligaciones Steelplay® se limitan a la reparación o sustitución por un producto idéntico o similar, a su conveniencia. Con el fin de obtener el producto reparado bajo esta garantía, debería presentar el producto y comprobante de compra (es decir, un recibo de compra o factura) en su distribuidor o directamente al centro de soporte Steelplay® técnica habiendo pagado previamente los gastos de envío. Cualquier requisito de que el conflicto con las leyes, normas y / o requisitos federales o estatales se puede aplicar en esa área específica y Steelplay® se adhieren a las leyes, normas y / u obligaciones. Al devolver el producto para su reparación, embale el producto con cuidado, utilizando preferentemente el embalaje original. También gracias la amabilidad de incluir una nota explicativa. IMPORTANTE: Para ayudar a evitar gastos innecesarios y molestias, gracias comprueba cuidadosamente que ha leído y seguido las instrucciones del manual. Esta garantía reemplaza todas las demás garantías, obligaciones y responsabilidades. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de la garantía, en cuyo caso las restricciones descritas anteriormente no se aplican a usted. EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES O EMERGENTES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICADA, DE NINGÚN TIPO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, por lo que la limitación anterior no se aplica a usted. Este contrato le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

©2015 Steelplay, Steelplay, Piximdis Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Piximdis Distribution SAS, and/or its affiliated companies. Windows® XP / Vista / 7 / 8 and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are property of their respective owners. This Pro Pad Wired Controller is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft corporation. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

IT - WIRED CONTROLLER PRO PAD STEELPLAY®

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver acquistato Wired Controller Pro Pad Steelplay®.

Attenzione:

Per la vostra sicurezza quando si utilizza questo prodotto, vi consigliamo di leggere questo manuale, la documentazione della console di gioco e conservare con cura questi documenti per riferimento futuro.

Precauzioni

Sicurezza
Assicurarsi di non lasciare che questo fuori dalla portata dei bambini. I bambini possono essere feriti da ingestione di piccole parti. Questo prodotto non è raccomandato per i bambini sotto i 3 anni.

Uso e la manipolazione
Per evitare il rischio di scosse elettriche, non smontare il controller da soli. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato. Non collocare il prodotto vicino ad una finestra in cui si sarebbe esposto alla luce solare diretta. Non collocarlo in luoghi soggetti a sprizzi d'acqua. Evitare che il liquido penetri controller. Non smaltire questo prodotto in un incendio. Fare riferimento alle linee guida locali sui metodi adeguati per sbarazzarsi delle batterie. Ti servono solo le mani per utilizzare il joystick. Non mettere la maniglia in contatto con la vostra testa, viso, o in prossimità delle osa di qualsiasi parte del vostro corpo. Non inserire oggetti diversi da quelli autorizzati nelle maniglie, poiché potrebbero toccare punti di tensione o corto circuito con conseguente incendio o scosse elettriche. Non collocare oggetti pesanti sul joystick. Evitare urti o vibrazioni dell'apparecchio. Pulire il rivestimento esterno del manico strofinando con un panno morbido e asciutto. I danni in caso di utilizzo di detergenti aggressivi o solventi come benzina o alcool o liquido entra il joystick.
Evitare l'uso prolungato del dispositivo. Prendere una pausa ogni 30 minuti.

Salute Attenzione / Sindrome LSR: lesioni da sforzo ripetitivo e affaticamento della vista.

Dopo alcune ore, i videogiochi possono rendere il vostro muscoli, le articolazioni, la pelle o gli occhi. LSR significa "lesioni da sforzo ripetitivo". La sindrome si verifica in seguito LSR piccoli movimenti continuamente ripetuti. I sintomi tipici sono il dolore alle dita, polsi, braccia o al collo. In caso di dolore, intorpidimento o debolezza in queste parti del corpo, consultare un medico al più presto possibile. Si prega di seguire queste istruzioni per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, irritazione cutanea o affaticamento della vista. Evitare un eccessivo tempo per giovedì Si raccomanda ai genitori di controllare i propri figli per adeguati periodi di gioco. Anche se non credo che ne avete bisogno, prendere una pausa di 10-15 minuti ogni ora, alzarsi e camminare un po ' Se vi sentite stanchi o doloranti mani, polsi, occhi o braccia, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di giocare nuovamente. Se le mani, polsi, occhi o braccia doloranti durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico. Quando si riproduce un video gioco. Sedersi o stare in piedi, per quanto è possibile filtrare
Gioca lo schermo più piccolo disponibile. Non giocare se siete stanchi o se avete bisogno di riposare. • Gioca in una stanza ben illuminata.Fare una pausa di 15 minuti ogni ora.

Wired controller con un sistema a doppia vibrazione compatibile con tutti i computer con sistema Windows®. Facile connessione tramite da Cavo USB 3.0 da 1,8 metri. La disposizione dei pulsanti porta la giocabilità di una console su un PC. Questo controller è compatibile con le versioni: 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8.

Primo utilizzo

La prima volta che si utilizza il controller wired Pro Pad Steelplay® con un PC, è sufficiente collegare il cavo dal controller a una porta USB del computer. Uno dei LED si illumina per indicare la connessione. Per attivare il sistema di vibrazione, è necessaria l'installazione del driver.

Vibrazioni

Il wired controller ProPad Steelplay® ha due motori dei vibrazioni per ancora più divertimento. Le vibrazioni devono essere supportate dal gioco per l'esecuzione.

Installazione dei driver

Fornito con il CD del prodotto per installare i driver per attivare la vibrazione. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare i driver. Una volta completata l'installazione, fare clic su Fine e riavviare il computer.
Quando si riavvia il computer, collegare il controller wired Pro Pad Steelplay® al computer tramite USB. Il sistema di Windows® 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8 rileverà automaticamente il nuovo dispositivo. (Se si collega un dispositivo USB per la prima volta, è possibile che durante l'installazione, Windows vi chiederà di inserire il CD di Windows per installare i file di sistema necessari.)

Specifiche tecniche

Nome di prodotto:	Manette filaire Pro Pad
Marca:	Steelplay®
Costruttore Modello:	EG-C1001
Caratteristiche :	Sistema di vibrazione con 2 motori
Interfaccia:	USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1
Dimensioni:	158(L)*92(W)*62(H)mm
Peso:	200 g
Lunghezza del cavo:	1,80 metri
Tasti:	2 (8 tasti direzionali) + 2 joystick analogico
Compatibilità:	Windows® 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8

Contenuto

1 Wired Controller Pro Pad Steelplay®
1 CD di installazione del driver
1 manuale

Questo simbolo WEEE sul prodotto o nelle istruzioni indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite al termine della sua vita separatamente dai rifiuti domestici. Ci sono sistemi di raccolta differenziata per il riciclaggio nell'UE. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il servizio di smaltimento rifiuti domestici urbani locali o il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto

Condizioni di garanzia
Il periodo di garanzia è limitato a 5 anni dalla data di acquisto, con la presentazione di una prova di acquisto. Istruzioni per l'uso devono essere seguite. Il prodotto non deve essere stato danneggiato a causa di deturpazione, uso improprio, negligenza, incidente, distruzione o alterazione del numero di serie, l'uso improprio di tensioni o correnti elettriche, riparazione, modifica o manutenzione da parte di qualsiasi persona o parte eccetto dal nostro servizio clienti o un centro di assistenza autorizzato, impiego di parti di ricambio che non sono parti originali o modifica del prodotto per qualsiasi modo, il introduzione di questo prodotto in qualsiasi altro prodotto, o danni causati da incidenti, incendi, inondazioni, fulmini o altre catastrofi naturali e qualsiasi uso contrario alle istruzioni fornite da Steelplay®. Obblighi Steelplay® sono limitati alla riparazione o sostituzione con un prodotto identico o simile, a loro piacimento. Al fine di ottenere il prodotto riparato dalla presente garanzia, presentare il prodotto e la prova di acquisto (vale a dire, una ricevuta di acquisto o fattura) presso il vostro rivenditore o direttamente al centro di assistenza Steelplay® tecnica avendo già pagato le spese di spedizione. Qualsiasi requisito che è in conflitto con leggi, regole e / o requisiti federali o statali possono essere applicate in questo settore specifico e Steelplay® aderirà a quelle leggi, regole e / o obblighi. Quando il prodotto viene reso per la riparazione, si prega di imballare con attenzione il prodotto, preferibilmente utilizzando la confezione originale. Grazie anche ad includere gentilmente una nota esplicativa. IMPORTANTE: Per aiutarvi ad evitare i costi e disagi inutili, vi ringraziamo controllare attentamente di aver letto e seguito le istruzioni riportate nel manuale. Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, gli obblighi e le responsabilità. Nella misura massima consentita dalla limitazioni sulla durata della garanzia, nel qual caso le limitazioni di cui sopra non si applicano a voi. IN NESSUN CASO SARÀMO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI O CONSEGUENTE PER VIOLAZIONE DI QUESTA GARANZIA O DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, DI QUALSIASI TIPO. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali, indiretti, speciali o consequenziali, pertanto la limitazione di cui sopra non si applica a voi. Questa garanzia conferisce specifici diritti legali, ed è possibile anche avere altri diritti che variano da stato a stato.

©2015 Steelplay. Steelplay, Pixmindis Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixmindis Distribution SAS, and/or its affiliated companies. Windows® XP / Vista / 7 / 8 and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This Pro Pad Wired Controller is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft corporation. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

DE - KABEL-KONTROLLER PRO PAD STEELPLAY®

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kabel-Kontroller Pro Pad Steelplay®

Warnung:

Zu Ihrer Sicherheit beim Einsatz dieses Produkts, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung, Dokumentation der Spielkonsole lesen und aufbewahren Dokumente für die Zukunft sorgfältig.

Vorsichtsmaßnahmen

Sicherheit
Achten Sie darauf, lassen Sie diese nie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Kinder können durch das Verschlucken von Kleinteilen verletzt werden. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren empfohlen.

Verwendung und Handhabung
Um die Gefahr von Stromschlag zu vermeiden, darf die Steuerung nicht selbst demontieren. Alle Reparaturen müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Fensters, wo es direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten, die Wasser spritzen. Eindringen der Flüssigkeit in die Steuerung. Sie dieses Produkt nicht in einem Feuer. Siehe lokalen Richtlinien auf geeignete Methoden loszuwerden, die Batterien zu bekommen. Haben Sie nur Ihre Hände dazu dienen, den Joystick verwenden. Setzen Sie nicht den Griff in Kontakt mit dem Kopf, Gesicht oder in der Nähe der Knochen von irgendeinem Teil Ihres Körpers. Keine anderen als die in den Handgriffen berechtigt Objekt einfügen nicht, da sie gefährliche Spannungspunkte oder Kurzschluss, was zu einem Brand oder Stromschlag zu berühren. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Joystick. Vermeiden Sie starke Erschütterungen und Vibrationen des Gerätes. Reinigen Sie die Außenbeschichtung des Griffs durch Abwischen mit einem weichen, trockenen Tuch. Schäden bei der Verwendung von aggressiven Reinigungsmittel oderLösungsmittel wie Alkohol oder Benzin oder Flüssigkeit in den Joystick. Vermeiden Sie längeren Gebrauch des Gerätes. Machen Sie eine Pause alle 30 Minuten.

Gesundheit Warnung / RSI-Syndrom: Repetitive Strain Injuries und Überanstrengung der Augen.

Nach ein paar Stunden können Sie Ihre Video-Spiele Muskeln, Gelenke, Haut oder Augen zu machen. RSI bedeutet "Repetitive Strain Injury". Das RSI-Syndrom tritt nach kleinen Bewegungen ständig wiederholt. Typische Symptome sind Schmerzen in den Fingern, Handgelenken, Armen oder am Hals. Wenn Sie Schmerzen, Taubheitsgefühl oder Schwäche in diesen Teilen des Körpers auftreten, konsultieren Sie einen Arzt so bald wie möglich. Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizungen oder Überanstrengung der Augen zu vermeiden: Vermeiden Sie übermäßige lange bis Do es wird empfohlen, dass Eltern ihre Kinder überwachen eine angemessene Spielzeiten. Während Sie nicht, dass Sie es brauchen, machen Sie eine Pause von 10-15 Minuten pro Stunde, aufzustehen und zu gehen ein wenig. Wenn Sie müde sind oder wunde Hände, Handgelenke, Arme oder Augen fühlen, aufhören zu spielen und Ruhe für mehrere Stunden, bevor er wieder spielen. Wenn Ihre Hände, Handgelenke, Arme oder entzündete Augen während oder nach dem Spiel, aufhören zu spielen und einen Arzt aufsuchen. Wenn Sie ein Videospiel spielen: Setzen oder stellen Sie so weit wie Sie können Bildschirm Spielen Sie die kleineren Bildschirm zur Verfügung. Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder wenn Sie sich ausruhen müssen. Spielen Sie in einem gut beleuchteten Raum. Nehmen Sie eine Pause von 15 Minuten jede Stunde.

Kabel-Kontroller mit einem Dual-Vibrations-System mit allen Computern mit dem Windows®-System kompatibel ist. Einfacher Anschluss über USB 3.0 mit 1,8 m Kabel. Das Tasten-Layout bringt die Spielbarkeit von einer Konsole auf einem PC. Dieser Controller ist mit den Versionen kompatibel: 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8.

Erster Einsatz

Bei der ersten Verwendung der Kabel-Kontroller Pro Pad Steelplay® mit einem PC, stecken Sie einfach die Kabel vom Controller an einen USB-Anschluss am Computer. Eine der LEDs leuchtet auf und zeigt Verbindung. Um die Schwingungssystem aktivieren, wird die Treiberinstallation erforderlich.

Schwingungen

Die Pro Pad Steelplay® Kabel-Kontroller hat zwei Motorvibrationen für noch mehr Aufregung. Die Schwingungen sind durch das Spiel zu laufen unterstützt werden

Installieren der Treiber

Wird mit der Produkt-CD, um Treiber zu installieren, um die Vibration zu aktivieren. Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Treiber zu installieren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf fertig stellen und starten Sie den Computer. Wenn Sie Ihren Computer neu zu starten, schließen Sie das Kabel-Kontroller Pro Pad Steelplay® an den Computer über USB. Das Windows®-System 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8 wird das neue Gerät automatisch erkennen. (Wenn Sie ein USB-Gerät zum ersten Mal anschließen, ist es möglich, dass während der Installation von Windows wird Sie auffordern, die Windows-CD-ROM, um die erforderlichen Systemdateien installieren einfügen.)

Technische Daten

Produktname:	Wired Controller Pro Pad
Marke:	Steelplay®
Hersteller Artikelnummer:	EG-C1001
Features:	Vibrations system mit 2 Motoren
Schnittstelle:	USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1
Abmessungen:	158(L)*92(W)*62(H)mm
Gewicht:	200 g
Kabellänge:	1.80 meters
Tasten:	12 (8 Richtungstasten) + 2 Analog Joystick
Kompatibilität:	Windows® 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8

Inhalt

1 Wired Controller Pro Pad Steelplay®
1-Fahren-Installations-CD
1 Datensatzl

Das WEEE-Symbol auf dem Produkt oder in der Gebrauchsanweisung, dass das elektrische bzw. elektronische Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Garantiebedingungen
Die Gewährleistungsfrist ist auf 5 Jahre ab dem Kaufdatum begrenzt, mit Vorlage eines Kaufbeleg. Betriebsanleitung zu beachten. Das Produkt darf nicht als Folge der Verunstaltung, Missbrauch, Vernachlässigung, Unfall, Zerstörung oder Änderung der Seriennummer , die Verwendung eines falschen elektrischen Spannungen oderStröme, Instandsetzung, Umbau oder beschädigt worden sind, Wartung von einer Person oder Partei außer unserem Kundendienst oder einem autorisierten Service-Center, Verwendung von Ersatzteilen, die nicht Teile Steelplay® oder Änderung des Produkts in irgendeiner Art und Weise auch immer, die Einführung dieses Produkts in einem anderen Produkt oder Schäden, die durch Unfall, Feuer, Überschwemmungen, Blitzschlag oder andere Naturkatastrophen, und ihre Verwendung geht gegen die Anweisungen von Steelplay® verursacht wurden. Steelplay® Verpflichtungen werden auf die Reparatur oder den Ersatz durch ein identisches oder ähnliches Produkt, auf ihre Bequemlichkeit. Um das Produkt im Rahmen dieser Garantie repariert zu bekommen, präsentieren das Produkt und den Kaufbeleg (dh, eine Quittung oder Rechnung) bei Ihrem Fachhändler oder direkt an den Support Center Technische Steelplay® nachdem er zuvor das Porto bezahlt. Alle Anforderungen, die Konflikt mit Gesetzen, Vorschriften und / oder Bundes- oder Landes Anforderungen können in diesem spezifischen Bereich und Steelplay® angewendet werden, um den Gesetzen, Vorschriften und / oder Pflichten einzuhalten. Wenn Sie das Gerät zur Reparatur, bitte bitte sorgfältig verpacken das Produkt, vorzugsweise in der Originalverpackung. Danke auch zu schließen Sie freundlich eine Erläuterung. WICHTIG: Um Ihnen unnötige Kosten zu vermeiden und die Unannehmlichkeiten, danke sorgfältig zu prüfen, dass Sie gelesen haben und die Anweisungen im Handbuch. Diese Garantie gilt anstelle aller anderen Garantien, Pflichten und Zuständigkeiten. Einige Staaten erlauben keine Einschränkungen Dauer der Garantie, in welchen Fall die oben beschriebenen Einschränkungen nicht auf Sie zu. IN KEINEM FALL WIR HAFTUNG FÜR BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN Bei Verletzung dieser Garantie oder sonstiger AUSDRÜCKLICH ODER INDIREKT, ALLER ART. Einige Staaten erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen, indirekte, spezielle oder Folgeschäden, so dass die obige Einschränkung nicht auf Sie zu. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich.

©2015 Steelplay, Steelplay, Pixmindis Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixmindis Distribution SAS, and/or its affiliated companies. Windows® XP / Vista / 7 / 8 and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This Pro Pad Wired Controller is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft corporation. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

PT -WIRED CONTROLLER PRO PAD STEELPLAY®

Manual de instruções

Obrigado por escolher o mando com fio Pro Steelplay®.

Warning:

Para sua segurança ao usar este produto, recomendamos que você leia este manual, a documentação da consola de jogos e reter esses documentos para referência futura com cuidado.

Precauções

Segurança
Certifique-se de nunca deixar isso fora do alcance das crianças pequenas. As crianças podem ser feridos por engolir pecas pequenas. Este produto não é recomendado para menores de 3 anos.

Utilização e manipulação
Para evitar o risco de choque elétrico, não desmonte o controlador de si mesmo. Todos os reparos devem ser realizados por pessoal qualificado. Não coloque o produto perto de uma janela onde seria exposto à luz solar direta. Não o coloque em locais sujeitos a respingos de água. Evitar que o líquido que entra no controlador. Não descarte este produto em um incêndio. Consulte as diretrizes locais sobre os métodos adequados para se livrar das pilhas. Vocês servem apenas suas mãos para usar o joystick. Não coloque a alavanca em contato com a sua cabeça, face, ou perto dos ossos de qualquer parte do seu corpo. Não insira qualquer outro objeto que não os autorizados nos punhos, pois podem tocar pontos de tensão perigosos ou curto-circuito e provocar um incêndio ou choque elétrico. Não coloque objetos pesados sobre o joystick. Evite choques ou vibrações excessivas da unidade. Limpe o revestimento exterior do punho, limpando com um pano macio e seco. Danos em caso de uso de produtos de limpeza agressivos ou solventes como gasolina ou álcool ou líquido entra no joystick.
Evite o uso prolongado do aparelho. Dê um descanso a cada 30 minutos.

Saúde Atenção / Síndrome LER: Lesões por esforços repetitivos e fadiga ocular.

Depois de algumas horas, os jogos de vídeo podem fazer o seu músculos, articulações, pele ou olhos. LER significa "lesão por esforço repetitivo". A síndrome LER ocorre após pequenos movimentos repetidos continuamente. Os sintomas típicos são dor nos dedos, pulsos, braços ou pescoço. Se você sentir dor, dormência ou fraqueza nessas partes do corpo, consulte um médico o mais rápido possível. Por favor, siga estas instruções para evitar problemas como tendinites, síndrome do túnel do carpo, irritação da pele ou fadiga ocular: Evite excesso de tempo para qui Recomenda-se que os pais monitorem seus filhos por períodos de reprodução adequados. Enquanto você não acha que precisa dele, faça uma pausa de 10-15 minutos a cada hora, levante-se e ande um pouco. Se você se sentir cansado ou amargurado mãos, pulsos, braços ou olhos, pare de jogar e descansar por algumas horas antes de voltar a jogar. Se suas mãos, pulsos, braços ou olhos doloridos durante ou depois de jogar, pare e consulte um médico. Quando você joga um jogo de vídeo: Sente-se ou ficar, tanto quanto você pode tel. Jogue a tela menor disponível. Não jogue se você estiver cansado ou se você precisa descansar. • Jogue em uma sala bem iluminada.
Dê uma pausa de 15 minutos a cada hora.

Wired controlador com um sistema de vibração dupla compatível com todos os computadores com o sistema Windows®. Fácil conexão via USB 3.0, cabo de 1,8 metros. O layout dos botões traz a jogabilidade de um console em um PC.
Este controlador é compatível com versões: 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8.

Primeiro uso

Quando pela primeira vez usando o controle com fio Pro Pad Steelplay® com um PC, basta conectar o cabo do controlador a uma porta USB no computador. Um dos LEDs acende indicando conexão. Para ativar o sistema de vibração, a instalação do driver é necessária

Vibrações

O controle com fioPro Pad Steelplay® tem duas motores de vibrações para ainda mais emoção. As vibrações devem ser suportada pelo jogo para ser executado.

Instalando Drivers

Fornecido com o CD do produto para instalar drivers para ativar a vibração. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM. Siga as instruções na tela para instalar os drivers. Quando a instalação estiver concluída, clique em Concluir e reinicie o computador.
Quando você reiniciar o computador, conecte o controle com fio Pro Pad Steelplay® ao computador via USB. O sistema Windows® 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8 irá detectar automaticamente o novo dispositivo. (Se você conectar um dispositivo USB pela primeira vez, é possível que, durante a instalação, o Windows irá pedir para inserir o CD-ROM do Windows para instalar os arquivos de sistema necessários.)

Especificações técnicas

Nome do produto:	Wired Controller Pro Pad
Marca:	Steelplay®
Fabricante Modelo:	EG-C1001
Características :	Sistema de vibração com dois motores
Interface:	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
Dimensões:	158(L)*92(W)*62(H)mm
Peso:	200 g
Comprimento do cabo:	1,80 metros
Botões:	12 (8 botões direcionais) + 2 joystick analógico
Compatibilidade:	Windows® 98, 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8

Conteúdo

1 Wired Controller Pro Pad Steelplay®
1 CD de instalação do driver
1 manual

Este símbolo WEEE no produto ou nas instruções significa que seu equipamento elétrico e eletrônico deve ser descartado no final de sua vida separadamente do lixo doméstico. Existem sistemas de reciclha selectiva para reciclagem na UE. Para mais informações, entre em contato com o serviço de coleta de lixo doméstico municipal local ou o revendedor onde adquiriu o produto.

Termos de Garantia
O período de garantia é limitada a cinco anos a partir da data da compra, com a apresentação de uma prova de compra. Instruções de operação devem ser seguidas. O produto não deve ter sido danificado em decorrência de deficament, mau uso, negligência, acidente, destruição ou alteração do número de série, o uso de tensões impróprias ou correntes elétricas, reparação, alteração ou manutenção por qualquer pessoa ou partido que não seja o nosso serviço ao cliente ou um centro de serviço autorizado, a utilização de peças de reposição que não são partes Steelplay® ou modificação do produto de qualquer forma, a introdução deste produto para outro produto, ou danos causados por acidente, incêndio, inundação, queda de raio ou outro desastre natural, e qualquer uso indo contra as instruções fornecidas pelo Steelplay®. Obrigações Steelplay® estão limitadas à reparação ou substituição por um produto idêntico ou similar, na sua conveniência. A fim de obter o produto reparado ao abrigo desta garantia, apresentar o produto eo comprovante de compra (ou seja, a nota fiscal ou fatura) no seu revendedor ou diretamente para o centro de apoio Steelplay® técnico já tendo pago os portes. Qualquer exigência de que o conflito com as leis, normas e / ou requisitos federais ou estaduais podem ser aplicados nesta área específica e Steelplay® aderir a essas leis, regras e / ou obrigações. Quando devolver o produto para reparo, por favor, por favor, embalar cuidadosamente o produto, de preferência com a embalagem original. Igualmente obrigado a incluir gentilmente uma nota explicativa. IMPORTANTE: Para ajudar a evitar custos desnecessários e inconvenientes, obrigado verifique cuidadosamente se você ler e seguir as instruções no manual. Esta garantia substitui todas as outras garantias, obrigações e responsabilidades. Em estados não permitirem limitações na duração da garantia, caso em que as restrições descritas acima não se aplicam a você. EM NENHUM CASO SERÁ QUE SER RESPONSÁVEL POR DANOS ESPECIAIS OU DERIVADOS DE VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA OU QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE QUALQUER TIPO. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais, indiretos, especiais ou consequentes, portanto a limitação acima não se aplica a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

©2015 Steelplay, Steelplay, Pixmindis Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixmindis Distribution SAS, and/or its affiliated companies. Windows® XP / Vista / 7 / 8 and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This Pro Pad Wired Controller is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft corporation. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.