

USER MANUAL

MANUEL D'UTILISATION



HEADSET CAMO

HP - 42

CASQUE ET MICRO HP - 42



Steel
play

To ensure the safe use of this product, please read carefully this instruction manual before using it and keep the manual for any future reference.

Pour votre sécurité pendant l'utilisation de ce produit, nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi et de conserver ce document pour pouvoir le consulter ultérieurement.

**Specifications / Spécifications / Especificaciones / Spezifikationen / Specificazioni /
Especificações / Specificații / Specificaties / Спецификације / Technické údaje / Specifikacije
/ Tekniset tiedot / Specificaties / Specyfikacja / Specifikace / Leírás / Specifikation /
Specifikation / Spezifikasjon**

Speaker Dimension / Dimension Haut-parleur / Dimensión (Auriculares) / Dimension (Sprecher) / Dimension (speaker) / Dimensões (altifalantes) / Dimensiuni difuzor / Afmeting luidspreker / Димензија звучника / Rozmiar reproduktora / Dimenzija zvočnika / Kaiuttimen mitat / Dimenzija zvučnika / Wymiar głośnika / Rozměr reproduktoru / Hangszóró dimenzió / Högaltalardimension / Høytalere dimension / Høytalerdimensionen	40.0mm
Sensitivity at 1KHz / Sensibilité / Sensibilidad / Empfindlichkeit / Sensibilità / Sensibilidade / Sensibilitate / Gevoeligheid bij 1 kHz / Осетливост / Citlivost na 1kHz / Občutljivost pri 1kHz / Herkkyys / Osjetljivost / Wrażliwość / Citivost / Érzékenység / Känslighet / Følsomhed / Følsomhet	102±4dB
Testing Voltage / Tension / Tensión / Spannung / Tensione / Tensão / Tensiunea de testare / Spanning testen / Испитивање напона / Skúšobné napätie / Preskusna napetost / Jännitteen testaus / Ispitivanje napona / Testowanie napięcia / Testovací napětí / Feszültség tesztelés / Testa spänning / Test spænding / Testing Voltage	0.7V
Impedance / Impédance / Impedancia / Scheinwiderstand / Impedenza / Impedância / Impedantä / Impedantie / Отпор / Impedancia / Impedanca / Impedansi / Impedancija / Impedancja / Impedance / Impedancia / Impedans / Impedans / Impedans	24Ω ± 15%
Frequency Response / Fréquence de Réponse / Frecuencia de respuesta / Frequency Response / Risposta in frequenza / Freqüência de resposta / Răspuns în frecvență / Frequentierespons / Фреквенцијски одговор / Frekvenčná odozva / Frekvenčni odziv / Taajuusvaste / Frekvenzijski odgovor / Pasmo przenoszenia / Frekvenční odezva / Frekvencia válasz / Frekvenssvar / Frekvensrespons / Frekvensrespons	20Hz-20.000Hz
Rated Power / Puissance nominale / Potencia nominal / Nennleistung / Potenza nominale / Potência nominal / Putere nominală / Nominaal vermogen / Оцењена моћ / Menovitý výkon / Nazivna moć / Nimellisteho / Nazivna snaga / Moc znamionowa / Jmenovitý výkon / Névleges teljesítmény / Nominell effekt / Nominel effekt / Nominell effekt	15 mW
Power Capability / Puissance max. / Potencia max. / Nennleistung Max. / Potenza max. / Potência max. / Capacitate putere / Vermogen mogelijk / Капацитет напаяња / Schorpnost napájania / Zmogljivost / Tehokyyk / Snaga / Zdolność zasilania / Schorpnost napájení / Teljesítmény képesség / Effektformåga / Strömkapacitet / Strömkapazität	100mW
Operating Temperature / Température d'utilisation / Temperatura de funcionamiento / Betriebstemperatur / Temperatura di funzionamento / Temperatura de operação / Temperatura de funcționare / Bedrijfstemperatuur / Радна температура / Prevádzková teplota / Delovna temperatura / Käyttölämpötila / Radna temperatura / temperatura robocza / Provozní teplota / Üzemi hőmérséklet / Arbeitstemperatur / Drifttemperatur / Driftstemperatur	-10°C~+40°C
Plug / Connecteur / Conector / Stecker / Connettere / Ligação / Conector / Plug / Плуг / Zástrčka / Vtič / Pistoke / Utikač / Wtyczka / Zástrčka / Dugó / Plugg / Prop / Støpsel	3.5mm Port
Weight (g) / Poids (g) / Peso (g) / Gewicht (g) / Peso (g) / Peso (g) / Greutate (g) / Gewicht (g) / Тежина (г) / Hmotnost (g) / Teža (g) / Pains (g) / Težina (g) / Waga (g) / Hmotnost (g) / Súly (g) / Vikt (g) / Vægt (g) / Vekt (g)	261g

Microphone Diameter / Microphone / Micrófono / Mikrofon / Microfono / Microfone / Microfon / Microfoon Diameter / Јединица микрофона / Priemer mikrofonu / Priemer mikroфона / Mikrofonin halkaisija / Jedinica mikroфона / Jednostka mikrofonu / Mikrofonni jednotka / Mikrofon egyseg / Mikrofonenhet / Mikrofonenhet / Mikrofonenhet	Φ6*5mm
Microphone Sensitivity / Sensibilité (Microphone) / Sensibilidad (micrófono) / Mikrofonempfindlichkeit / Sensibilitat (microfono) / Sensibilidade (microfone) / Sensibilitate microfon / Gevoeligheid microfoon / Осетливость микрофона / Citlivost mikrofonu / Občutljivost mikroфона / Mikrofonin herkkyyks / Osjetljivost mikroфона / Czulosc mikrofonu / Citlivost mikrofonu / Mikrofon érzékenység / Mikrofonkänslighet / Mikrofonfølsomhed / Mikrofonfølsomhet	-58±4dBV/bar(1KHz)
Microphone Impedance / Impédance (Microphone) / Impedancia (micrófono) / Mikrofonimpedanz / Impedanza (microfono) / Impedância (microfone) / Impedanță microfon / Microfoonimpedantie / Импеданса микрофона / Impedancia mikrofonu / Impedancia mikroфона / Mikrofonin impedanssi / Impedancija mikroфона / Impedancija mikrofonu / Impedance mikrofonu / Mikrofon impedancia / Mikrofonimpedans / Mikrofonimpedans / Mikrofonimpedans	2.2KΩ
Microphone Standard Operating Voltage / Tension d'utilisation standard (Microphone) / Tensión de funcionamiento estándar (micrófono) / Mikrofon Standard-Betriebsspannung / Tensione di funzionamento standard (microfono) / Tensão de operação padrão (microfone) / Tensiune standard funcționare microfon / Microfoon standaard bedrijfsspanning / Стандартни радни напон микрофона / Standardné prevádzkové napätie mikrofonu / Standardna delovna napetost mikroфона / Mikrofonin vakiokäyttöjännite / Standardní radní napon mikroфона / Standardowe napięcie robocze mikrofonu / Standardní provozní napětí mikrofonu / Mikrofon normal üzemi feszültség / Mikrofon Standard driftspänning / Mikrofon Standard driftsspænding / Mikrofon Standard driftspenning	3V
Microphone Max Operating Voltage / Tension d'utilisation maximale (Microphone) / Tensión máxima de funcionamiento (micrófono) / Mikrofon Max Betriebsspannung / Tensione massima di funzionamento (microfono) / Tensão máxima de operação (microfone) / Tensiune max. / Microfoon Max. Bedrijfsspanning / МАКСИМАЛНИ РАДНИ НАПОН МИКРОФОНА / Maximálne prevádzkové napätie mikrofonu / Maksimalna delovna napetost mikroфона / Mikrofonin Max. Käyttöjännite / Maksimalni radni napon mikroфона / Maksymalne napięcie robocze mikrofonu / Maksimální provozní napětí mikrofonu / Mikrofon maximális üzemi feszültsége / Mikrofon Max driftspänning / Mikrofon maks. Driftsspænding / Mikrofon maks. Driftspenning	10V
Testing Current / Courant / Corriente / Prüfstrom / Corrente / Energia / Curent testare / Stroom testen / Испитна струја / Skúšobný prúd / Preskusni tok / Testivirta / Ispitna struja / Testowanie prądu / Testovací proud / Vizsgálati áram / Testström / Test strøm / Testing av strøm	0.3±0.1mA
Microphone Frequency Response / Fréquence de Réponse (Microphone) / Frecuencia de respuesta (micrófono) / Mikrofon Frequenzgang / Risposta in frequenza (microfono) / Frequência de resposta (microfone) / Răspuns frecvență microfon / Microfoon Frequentierespons / Фреквентни одзив микрофона / Frekvenčná odozva mikrofonu / Frekvenčni odziv mikroфона / Mikrofonin taajuusvaste / Frekvencijski odziv mikroфона / Pasmó przenoszenia mikrofonu / Frekvenčni odevza mikrofonu / Mikrofon frekvencia válasz / Mikrofonis frekvensrespons / Mikrofonfrekvensrespos / Mikrofonfrekvensrespos	100-10.000Hz
Length of the cable / Longueur du câble / Longitud del cable / Länge des Kabels / Lunghezza del cavo / Comprimento do cabo / Lungimea cablului / Lengte van de kabel / Дужина кабла / Dĺžka kábla / Dolžina kabla / Kaapelin pituus / Duijina kabla / Długość kabla / Délka kabelu / A kábel hossza / Kabelns längd / Kabellänge / Kabellengde	2.5m
Operating Temperature / Température de stockage / Temperatura de almacenamiento / Lagertemperatur / Temperatura di stoccaggio / Temperatura de armaramento / Temperatura de depozitare / Bedrijfstemperatuur / Температура складищення / Prevádzková teplota / delovna temperatura / Käyttölämpötila / Temperatura skladištenja / Temperatura przechowywania / Skladovací teplota / Tárolási hőmérséklet / Forvaringstemperatur / Stuetemperatur / Lager temperatur	-10°C~+40°C
Microphone Directivity / Direction du microphone / Directividad del micrófono / Richtcharakteristik des Mikrofon / Direttività del microfono / Direcionamento do microfone / Directionare microfon / Richtingsgevoeligheid van de microfoon / Усмереност микрофона / Smerovost mikrofonu / Usmerjenost mikroфона / Mikrofonin suuntaus / Usmjerenost mikroфона / Kierunkowość mikrofonu / Směrnost mikrofonu / Mikrofon irányíthatóság / Mikrofondirektivitet / Mikrofondirektivitet / Mikrofondirektivitet	Omnidirectional / Omnidirectionel / Omnidireccional / Omnidirectioneel / сферични / Vsesmerová / Vsesmerno / Monisuuntainen / Svesmjerno / Wielokierunkowy / Vsesmerový / Körirányú / Rundstrålende / Omnidirektionel / rundstrålende

Thank you for your purchase of a Steelplay® HP-42 wired headset!

WARNING - FOR YOUR SAFETY WHEN USING THIS PRODUCT, WE RECOMMEND THAT YOU READ THIS MANUAL AND RETAIN THESE DOCUMENTS FOR FUTURE REFERENCE CAREFULLY. PLEASE KEEP OUT OF REACH OF YOUNG CHILDREN.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Safety of children and vulnerable people

Make sure to never leave this product within the reach of young children. Do not let children play with the device. Do not leave packaging within the reach of children. Children should not clean or attempt any maintenance on the device unattended.

2. General Security

Do not drop, do not disassemble, do not open, do not crash, do not bend, do not deform the product or any of its parts, this could seriously damage them. Do not use the product with wet hands and avoid any kind of moisture. Do not use water to clean the product or any other cleaning agent. Do not use abrasive cleaners, scouring pads, solvents or metal objects. To clean the product, use an anti-static cloth. Do not disassemble the product yourself. All repairs must be performed by qualified personnel. Prevent any liquid from entering the product. Do not leave the battery near a heat source such as radiator. Do not insert any object other than those permitted in the product. Do not place heavy objects on the product. Avoid excessive shock or vibration of the unit. This unit is intended for indoor use only. The unit must not be exposed to water dripping or splashing. Do not place objects filled with liquids such as vases on the device. Do not spray water or steam to clean the unit.

3. Installation

Do not install and do not connect a damaged device. Carefully follow the installation instructions provided with the device. Do not install or do not use it in a place where the temperature is below 15 °C or in a place exposed to the elements. Do not place the product in direct sunlight or near a source of heat. Install the product in a dry place and protected from dust. Do not place in areas subject to splashing water. Do not place the device flame sources such as lighted candles.

4. Use - WARNING! Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the device

This device is designed for domestic indoor use and should not be used otherwise. Follow the safety instructions in the manual. Listening with headphones at high volume may affect your hearing. For traffic safety, do not use while driving or cycling. Handle the driver units carefully. The ear pads may deteriorate due to long-term storage or use. Do not leave the jack plug dirty otherwise the sound may be distorted. Clean the headphones with a soft dry cloth. Do not blow on the units when cleaning. Do not put the headphones in the water or expose it to water for a long period and do not practice nautical sports with it (swimming, surf etc.)

5. Disposal - WARNING! Risk of injury or suffocation

Observe the safety rules when disposing of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

6. Cables

Place all cables and cords so that nobody (or pet) can be caught in the feet or shot by mistake by moving in the room. Keep cables and cords out of reach of children and pets. Do not let children play with cables and cords. Excessive moisture can cause electric shock. Make sure the cord is not in contact with hot objects like a heater.

ABOUT STEELPLAY® HP-42 WIRED HEADSET

Enjoy your console with this wired headset Steelplay®. Immerse yourself in your favorite video games through constant comfort. Thanks to this gaming headset, talk with your team about strategies to adopt or just chat with your friends...

Made from comfortable and light weight design, the HP-42 Headset includes an adjustable headband and big soft ear pads for comfort, even if listening for long periods of time. The headset works with your PS4™, Xbox™ One S, Xbox™ One X, PC, smartphone and notebook...

Features

- Compatible with PS4™ systems
- Also compatible with Xbox™ One S, Xbox™ One X systems, PC, smartphones, & any device with a 3.5mm slot
- Soft ear pads
- Lightweight and Adjustable headband
- Gold-plated audio jack 3.5mm for a better audio quality
- Stereo 2.0
- Equipped with a rotary microphone
- Integrated volume and mute remote control
- Braided cord
- Plug & Play

HOW TO USE

Wearing the Headset

Wear the side marked "R" on your right ear, and the one marked "L" on your left ear. The cable and the microphone should be on your left side. You can adjust the headband for a more comfortable fit. The headset includes a rotary microphone. You can position the microphone as you want by turning it up or down.



Using the Headset with the PS4™ system

1. Plug the 3.5mm plug into PS4™ Controller.
2. PS4™ Chat Function Settings: Setting > Sound And Screen > Audio Output > Output To Headphones > Select All Audio
3. You can control the volume and mute the microphone thanks to the integrated remote control.

Using the Headset with other devices

1. Just plug the 3.5mm plug into the dedicated port of your device.
2. You can control the volume and mute the microphone thanks to the integrated remote control.

CONTENT

- 1 x Steelplay® HP-42 Wired Headset
- 1 x User manual

For troubleshooting, contact us at sav@pixminds.com.

TERMS OF WARRANTY

Warranty period is 2 years from date of purchase with proof of purchase submitted. Operating instructions must be followed. Specifically excludes any damages associated with leakage of batteries. Product must not have been damaged as a result of defacement, misuse, abuse, neglect, accident, destruction or alteration of the serial number, improper electrical voltages or currents, repair, alteration or maintenance by any person or party other than our own service facility or an authorized service center, use or installation of non-Steelplay® replacement parts in the product or the modification of this product in any way, or the incorporation of this product into any other products, or damage to the product caused by accident, fire, floods, lightning, or acts of God, or any use violative of instructions furnished by Steelplay®. Obligations of Steelplay® shall be limited to repair or replacement with the same or similar unit, at our option. To obtain repairs under this warranty, present the product and proof of purchase (e.g., bill or invoice) to the authorized Steelplay® Technical Support Center transportation charges prepaid. Any requirements that conflict with any state or Federal laws, rules and/or obligations shall not be enforceable in that particular territory and Steelplay® will adhere to those laws, rules, and/or obligations. When returning the product for repair, please pack it very carefully, preferably using the original packaging materials. Please also include an explanatory note. **IMPORTANT:** To save yourself unnecessary cost and inconvenience, please check carefully that you have read and followed the instructions in this manual. This warranty is in Lieu of all other expressed warranties, obligations or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. **IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

 This WEEE symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local municipal household waste disposal service or your retailer where you purchased the product.

[European Union] These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and batteries marked with these symbols must not be disposed of as household waste at end of life. They should rather be given to collection points for the recycling of electrical and electronic equipment and batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with national legislation and Directive 2012/19/EU. By eliminating these products appropriately, you are helping to conserve natural resources and prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products. For more detailed information about recycling this product, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you bought it. According to the national legislation, penalties may be applied in case of incorrect disposal of this waste.

[Professional users] If you wish to discard this product, please contact your dealer and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union] These symbols are only valid within the European Union. To eliminate these products, it should comply with applicable national legislation or other regulations in your country for the treatment of electrical and electronic equipment and used batteries.

 This product is CE compliant and has the CE mark according to the following European Directives:

- Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)¹
- Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits²
- Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility³

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹ The directive 2012/19/EU is a recast of the directive 2002/96/CE of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003.

² The directive 2014/35/EU is a recast of the directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006.

³ The directive 2014/30/EU is a recast of the (EMC) Directive 2004/108/EC published in the Official Journal of the European Union L 320/24, 31 December 2004, and repealed Directive 89/336/EEC as from 20 July 2007.

Merci pour votre achat du Casque-micro Steelplay® HP-42 !

AVERTISSEMENT - AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES LIES A UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

CONSIGNES DE SECURITE

1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Assurez-vous de ne jamais laisser ce produit à la portée de jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les emballages à portée des enfants. Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

2. Sécurité générale

Ne laissez pas tomber, ne désassemblez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas, ne déformez pas, toute pièce du produit, cela pourrait sérieusement les endommager. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le produit ni autre produit nettoyant. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques. Pour nettoyer le produit, veuillez utiliser un chiffon antistatique. Ne démontez pas le produit vous-même. Toute réparation doit être réalisée par du personnel qualifié. Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec le produit. Ne laissez pas la batterie près d'une source de chaleur comme un radiateur. N'insérez pas un autre objet que ceux autorisés pour le produit. Ne posez pas d'objets lourds sur le produit. Evitez les chocs excessifs ou les vibrations excessives. Ce produit est destiné à un usage domestique en intérieur uniquement. Il ne doit pas être exposé aux gouttes et aux éclaboussures. Ne posez pas d'objets contenant du liquide tels des vases sur l'appareil. Ne vaporisez pas d'eau sur le produit pour le nettoyer.

3. Installation

N'installez pas ou connecter un appareil endommagé. Suivez attentivement les consignes d'installation fournies avec l'appareil. N'installez pas ni n'utilisez dans un endroit dont la température est inférieure à 15°C ou exposée aux éléments. N'exposez pas le produit directement aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur. Installez le produit dans un endroit sec et protégé de la poussière. Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau. Ne placez pas sur l'appareil de sources de flammes telles que des bougies allumées.

4. Utilisation - AVERTISSEMENT ! Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil

Ce produit est destiné à une utilisation domestique et en intérieur. Suivez les instructions du présent manuel. Un volume élevé peut affecter votre audition. Pour ne pas mettre en danger la sécurité du trafic, n'utilisez pas le casque lors de la conduite en voiture ou en vélo. Le casque réduisant les sons extérieurs, il risque de provoquer des accidents de la circulation.

Évitez également de porter un casque dans des situations spécifiques où l'audition ne doit pas être gênée, par exemple lors de la traversée d'une voie de chemin de fer, d'un site en construction, etc. Évitez d'utiliser le casque à volume élevé. Les spécialistes de l'audition conseillent de ne pas écouter de son à volume élevé pendant une période prolongée. Si vous entendez une sonnerie, réduisez le volume ou cessez d'utiliser le casque. Cet appareil est destiné à un usage domestique en intérieur et ne doit pas être utilisé autrement. Suivez les consignes de sécurité figurant sur la notice d'utilisation. Veillez à ne pas immerger votre casque dans l'eau ou l'exposer à l'eau pendant des périodes prolongées et à ne pas le porter pour pratiquer des sports aquatiques (natation, ski nautique, surf, etc.). Les coussinets peuvent se détériorer en cas d'entreposage prolongé. Ne pas laisser la prise jack sale car cela peut causer une déformation du son. Nettoyez le casque avec un chiffon sec. Ne pas souffler sur les unités lors du nettoyage.

5. Mise au rebut - AVERTISSEMENT! Risque de blessure ou de suffocation

Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

6. Câbles

Placez tous les câbles et cordons de manière à ce que personne (ou aucun animal) ne puisse se prendre les pieds dedans ou tirer dessus par mégarde en se déplaçant dans la pièce. Veillez à maintenir les câbles et cordons hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne laissez pas vos enfants jouer avec les câbles et cordons. Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée. L'humidité excessive peut causer des chocs électriques. Assurez-vous que le cordon n'est pas en contact avec un objet chaud tel qu'un radiateur.

A PROPOS DU CASQUE-MICRO STEELPLAY® HP-42

Profitez pleinement de votre console avec ce casque-micro filaire Steelplay®. Immergez-vous dans vos jeux vidéo préférés grâce à un confort permanent. Grâce à ce micro-casque gaming, communiquez avec votre équipe sur les stratégies à adopter ou chattez simplement avec vos amis... Avec son poids plume et son design ultraconfortable, le casque Steelplay® HP-42 est équipé d'un arceau réglable et de coussinets isolants en mousse et offre un confort d'écoute certain, même lors de périodes d'écoute prolongée. Ce casque fonctionne avec : PS4™, Xbox™ One S, Xbox™ One X, PC, Smartphone, etc.

Caractéristiques

- Compatible avec les consoles PS4™
- Egalement compatible : Xbox™ One S, Xbox™ One X, PC, smartphones, et tous les appareils avec un port 3.5mm
- Coussinets confortables
- Arceau ajustable
- Prise jack 3,5mm plaquée-or pour une meilleure qualité audio
- Stéréo 2.0
- Equipé d'un micro rotatif
- Commandes de contrôle du volume et du micro intégrées
- Câble tressé
- Plug & Play

MODE D'EMPLOI

Port du casque

Portez le côté marqué "R" sur votre oreille droite et celui marqué "L" sur votre oreille gauche. Le câble et le microphone devraient être sur votre côté gauche. Vous pouvez ajuster le bandeau pour plus de confort. Ce casque comprend un microphone rotatif. Vous pouvez le positionner selon votre souhait en le dirigeant vers le haut ou vers le bas.



Utilisation du casque avec la console PS4™

1. Connectez la prise jack 3.5mm au port dédié de la manette PS4™.
2. Paramétrez votre console :
 - Paramètres > Périphériques > Périphériques Audio > Périphériques d'entrée > Casque-micro connecté à la manette
 - Puis dans le menu 'Périphériques Audio' : Périphériques de sortie > Casque-micro connecté à la manette
 - Enfin, toujours dans le même menu : Sortie vers le casque > Tout audio
3. Vous pouvez contrôler le volume et couper le micro grâce à la télécommande intégrée.

Utilisation du casque avec d'autres appareils

1. Connectez simplement la prise jack 3.5mm au port dédié de votre appareil.
2. Vous pouvez contrôler le volume et couper le micro grâce à la télécommande intégrée.

CONTENU

- 1 x Casque-micro filaire Steelplay® HP-42
- 1 x Notice d'utilisation

Pour de plus amples informations : sav@pixminds.com.

CONDITIONS DE GARANTIE

La période de garantie est limitée à deux (2) ans à compter de la date d'achat, avec soumission d'une preuve d'achat. Les instructions de fonctionnement doivent être correctement suivies. Le produit ne doit pas avoir été endommagé par une dégradation, une utilisation non conforme, une négligence, un accident, une destruction ou une altération du numéro de série, l'utilisation de voltages ou courants électriques inadaptés, la réparation, la modification ou la maintenance par toute personne ou tiers autres que notre service après-vente ou un centre de réparation agréé, l'utilisation de pièces de remplacement qui ne soient pas des pièces Steelplay®, ou la modification du produit de quelque manière que ce soit, l'introduction de ce produit dans n'importe quel autre produit, ou des dommages causés par un accident, feu, inondation, foudre, ou tout autre catastrophe naturelle et toute utilisation allant à l'encontre des instructions fournies par Steelplay®. Les obligations de Steelplay® sont limitées à la réparation ou le remplacement par un produit identique ou similaire, à sa convenance. Afin d'obtenir la réparation d'un produit sous cette garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d'achat (c'est-à-dire un ticket de caisse ou une facture) auprès de votre revendeur ou directement au centre de support technique Steelplay® en ayant au préalable payé les frais d'envoi. Toute condition en contradiction avec des lois, règles et/ou obligations fédérales ou étatiques ne pourra être appliquée dans ce territoire spécifique et Steelplay® adhèrera à ces lois, règles et/ou obligations. Lors du renvoi du produit en vue d'une réparation, veuillez s'il vous plaît emballer soigneusement le produit, en utilisant de préférence l'emballage d'origine. Merci également de bien vouloir inclure une note explicative. **IMPORTANT :** afin de vous permettre d'éviter des coûts et des désagréments inutiles, merci de vérifier soigneusement que vous avez lu et suivi les instructions figurant dans ce manuel. Cette garantie agit en lieu et place de toutes les autres garanties, obligations et responsabilités. Certains Etats n'autorisent pas de restrictions de durée de la garantie, auquel cas les restrictions décrites ci-dessus ne vous sont pas applicables. EN AUCUN CAS NOUS NE POURRONS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR DES DEGATS SPECIFIQUES OU RESULTANT D'UNE INFRACTION A CETTE GARANTIE OU A TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU'ELLE SOIT. Certains Etats n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dégâts accidentels, indirects, spéciaux ou induits, auquel cas la restriction ci-dessus ne vous est pas applicable. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant d'un Etat à l'autre.



Ce symbole sur le produit ou dans le manuel signifie que votre équipement électrique et électronique doit être, en fin de vie, jeté séparément de vos déchets ménagers. Il existe en France des systèmes de collecte différents pour les déchets recyclables. Pour plus d'information, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit

[Union européenne] Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ces symboles ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Ils doivent être plutôt remis à des points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que les batteries pour un traitement approprié, la récupération et le recyclage, conformément à la législation nationale et la directive 2012/19/UE. En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordres ménagers ou le magasin où vous l'avez acheté. Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

[Usagers professionnels] Si vous souhaitez éliminer ce produit, contactez votre revendeur et consultez les termes et conditions du contrat d'achat.

[Autres pays en dehors de l'Union Européenne] Ces symboles ne sont valables qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de respecter la législation nationale applicable ou d'autres règlements de votre pays pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les batteries usés.



Ce produit porte la marque CE suivant les directives européennes suivantes :

- Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE)¹
- Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension²
- Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)³

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹ La directive 2012/19/EU est une recodification de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003.

² La directive 2014/35/UE est une recodification de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006.

³ La directive 2014/30/UE est une recodification de la directive 2004/108/EC du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE à partir du 20 juillet 2007



Gracias para su compra de los auriculares con micrófono Steelplay® HP-42.

¡ADVERTENCIA! - ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES. EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS Y LESIONES RELACIONADAS AL USO O LA INSTALACIÓN INCORRECTOS. SIEMPRE GUARDE ESTE MANUAL CON EL PRODUCTO PARA SU USO EN EL FUTURO.

SEGURIDAD

1. Seguridad de los niños y las personas vulnerables

Asegúrese de no dejar que este producto dentro del alcance de los niños pequeños. No permita que los niños jueguen con el dispositivo. No deje el embalaje al alcance de los niños. Los niños no deben limpiar ni efectúe el mantenimiento en el aparato sin vigilancia.

2. Seguridad General

No utilice el producto con las manos mojadas y evita cualquier tipo de humedad. No mueva el producto cuando esté encendido. No deje caer, no desmonte, no abra, no choca, no doble, no deforme cualquier parte del producto, esto podría causar serios daños. No utilice agua u otro agente de limpieza para limpiar el producto. No utilice limpiadores abrasivos, estropajos, disolventes u objetos metálicos. Para limpiar el producto, utilice un paño antiestático. Todas las reparaciones deben ser realizadas por un personal cualificado. Evite que cualquier líquido penetre en el producto. No coloque objetos pesados sobre el producto. Evitar golpes o vibraciones excesivas de la unidad. Esta unidad está diseñada para un uso en interiores. La unidad no debe ser expuesta a goteos ni salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, sobre el dispositivo

3. Instalación

No instale y no conecte un aparato dañado. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación proporcionadas con el dispositivo. No instale o no lo use en un lugar donde la temperatura esté por debajo de 15 ° C o en un lugar expuesto a los elementos. No coloque el producto bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor. Instale el producto en un lugar seco y protegido contra el polvo. No coloque en áreas expuestas a salpicaduras de agua. No coloque el aparato cerca de fuentes de llama, como velas encendidas.

4. Uso ¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el dispositivo

No utilice los auriculares con un volumen alto. Los expertos en audición desaconsejan el uso continuo con un volumen alto. Si nota pitidos o zumbidos en los oídos, reduzca el volumen o deje de utilizar los auriculares. Puede que su audición quede afectada con un nivel alto del volumen. Por seguridad vial, evite el uso mientras conduce un automóvil o bicicleta. Debido que los auriculares reducen los sonidos del exterior, puede que esto contribuya a que haya un accidente vial. Además, evite usar los auriculares en situaciones donde la habilidad de escuchar no deba afectarse, por ejemplo, al cruzar las vías del tren, al pasar por un sitio de construcción, etc. Este aparato está destinado para el uso doméstico en interiores y no debe ser utilizado de otra manera. Siga las instrucciones de seguridad en el manual. No sumerja el auricular en agua o exponga al agua durante largos períodos y no lo use para practicar deportes acuáticos (natación, esquí acuático, surf, etc.). Las almohadillas se pueden deteriorar durante el almacenamiento prolongado. No deje el conector sucio ya que esto puede causar distorsión. Limpiar el casco con un paño seco. No sople en las unidades durante la limpieza.

5. Eliminación - ¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones o asfixia

Tenga en cuenta las reglas de seguridad cuando la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

6. Cables

Coloque todos los cables para que nadie (o ningún animal) puede ser atrapado en los pies por error moviendo en la habitación. Mantenga los cables fuera del alcance de niños y animales. No permita que los niños jueguen con los cables. Si no utilice este producto durante mucho tiempo, apágalo desconectando el cable de alimentación. En caso de tormenta, se recomienda desconectar el producto de manera que no se dañe por posibles sobrecargas eléctricas o electromagnéticas. Por esta razón, la toma de corriente debe ser fácilmente accesible, de manera que se desconecte cuando sea necesario. Desenchufe el aparato inmediatamente si nota que emana un quemado o humo.

PRESENTACION DE LOS AURICULARES CON MICROFONO STEELPLAY® HP-42

Disfrute de su consola con estos auriculares con cable Steelplay®. Sumergirse en sus videojuegos favoritos a través de una comodidad continua. Con estos auriculares, póngase en contacto con su equipo sobre las estrategias a adoptar o simplemente charle con sus amigos.... Con su diseño ligero y ultra-cómodo, los auriculares Steelplay® HP-42 tienen una diadema ajustable y almohadillas de espuma aislante y ofrecen una comodidad de escucha, incluso durante los períodos de reproducción prolongados. Funciona con: PS4™, Xbox™ One S, Xbox™ One X, PC, Smartphone, etc.

Características

- Compatible con las consolas PS4™
- Compatible también: Xbox™ One S, Xbox™ One X, PC, teléfonos inteligentes y todos los dispositivos con un puerto de 3,5 mm
- Almohadillas cómodas
- Diadema ligera y ajustable
- Conector de audio de 3,5 mm chapado en oro para una mejor calidad de audio
- Stereo 2.0
- Equipado con un micrófono giratorio
- Controles de volumen y micrófono incorporados
- Cable trenzado
- Plug & Play

MODO DE EMPLEO

Uso de los auriculares

Use el lado marcado "R" en la oreja derecha y la marca "L" en la oreja izquierda. El cable y el micrófono deben estar en su lado izquierdo. Se puede ajustar la banda para la cabeza para mayor comodidad. Estos auriculares tiene un micrófono rotativo. Puede colocarlo como desee girando hacia arriba o hacia abajo.



Uso de los auriculares con el sistema PS4™

1. Enchufe el conector 3.5mm en el puerto del mando PS4™.
2. Configure su consola :
 - Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio > Dispositivos de entrada > Auriculares con micrófono conectado al mando.
 - Luego, en el menú 'Dispositivos de audio: Dispositivos de salida > Auriculares con micrófono conectado al mando.
 - Finalmente, en el mismo menú: Salida a auriculares > Todo el audio
3. Ahora, puede controlar el volumen de los auriculares y cortar el micrófono usando los controles incorporados.

Uso de los auriculares con otros dispositivos

1. Enchufe el conector 3.5mm en el puerto de sus dispositivos.
2. Ahora, puede controlar el volumen de los auriculares y cortar el micrófono usando los controles incorporados.

CONTENU

- 1 x Auriculares con micrófono Steelplay® HP-42
- 1 x Manual de instrucciones

Para más información: sav@pixminds.com.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El período de garantía está limitada a dos (2) años a partir de la fecha de compra, con la presentación de un comprobante de compra. Las instrucciones de uso deben ser seguidas. El producto no debe haber sido dañado por el deterioro, mal uso, negligencia, accidente, destrucción o alteración del número de serie, el uso de tensiones eléctricas inadecuadas o corrientes, reparación, modificación o mantenimiento por cualquier persona o entidad distinta de nuestro servicio post-venta o en un centro de reparación autorizado, el uso de repuestos que no son partes de Steelplay®, o cambiar el producto en modo alguno, la introducción de este producto de cualquier otro producto, o daños causados por accidentes, incendios, inundaciones, rayos u otros desastres naturales y cualquier uso va en contra de las instrucciones proporcionadas por Steelplay®. Steelplay® obligaciones se limitan a la reparación o el reemplazo con el mismo producto o similar, a su conveniencia. Con el fin de obtener la reparación de un producto bajo esta garantía, deberá presentar el producto y el comprobante de compra (es decir, un recibo o factura) en su distribuidor o directamente al centro de soporte técnico Steelplay® habiendo pagado previamente los gastos de envío. Todos los requisitos que entran en conflicto con las leyes, normas y / u obligaciones estatales o federales no se puede aplicar en este territorio específico y Steelplay® se adhieren a estas leyes, normas y / u obligaciones. Al devolver el producto para su reparación, por favor, por favor empaque el producto con cuidado, utilizando preferentemente el embalaje original. También gracias a complacer a incluir una nota explicativa. **IMPORTANTE:** para que pueda evitar los costes e inconvenientes innecesarios, gracias a comprobar cuidadosamente que ha leído y seguido las instrucciones de este manual. Esta garantía está en lugar de todas las otras garantías, obligaciones y responsabilidades. Algunos estados no permiten las restricciones período de garantía, en cuyo caso no se aplican las restricciones descritos anteriormente. **EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS ESPECIALES O DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, indirectos, especiales o consecuentes, por lo que la limitación anterior no se aplica. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos debe ser, en el final de la vida, tirado por separado de la basura doméstica. En Francia existen diferentes sistemas de recogida de materiales reciclables. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el distribuidor donde adquirió el producto

[Unión Europea] Estos símbolos indican que el equipo y baterías eléctricos y electrónicos marcados con estos símbolos no se deben tirar a la basura doméstica al final de la vida. Más bien se debe dar a los puntos de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, así como baterías para el tratamiento, recuperación y reciclado de acuerdo con la legislación nacional y de la Directiva 2012/19/UE. Al eliminar estos productos de manera adecuada, usted está ayudando a conservar los recursos naturales y evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de estos productos. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, el servicio de recogida de basura o la tienda donde lo compró. La legislación nacional, las penas se puede aplicar en el caso de la eliminación incorrecta de estos residuos.

[Profesionales] Si desea desechar este producto, póngase en contacto con su distribuidor y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra.

[Otros países fuera de la Unión Europea] Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Para eliminar estos productos, se debe cumplir con la legislación nacional vigente u otras normativas de su país para el tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos y las baterías usadas.



Este producto lleva la marca CE de acuerdo con las siguientes Directrices Europeas:

- Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)¹
- Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión²
- Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética³

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹La Directiva 2012/19/UE es una refundición de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003.

²La Directiva 2014/35/UE es una refundición de la Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.

³La Directiva 2014/30/UE es una refundición de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004.



Vielen Dank für Ihren Kauf den Kopfhörer mit Mikrofon Und Kabel Steelplay® HP-42!

WARNUNG - VOR DER INSTALLATION UND DIESES PRODUKT VERWENDEN, LESEN SIE DEN ANWEISUNGEN. DER HERSTELLER IST NICHT FÜR FÜGTE SCHÄDEN UNSACHGEMÄSSER INSTALLATION IM ZUSAMMENHANG. STETS IN GERÄTE MIT IHRER KAMERA ZUKUNFT AUF ZUKUNFT.

SICHERHEIT

1. Sicherheit von Kindern und bedürftigen Menschen

Achten Sie darauf, dieses Produkt niemals in der Reichweite von kleinen Kindern lassen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie keine Verpackung innerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder sollten keine Wartungsarbeiten am Gerät nicht unbeaufsichtigt zu reinigen oder zu versuchen.

2. Allgemeine Sicherheit

Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen und jede Art von Feuchtigkeit zu vermeiden. Bewegen Sie sich nicht oder das Produkt nicht bewegen, wenn sie mit Strom versorgt wird. Lassen Sie nicht, nicht zerlegen, öffnen Sie nicht, nicht abstützen, nicht biegen, verformen, irgendeinen Teil des Produkts, das könnte sie schwer beschädigen. Verwenden Sie kein Wasser, das Produkt oder andere Reinigungsmittel zu reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel nicht, Scheuerschwämme, Lösemittel oder Metallobjekten. Um das Produkt zu reinigen, verwenden Sie ein antistatisches Tuch. Zur Vermeidung von Stromschlag, nicht zerlegen, das Produkt selbst. Alle Reparaturen müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Jede Flüssigkeit verhindern, dass das Produkt gelang. Werfen Sie dieses Feuer nicht. Wenden Sie sich an lokalen Leitlinien für geeignete Methoden zu bekommen von Elektronikschrott zu befreien. Stecken Sie keine anderen als die erlaubt in dem Produkt, wie sie bei einem Brand oder Stromschlag gefährlicher Spannung oder einen Kurzschluss berühren. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Vermeiden Sie starke Erschütterungen und Vibrationen des Gerätes. Dieses Gerät ist nur für den Innengebrauch bestimmt. Das Gerät darf nicht mit Wasser Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten wie Vasen auf dem Gerät gefüllt.

3. Installation

Stellen Sie das Gerät nicht und nicht ein beschädigtes Gerät anschließen. Befolgen Sie die Installationsanweisungen mit dem Gerät zur Verfügung gestellt. Stellen Sie das Gerät nicht oder Sie es nicht an einem Ort verwenden, in denen die Temperatur unter 15 ° C oder in einem Ort, den Elementen ausgesetzt sind. Stellen Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle. Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und vor Staub geschützt. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Fensters, in dem es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden würde. Nicht in Bereichen mit Spritzwasser. Stellen Sie das Gerät Flammen nicht wie brennende Kerzen.

4. Verwenden ACHTUNG! Verletzungsgefahr, Stromschlag, Feuer, Verbrennungen oder Schäden am Gerät

Hören mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör beeinträchtigen. Für die Verkehrssicherheit, verwenden Sie nicht während der Fahrt oder Radfahren. Behandeln Sie die Treibereinheiten sorgfältig. Die Ohrpolster verschlechtern kann aufgrund langfristige Lagerung oder Verwendung. Sie nicht den Klinkenstecker schmutzig verlassen sonst der Ton verzerrt sein kann. Reinigen Sie die Kopfhörer mit einem weichen, trockenen Tuch. Blasen Sie nicht auf die Geräte bei der Reinigung. setzen Sie die Kopfhörer nicht im Wasser oder setzen Sie es Wasser für eine lange Zeit und nicht der Praxis Wassersport mit ihm (Schwimmen, Surfen, etc.)

5. Entsorgung ACHTUNG! Verletzungsgefahr oder Erstickung

Folgen Sie den Sicherheitsregeln bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

6. Kabel

Legen Sie alle Kabel und Leitungen, so dass Person (oder ein Tier) durch Bewegung im Raum in den Füßen oder erschossen versehentlich gefangen werden. Achten Sie darauf, Kabel und Leitungen zu halten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Lassen Sie sich nicht Ihre Kinder mit Kabeln und Leitungen spielen. Ab sofort ziehen Sie das Gerät, wenn Sie es ein Brand oder Rauch abgibt bemerken. Übermäßige Feuchtigkeit kann zu Stromschlägen führen. Sicherstellen, dass die Kabel, wie beispielsweise einem Radiator nicht in Kontakt mit einem heißen Objekt sind.

PRÄSENTATION KOPFHÖRER MIT MIKROFON UND KABEL STEELPLAY® HP-42

Genießen Sie Ihren Konsole mit diesem KabelHeadset Steelplay®. Touchen Sie ein in Ihren Lieblings-Videospielen durch ständige Komfort. Dank dieser Gaming-Headset, sprechen Sie mit Ihrem Team über Strategien zu verschiedenen oder einfach nur mit Ihren Freunden chatten... Hergestellt aus bequemem und leichtem Design, enthält die Steelplay® HP-42 Kopfhörer einen verstellbaren Kopfbügel und großen weichen Ohrpolstern für Komfort, auch wenn für längere Zeit zu hören. Kopfhörer arbeitet mit Ihrem PS4™, Xbox™ One S, Xbox™ One X, PC, Smartphone und Notebook.

Features

- Kompatibel mit den PS4™-Konsolen
- Auch kompatibel Xbox™ One S, Xbox™ One X, PC, Smartphones und alle Geräte mit einem 3,5-mm-Anschluss
- Komfortable Polster
- Verstellbarer Kopfbügel
- 3,5 mm Klinke vergoldet für eine bessere Audioqualität
- Stereo 2.0
- Mit dem schwenkbarem Mikrofon
- Lautstärkereglern steuert und Mikrofon integriert
- Geflochtene Kabel
- Plug & Play

ANFAHRT

Tragen des Headsets

Tragen Sie die Seite mit "R" am rechten Ohr, und der Computer mit "L" auf dem linken Ohr. Das Kabel und das Mikrofon sollten auf der linken Seite sein. Sie können die Haltebügel für eine komfortable Passform anpassen. Das Headset umfasst einen Dreh Mikrofon. Sie können das Mikrofon positionieren, wie Sie es wollen nach oben oder unten durch Drehen.



Mit dem Headset mit dem PS4™-System

1. Stecken Sie den 3,5-mm-Stecker in PS4™-Controller.
2. PS4™ Chat Einstellungen Funktion: Einstellung> Sound und Display> Audio Output> Output To Kopfhörer> Select All Audio
3. Sie können die Lautstärke und das Mikrofon dank der integrierten Fernbedienung stummschalten.

Mit dem Headset mit anderen Geräten

1. Stecken Sie einfach den 3,5-mm-Stecker in den dedizierten Port des Geräts an.
2. Sie können die Lautstärke und das Mikrofon dank der integrierten Fernbedienung stummschalten.

INHALT

- 1 x Steelplay® HP-42 Headsets
- 1 x-Benutzerhandbuch

Zur Fehlersuche können Sie den Kundenservice per E-Mail an sav@pixminds.com kontaktieren.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantiezeit wird ab dem Datum des Kaufs zwei (2) Jahre beschränkt, mit Vorlage eines Kaufnachweis. Die Betriebsanleitung zu beachten. Das Produkt muss wurden durch eine Verschlechterung, unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, Unfall, Zerstörung oder Änderung der Seriennummer, ungeeignete elektrische Spannungen oder Ströme, Instandsetzung, Umbau nicht beschädigt oder Wartung durch Personen oder andere Partei als After-Sales-Service oder einem autorisierten Reparatur-Center, die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Steelplay® Teile sind, oder das Produkt in irgendeiner Weise zu ändern, die Einführung dieses Produkts in einem anderen Produkt oder durch Unfall verursachten Schäden, Feuer, Überschwemmungen, Blitzschlag oder andere Naturkatastrophen, und die Verwendung geht gegen die von Steelplay® Anweisungen. Steelplay® Verpflichtungen sind begrenzt mit dem gleichen oder einem ähnlichen Produkt zu reparieren oder Ersatz nach seiner Bequemlichkeit. Um die Reparatur eines Produkts im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, präsentieren das Produkt und den Kaufnachweis (dh eine Quittung oder Rechnung zu sagen) von Ihrem Händler oder direkt an das Support-Center technische Steelplay® hat das Porto vorher bezahlt. Alle Anforderungen, die Konflikte mit den Gesetzen, Regeln und / oder Bundes- oder Staatsverpflichtungen nicht in diesem speziellen Gebiet und Steelplay® angewendet werden zur Einhaltung dieser Gesetze, Regeln und / oder Verpflichtungen. Wenn das Produkt für die Rückkehr zu reparieren, bitte, bitte das Produkt sorgfältig verpacken, vorzugsweise die Originalverpackung. Vielen Dank auch an bitte eine Erläuterung enthalten. **WICHTIG:** damit Sie unnötige Kosten und Unannehmlichkeiten zu vermeiden, danke sorgfältig zu prüfen, dass Sie gelesen haben und die Anweisungen in diesem Handbuch. Diese Garantie gilt anstelle aller anderen Garantien, Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten. Einige Staaten erlauben nicht die Garantiezeit Einschränkungen, wobei in diesem Fall die oben beschriebenen Einschränkungen nicht gelten. **IN KEINEM FALL HAFTEN WIR IHNEN FÜR BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN DURCH DIE VERLETZUNG DIESER GARANTIE ODER EINER ANDEREN AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, WAS AUCH IMMER.** Einige Staaten erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von speziellen, indirekte, spezielle oder Folgeschäden, so dass die oben genannte Beschränkung gilt nicht. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie können auch andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in den Anweisungen, dass das elektrische und elektronische Geräte am Ende des Lebens sein sollte, getrennt vom Hausmüll geworfen werden. In Frankreich gibt es unterschiedliche Sammelsysteme für Wertstoffe. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben

[Europäische Union] Diese Symbole, dass die elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien mit diesen Symbolen gekennzeichnet darf nicht als Hausmüll am Ende der Lebensdauer entsorgt werden. Sie sollten vielmehr mit dem nationalen Recht und der Richtlinie 2012/19 / EU zu den Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Batterien für die richtige Behandlung, Verwertung und Recycling gemäß gegeben werden. Durch den Wegfall der in geeigneter Weise diese Produkte, helfen Sie natürliche Ressourcen zu schützen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu erhalten, die sonst durch die unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte verursacht werden könnten. Für nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, wo Sie es gekauft haben. Die nationale Regelung, Strafen können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Abfälle angewendet werden.

[Professionelle Anwender] Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler wenden und die Bedingungen und Konditionen des Kaufvertrages überprüfen.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union] Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Um diese Produkte zu beseitigen, sollte es mit den geltenden nationalen Gesetzen oder anderen Vorschriften in Ihrem Land für die Behandlung von Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien entsprechen.



Dieses Produkt ist CE-Kennzeichnung gemäß den folgenden europäischen Richtlinien:

- Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte¹
- Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt²
- Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit³

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹ Richtlinie 2012/19/EU ist eine Neufassung der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003.

² Richtlinie 2014/35/EU ist eine Neufassung der Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006.

³ Richtlinie 2014/30/EU ist eine Neufassung der Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004.



Grazie per aver acquistato la cuffia con microfono Steelplay® HP-42 !

ATTENZIONE - PRIMA DI INSTALLARE ED UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI FORNITE. IL PRODUTTORE NON È RESPONSABILE PER DANNI E LE LESIONI RIPORTATE A USO O INSTALLAZIONE. TENERE SEMPRE IL MANUALE CON LA FOTOCAMERA PER FUTURO FUTURO RIFERIMENTO.

SICUREZZA

1. Sicurezza dei bambini e le persone vulnerabili

Assicurarsi di non lasciare mai questo prodotto alla portata dei bambini. Non lasciare che i bambini giochino con il dispositivo. Non lasciare l'imballaggio alla portata dei bambini. I bambini non devono pulire o tentare qualsiasi intervento di manutenzione sul apparecchio incastodito.

2. Sicurezza Generale

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non aprire l'armadietto. Per la manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. Si avvisa che qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvato in questo manuale può annullare la vostra autorità di utilizzo dell'apparecchiatura. Non far cadere, non smontare, non aprire, non andare in crash, non piegare, non deformare il prodotto o delle sue parti, questo potrebbe seriamente danneggiarli. Non usare acqua per pulire il prodotto o qualsiasi altro detergente. Non utilizzare detersivi abrasivi, spugnette abrasive, solventi o oggetti metallici. Non smontare il prodotto da soli. Impedire qualsiasi liquido penetrino nel prodotto. Non gettare questo fuoco. Non inserire oggetti diversi da quelli consentiti nel prodotto. Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto. Evitare forti urti o vibrazioni dell'apparecchio. L'unità è destinata esclusivamente per uso interno. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce d'acqua o spruzzi.

3. Installazione

Non installare e non collegare un apparecchio danneggiato. Seguire attentamente le istruzioni di installazione fornite con il dispositivo. Non installare o non ne fanno uso in un luogo dove la temperatura è inferiore a 15°C o in un luogo esposto alle intemperie. Non posizionare il prodotto in luce diretta del sole o vicino a fonti di calore. Installare il prodotto in un luogo asciutto e al riparo dalla polvere. Non posizionare il prodotto vicino ad una finestra in cui si sarebbe esposto alla luce solare diretta. Non posizionare in zone soggette a spruzzi d'acqua. Non posizionare le sorgenti apparecchio di fiamma, come candele accese.

4. Utilizzare ATTENZIONE! Pericolo di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni al dispositivo

Ascolto con la cuffia ad alto volume può provocare danni all'udito. Per la sicurezza del traffico, non utilizzare durante la guida o in bicicletta. Maneggiare con cura le unità driver. I cuscinetti auricolari possono deteriorarsi a causa di stoccaggio a lungo termine o l'uso. Non lasciare il connettore jack sporca altrimenti il suono può essere distorto. Pulire le cuffie con un panno morbido e asciutto. Non soffiare sulle unità durante la pulizia. Non mettere le cuffie in acqua o esporlo ad acqua per un lungo periodo e non praticare sport nautici con esso (il nuoto, il surf, ecc).

5. Smaltimento ATTENZIONE! Rischio di lesioni o soffocamento

Seguire le norme di sicurezza a disposizione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

6. Cavi

Posizionare tutti i cavi in modo che la persona (o qualsiasi animale) possono essere catturati nei piedi o ucciso per errore muovendo nella stanza. Assicurarsi di mantenere i cavi fuori dalla portata dei bambini e animali domestici. Non lasciate che i vostri bambini di giocare con i cavi. Immediatamente staccare la spina se si nota che presentano un bruciato o fumo. umidità eccessiva può provocare scosse elettriche. Assicurarsi che il cavo non è in contatto con un oggetto caldo, ad esempio un radiatore.

PRESENTAZIONE CUFFIA CON MICROFONO E FILO STEELPLAY® HP-42

Godetevi la vostra console con questo Steelplay® auricolare con cavo. Immergiti nei tuoi videogiochi preferiti attraverso il comfort costante. Grazie a questo auricolare di gioco, parlare con il vostro team sulle strategie da adottare o semplicemente chiacchierare con gli amici ...

Realizzato dalla progettazione peso comodo e leggero, l'Uomo della cuffie Mega include un archetto regolabile e grandi auricolari morbidi per il massimo comfort, anche se l'ascolto per lunghi periodi di tempo. La cuffia funziona con il vostro PS4™, Xbox™ One S, Xbox™ One X, PC, smartphone e notebook.

Lineamenti

- Compatibile con i sistemi PS4™
- compatibile con i sistemi Xbox™ One S, Xbox™ One X, PC, smartphone, e qualsiasi dispositivo dotato di slot di 3,5 millimetri
- Auricolari morbidi
- Archetto regolabile
- Jack da 3,5 mm placcato in oro per una migliore qualità audio
- Stereo 2.0
- Dotata di un microfono a rotazione
- Linea è dotata di un regolatore del volume, un tasto mute microfono, più comodo da usare
- Cavo intrecciato
- Plug & Play

INDICAZIONI

Indossare l'auricolare

Indossare il lato contrassegnato "R" sull'orecchio destro e quello contrassegnato "L" sull'orecchio sinistro. Il cavo e il microfono dovrebbe essere sul lato sinistro. È possibile regolare l'archetto per una vestibilità più confortevole. L'auricolare include un microfono girevole. È possibile posizionare il microfono come desiderato ruotando verso l'alto o verso il basso.



CONTENUTO

- 1 x Cuffia con microfono Steelplay® HP-42
- 1 x Manuale

Utilizzo delle cuffie con il sistema PS4™

1. Collegare il spinotto da 3,5 mm nella PS4™ Controller.
2. Regolare le impostazioni del sistema PS4™:
 - Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Dispositivo di ingresso > Auricolare con microfono connesso al Controller
 - Dispositivo di audio > Dispositivo di uscita > Auricolare con microfono connesso al Controller
 - Dispositivo di audio > Riproduci l'audio tramite cuffie > Tutto l'audio
3. È possibile controllare il volume e disattivare il microfono grazie al telecomando integrato.

Utilizzo delle cuffie con altri dispositivi

1. Basta collegare il jack da 3,5 mm per la porta dedicata sul dispositivo.
2. È possibile controllare il volume e disattivare il microfono grazie al telecomando integrato.

Per la risoluzione dei problemi, è possibile contattare il Servizio Clienti via email a sav@pixminds.com.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il periodo di garanzia è limitato a due (2) anni dalla data di acquisto, con presentazione di una prova di acquisto. Le istruzioni per l'uso devono essere seguite. Il prodotto non deve essere stato danneggiato dal deterioramento, uso improprio, negligenza, incidente, distruzione o alterazione del numero di serie, l'uso di tensioni impropri elettriche o correnti, riparazione, alterazione o manutenzione da parte di qualsiasi persona o parte eccetto dal nostro servizio post-vendita o un centro di riparazione autorizzato, l'uso di parti di ricambio che non sono di parti Steelplay®, o cambiare il prodotto in alcun modo, la introduzione di questo prodotto in qualsiasi altro prodotto, o danni causati da incidenti, incendi, inondazioni, fulmini o altri disastri naturali e qualsiasi utilizzo andare contro le istruzioni fornite dal Steelplay®. obblighi Steelplay® sono limitati alla riparazione o sostituzione con lo stesso prodotto o simili, a sua convenienza. Al fine di ottenere la riparazione di un prodotto in garanzia, presentare il prodotto e la prova di acquisto (vale a dire una ricevuta o fattura) presso il rivenditore o direttamente al centro di supporto tecnico Steelplay® avendo precedentemente pagato le spese di spedizione. Tutti i requisiti che sono in conflitto con le leggi, le regole e / o obblighi federali o statali non può essere applicato in questo specifico territorio e Steelplay® aderiscono a queste leggi, regole e / o obblighi. In caso di restituzione del prodotto per la riparazione, si prega di imballare accuratamente il prodotto, preferibilmente utilizzando la confezione originale. Anche grazie a Si prega di inserire una nota esplicativa. **IMPORTANTE:** per consentire di evitare costi e inconvenienti inutili, grazie di controllare attentamente di aver letto e seguito le istruzioni in questo manuale. Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, obblighi e responsabilità. Alcuni stati non consentono le restrizioni periodo di garanzia, nel qual caso non si applicano le limitazioni di cui sopra. **IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI O CONSEGUENTE PER VIOLAZIONE DI QUESTA GARANZIA O DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, qualunque.** Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni speciali, indiretti, speciali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione non si applica. Questa garanzia conferisce diritti legali specifici, e si può anche avere altri diritti che variano da stato a stato.



Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbe essere alla fine della vita, gettati separatamente dai rifiuti domestici. In Francia ci sono diversi sistemi di raccolta per materiali riciclabili. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto

[Unione Europea] Questi simboli indicano che l'apparecchiatura e le batterie elettriche ed elettroniche contrassegnate da questi simboli non devono essere smaltiti come rifiuti domestici a fine vita. Dovrebbero piuttosto essere somministrato a punti di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché le batterie per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio in conformità della legislazione nazionale e la direttiva 2012/19 / UE. Eliminando questi prodotti in modo appropriato, si stanno aiutando a preservare le risorse naturali e prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato di questi prodotti. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare la sede comunale locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato. La normativa nazionale, sanzioni può essere applicato in caso di smaltimento non corretto di questi rifiuti.

[Gli utenti professionali] Se si desidera smaltire questo prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.

[Altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea] Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Per eliminare questi prodotti, si deve rispettare la legislazione nazionale applicabile o da altre normative nel vostro paese per il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie usate.



Questo prodotto è marcato CE secondo le seguenti linee guida europee:

- Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)¹
- Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione²
- Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica³

©2021 Steelplay, Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹La Direttiva 2012/19/UE è la rifusione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003.

²La Direttiva 2014/35/UE è la rifusione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

³La Direttiva 2014/30/UE è la rifusione della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.

Obrigado por adquirir os Auscultadores com fio Steelplay® HP-42!

AVISO - ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS. O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS E LESÕES RELACIONADAS AO USO OU INSTALAÇÃO INCORRECTA. MANTENHA ESTE MANUAL SEMPRE COM A SUA CÂMARA PARA FUTURAS FUTURE.

SEGURANÇA

1. Segurança de crianças e pessoas vulneráveis

Certifique-se de nunca deixar que este produto ao alcance de crianças pequenas. Não deixe as crianças brincar com o aparelho. Não deixe a embalagem ao alcance das crianças. As crianças não devem limpar ou tentar qualquer manutenção no aparelho sem vigilância.

2. Segurança Geral

Não use o produto com as mãos molhadas e evitar qualquer tipo de umidade. Não mova ou não mover o produto quando ele é alimentado. Não deixe cair, não desmonte, não abra, não bata, não dobre, deforme, de qualquer parte do produto, isso poderia danificá-los a sério. Não utilize água para limpar o produto ou outro agente de limpeza. Não use produtos de limpeza abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos. Para limpar o produto, use um pano anti-estático. Todos os reparos devem ser realizados por pessoal qualificado. Evitar qualquer líquido entre no produto. Não jogue este fogu. Consulte as directrizes locais em métodos apropriados para se livrar do lixo eletrônico. Não insira qualquer objeto com excepção dos autorizados no produto, pois podem tocar pontos de tensão perigosa ou um curto-circuito e provocar um incêndio ou choque elétrico. Não coloque objetos pesados sobre o produto. Evite choques ou vibrações excessivas da unidade. Este dispositivo destina-se apenas para uso interno. O dispositivo não deve ser exposto a gotas de água ou salpicos. Não coloque objectos cheios de líquidos, tais como vasos no dispositivo.

3. Instalação

Não instalar e não ligar um aparelho danificado. Siga atentamente as instruções de instalação fornecidas com o dispositivo. Não instale ou não usá-lo em um lugar onde a temperatura está abaixo de 15 ° C ou num local exposto aos elementos. Não instale o produto à luz solar directa ou perto de uma fonte de calor. Instale o produto em local seco e protegido de poeira. Não coloque o produto perto de uma janela onde seria exposto à luz solar directa. Não o coloque em locais sujeitos a respingos de água. Não coloque as fontes aparelho de chama, como velas acesas.

4. Use AVISO! Risco de lesões, choque elétrico, incêndio, queimaduras ou danos no dispositivo

Este produto é destinado para uso doméstico e em ambientes fechados. Siga as instruções contidas neste manual. Alto volume pode prejudicar sua audição. Não pôr em perigo a segurança do tráfego, não use fones de ouvido enquanto estiver dirigindo por carro ou bicicleta. O capacete reduz os sons exteriores, pode causar acidentes de trânsito. Além disso, não usar um capacete em situações específicas em que a audição não pode ser reduzida, por exemplo, ao atravessar uma ferrovia, um canteiro de obras, etc. Evitar o uso de fones de ouvido em volumes elevados. Os especialistas em audição sugerem a não dar ouvidos ao seu alto volume por um período prolongado. Se você ouvir um tom, reduza o volume ou pare de usar os fones de ouvido. Este aparelho é destinado ao uso doméstico dentro de casa e não devem ser utilizadas para outros fins. Siga as instruções de segurança do manual. Não mergulhe o fone de ouvido em água ou expô-lo à água por longos períodos e não usá-lo para esportes aquáticos (natação, esqui aquático, surf, etc.). As almofadas podem deteriorar-se durante o armazenamento prolongado. Não deixe jack suja, pois isso pode causar distorção. Limpar o capacete com um pano seco. Não é golpe nas unidades durante a limpeza.

5. Eliminação AVISO! Risco de ferimentos ou asfixia

Siga as regras de segurança à disposição dos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)

6. Cabos

Coloque todos os cabos para que essa pessoa (ou qualquer animal) podem ser capturados nos pés ou tiro por engano movendo na sala. Certifique-se de manter os cabos fora do alcance de crianças e animais de estimação. Não deixe que os seus filhos brincar com cabos e fios. Desligue imediatamente o aparelho se verificar que exalando um queimado ou fumaça. A umidade excessiva pode causar choques elétricos. Verifique se o cabo não está em contacto com um objecto quente, como um radiador.

APRESENTAÇÃO AUSCULTADORES COM MICROFONE COM FIO E STEELPLAY® HP-42

Desfrute de seu console com este Steelplay® fone de ouvido com fio. Mergulhe nos seus jogos favoritos através conforto constante. Graças a este auricular jogos, converse com sua equipe sobre as estratégias a adaptar ou apenas converse com seus amigos... Com o seu design leve e ultra-confortáveis, os auscultadores Steelplay® HP-42 está equipado com uma faixa de cabeça ajustável e isolamento almofadas de espuma e oferece um conforto de audição, mesmo durante períodos de escuta estendidos. Este headset funciona com: PS4™, Xbox™ One S, Xbox™ One X, PC, Smartphone, etc.

Recursos

- Compatível com os sistemas PS4™
- Também compatível com Xbox™ One S, Xbox™ One X, PC, smartphones e todos os dispositivos com uma porta de 3,5 mm
- Almofadas confortáveis
- Bando leve e ajustável
- Jack de 3,5 mm banhado a ouro para melhor qualidade de áudio
- Stereo 2.0
- Equipado com um microfone rotativo
- Controle de volume e microfone integrado
- Cabo trançado
- Plug & Play

INSTRUÇÕES

Vestindo o Headset

Use el lado marcado "R" en la oreja derecha y la marca "L" en la oreja izquierda. El cable y el micrófono deben estar en su lado izquierdo. Se puede ajustar la banda para la cabeza para mayor comodidad. Estos auriculares tiene un micrófono rotativo. Puede colocarlo como desee girando hacia arriba o hacia abajo.



Usando os auscultadores com fio com o console PS4™

1. Conecte o jack de 3,5 mm à porta dedicada do comando PS4™.
2. Defina o seu console:
 - Definições > Dispositivos > Dispositivos de áudio > Dispositivos de entrada > Auscultador com microfone conectado ao comando
 - Em seguida, no menu 'Dispositivos de áudio': Dispositivos de saída > Auscultador com microfone conectado ao comando
 - Finalmente, no mesmo menu: Enviar áudio para os auscultadores > Todo o áudio
3. Você pode controlar o volume e silenciar o microfone com o controle remoto integrado.

Usando os fones de ouvido com outros dispositivos

1. Basta conecte o jack de 3,5 mm à entrada específica no seu dispositivo.
2. Você pode controlar o volume e silenciar o microfone com o controle remoto integrado.

CONTEÚDO

- 1 x Auscultadores com microfone Steelplay® HP-42
- 1 x manual de instruções

Para solucionar o problema, você pode entrar em contato com Atendimento ao Cliente por correio eletrônico para sav@pixminds.com.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

O período de garantia é limitado a 2 (dois) anos a partir da data da compra, com a apresentação de uma prova de compra. As instruções de operação devem ser seguidas. O produto não deve ter sido danificado por deterioração, uso indevido, negligência, acidente, destruição ou alteração do número de série, o uso de tensões impróprias elétricas ou correntes, reparação, alteração ou manutenção por qualquer pessoa ou partido que não seja o nosso serviço pós-venda ou por uma oficina autorizada, uso de peças de substituição que não são de peças Steelplay®, ou alterar o produto de qualquer forma, o introdução deste produto em qualquer outro produto, ou danos causados por acidentes, incêndios, cheiros, trovoadas ou outro desastre natural e qualquer uso ir contra as instruções fornecidas pelo Steelplay®, obrigações Steelplay® estão limitadas à reparação ou substituição com o mesmo produto ou similar, na sua conveniência. A fim de obter a reparação de um produto sob esta garantia, apresentar o produto e prova de compra (isto é, um recibo ou factura) no seu revendedor ou diretamente para o centro de apoio técnico Steelplay® tendo anteriormente pago os portes. Todos os requisitos que entram em conflito com as leis, regras e / ou obrigações federais ou estaduais não podem ser aplicadas neste território específico e Steelplay® aderir a estas leis, regras e / ou obrigações. Quando devolver o produto para reparo, por favor, por favor embalar cuidadosamente o produto, de preferência usando a embalagem original. Obrigado também para agradecer a incluir uma nota explicativa. **IMPORTANTE:** para que você possa evitar o custo ea inconveniência desnecessária, obrigado a verificar com cuidado que você ler e seguir as instruções contidas neste manual. Esta garantia substitui todas as outras garantias, obrigações e responsabilidades. Alguns estados não permitem as restrições período de garantia, caso em que as restrições descritas acima não se aplicam. **EM NENHUM CASO SERÁ QUE SER RESPONSÁVEL POR DANOS ESPECIAIS OU DERIVADOS DE VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA OU QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUE SEJA.** Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos, especiais ou consequentes, portanto a limitação acima não se aplica. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.



Este símbolo no produto ou nas instruções significa que seu equipamento elétrico e eletrônico deve estar no fim da vida, lançadas separadamente do lixo doméstico. Na França, há diferentes sistemas de recolha de materiais recicláveis. Para mais informações, entre em contato com a autoridade local ou o revendedor onde comprou o produto

[União Europeia] Estes símbolos indicam que o equipamento e as baterias eléctricas e electrónicas marcados com esses símbolos não deve ser descartado como lixo doméstico no fim da vida. Eles devem antes ser dada aos pontos de recolha para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas para o tratamento adequado, recuperação e reciclagem de acordo com a legislação nacional e da Directiva 2012/19 / UE. Ao eliminar esses produtos de forma adequada, você está ajudando a preservar os recursos naturais e prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente ea saúde humana, que poderiam ser causados pelo tratamento inadequado destes produtos. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com o escritório municipal local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou a loja onde comprou. A legislação nacional, sanções podem ser aplicadas em caso de descarte incorreto desses resíduos.

[Os utilizadores profissionais] Se você deseja descartar este produto, entre em contato com o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra.

[Outros países fora da União Europeia] Estes símbolos são válidos apenas na União Europeia. Para eliminar estes produtos, deve cumprir a legislação nacional aplicável ou outras regulamentações do seu país para o tratamento de equipamentos eléctricos e electrónicos e baterias usadas.



Este produto tem a marca CE de acordo com as seguintes orientações europeias:

- Directiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)¹
- Directiva 2014/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização no mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão²
- Directiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à compatibilidade eletromagnética³

©2021 Steelplay, Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹Directiva 2012/19/UE é uma reformulação da Directiva 2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de janeiro de 2003.

²Directiva 2014/35/UE é uma reformulação da Directiva 2006/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006.

³Directiva 2014/30/UE é uma reformulação da Directiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro de 2004.

Vă mulțumim pentru achiziția setului de căști cu microfon cu fir Steelplay®!

AVERTIZARE - PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A PRODUSULUI, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI MANUALUL ȘI SĂ PĂSTRAȚI CU ATENȚIE ACESTE DOCUMENTE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ. A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

Asigurați-vă că nu lăsați niciodată acest produs la îndemâna copiilor mici. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul. Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. Copiii nu trebuie să curețe sau să efectueze orice operațiuni de întreținere a dispozitivului fără supraveghere.

2. Informații generale privind siguranța

Nu scăpați, nu demontați, nu deschideți, nu zdrobiți, nu îndoiiți, nu deformați produsul sau oricare dintre componentele acestuia, deoarece acesta poate fi grav avariat. Nu folosiți produsul cu mâinile ude și evitați orice tip de umezeală. Nu utilizați apă pentru a curăța produsul sau orice agenți de curățare. Nu folosiți produse de curățare abrazive, bureți abrazivi, solvenți sau obiecte metalice. Pentru a curăța produsul, folosiți o lavetă antistatică. Nu demontați produsul. Toate reparațiile trebuie efectuate de personal calificat. Evitați pătrunderea lichidelor în produs. Nu lăsați bateria în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi un radiator. Nu introduceți alte produse decât cele permise în produs. Nu așezați obiecte grele pe produs. Evitați șocurile excesive sau vibrațiile pe unitate. Acest produs este destinat exclusiv utilizării în spații închise. Unitatea nu trebuie să fie expusă la picături de apă sau împrôșcări. Nu așezați obiecte cu lichid, cum ar fi vasele, pe dispozitiv. Nu pulverizați apă sau abur pentru a curăța unitatea.

3. Instalarea

Nu instalați și nu conectați un dispozitiv deteriorat. Urmați cu atenție instrucțiunile furnizate împreună cu dispozitivul. Nu îl instalați și nu îl utilizați în zone cu temperaturi sub 15°C sau în zone expuse la condițiile meteorologice. Nu așezați produsul în zone expuse la lumina solară directă sau în apropierea unei surse de căldură. Instalați produsul într-o locație uscată și protejată de praf. Nu îl așezați în zone expuse la împrôșcările cu apă. Nu așezați dispozitivul în apropierea flăcărilor deschise, cum ar fi lumânările.

4. Utilizarea - AVERTIZARE! Risc de rănire, electrocutare, incendiu, arsuri sau deteriorări ale aparatului
Dispozitivul a fost creat pentru utilizare în spații rezidențiale interioare și nu trebuie folosit în alt mod. Urmați instrucțiunile

de siguranță din manual.

Utilizarea căștilor la un volum ridicat vă poate afecta auzul. Pentru siguranța în trafic, nu folosiți produsul atunci când conduceți sau mergeți pe bicicletă. Manevrați cu atenție echipamentele de condus. Bureții pentru urechi se pot deteriora în cazul depozitării sau utilizării pe termen lung. Nu lăsați conectorul jack murdar pentru a evita posibila distorsionare a sunetului. Curățați setul de căști cu o lavetă moale și uscată. Nu suflați spre unități atunci când le curățați. Nu introduceți setul de căști în apă și nu le expuneți la apă pentru o perioadă lungă de timp și nu purtați căștile când practicați sporturi nautice (înot, surf, etc.)

5. Evacuarea - AVERTIZARE! Risc de rănire sau sufocare

Respectați reglementările de siguranță atunci când evacuați deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

6. Cabluri

Așezați cablurile și firele astfel încât oamenii și animalele de casă să nu fie expuși pericolului de împiedicare sau tragere accidentală de acestea atunci când se deplasează prin încăpere. Nu lăsați cablurile și firele la îndemâna copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu cablurile și firele. Umezeala excesivă poate cauza electrocutări. Evitați contactul cablului cu obiecte fierbinți, cum ar fi un radiator.

DESPRE CĂȘTILE CU MICROFON CU FIR STEELPLAY® HP-42

Profitați la maximum de consolă cu ajutorul acestor căști cu fir Steelplay®. Scufundați-vă în jocurile dvs. video preferate datorită confortului permanent. Datorită acestei căști de jocuri, comunicați cu echipa dvs. cu privire la strategiile de adoptare sau pur și simplu discutați cu prietenii dvs. ... Cu greutatea redusă și designul ultra-confortabil, căștile Steelplay® HP-42 sunt echipate cu o bandă și ureche reglabile amortizează izolarea din spumă și oferă un anumit confort de ascultare, chiar și în perioade prelungite de ascultare. Aceste căști funcționează cu: PS4™, XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, PC, Smartphone etc.

Caracteristici

- Compatibil cu sistemele PS4™
- Compatibil și cu sistemele XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, PC, smartphone-uri și orice dispozitiv cu un conector de 3,5 mm
- Pernuțe moi pentru urechi
- Bandă de fixare pe cap ușoară și ajustabilă
- Mufă audio placată cu aur de 3,5 mm pentru o calitate audio superioară
- Stereo 2.0
- Echipat cu microfon rotativ
- Control integrat al volumului și dezactivare a sonorului de la distanță
- Cablu împletit
- Plug & Play

UTILIZAREA

Purtarea căștilor

Purtați casca dreaptă marcată cu „R” pe urechea dreaptă și casca marcată cu „L” pe urechea stângă. Cablul și microfonul trebuie să se afle în partea stângă. Puteți ajusta banda de fixare pe cap pentru mai mult confort. Căștile includ un microfon rotativ. Puteți poziționa microfonul în modul dorit, deplasându-l în sus sau în jos.



Utilizarea căștilor cu sistemul PS4™

1. Cuplați conectorul de 3,5 mm la controlerul PS4™.
2. Setările funcției de chat PS4™: Setting (Setări) > Sound And Screen (Sunet și ecran) > Audio Output (Ieșire audio) > Output To Headphones (Ieșire în căști) > Select All Audio (Selectează toate dispozitivele audio)
3. Puteți controla volumul și dezactiva microfonul cu ajutorul telecomenzii incluse

Folosirea căștilor cu alte dispozitive

1. Nu trebuie decât să cuplați conectorul de 3,5 mm la portul dedicat de pe dispozitivul dvs.
2. Puteți controla volumul și dezactiva microfonul cu ajutorul telecomenzii incluse.

INCLUDE ÎN LIVRARE

- 1 x Căști cu microfon cu fir Steelplay® HP-42
- 1 x Manual de utilizare

Pentru depanare, contactați-ne la sav@pixmapinds.com.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data achiziției, în baza dovezii de cumpărare. Respectați instrucțiunile de utilizare. Orice avarii asociate scurgerilor de lichid de baterie sunt excluse în mod explicit. Produsul nu trebuie să fie deteriorat prin degradarea aspectului, utilizare incorectă, abuzivă, neglijentă, ca urmare a unor accidente, distrugerii sau modificări ale numărului de serie, tensiunilor sau curenților electrici necorespunzători, reparațiilor, modificărilor sau întreținerii de către orice altă persoană sau parte decât facilitata noastră proprie de service sau un centru de service autorizat, utilizarea sau instalarea unor alte piese de schimb decât cele originale Steelplay® pe produs sau modificarea acestui produs în orice mod sau încorporarea sa pe orice alte produse sau avarierea produsului ca urmare a unor

accidente, incendii, inundații, descărcări electrice sau cazuri fortuite sau orice utilizare contrară instrucțiunilor furnizate de Steelplay®. Obligațiile Steelplay® vor fi limitate la repararea sau înlocuirea cu o unitate identică sau similară, conform deciziei noastre. Pentru a beneficia de reparații în baza acestei garanții, trimiteți produsul și dovada de achiziție (de ex., chitanță sau factură) la Centrul de asistență tehnică Steelplay® autorizat, cu taxele de transport plătite în avans. Orice solicitări contrare oricăror legi de stat sau federale, norme și/sau obligații nu vor putea fi onorate pe teritoriul în cauză, iar Steelplay® va respecta legile, reglementările și/sau obligațiile corespunzătoare. La returnarea produsului pentru reparații, ambalați-l cu atenția, de preferință folosind materialele de ambalare originale. Includeți și o notă explicativă. **IMPORTANT:** Pentru a evita costurile suplimentare și disconfortul inutil, verificați cu atenție dacă ați citit și respectat instrucțiunile din acest manual. Prezența garanției înlocuiește orice alte garanții, obligații sau răspunderi explicite. **ORICE GARANȚII, OBLIGAȚII SAU RĂSPUNDERI IMPLICITE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP VOR AVEA O APLICABILITATE LIMITATĂ, CORESPUNZĂTOARE TERMENULUI PREZENTEI GARANȚII LIMITATE SCRISE.** Unele state nu permit limitări privind termenul de valabilitate al unei garanții implicite, deci este posibil ca una sau mai multe dintre limitările de mai sus să nu se aplice în cazul dvs. **ÎN NICIUN CAZ NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE SAU SUBSECVENTE SURVENITE CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII PREZENTEI SAU A ORICĂREI ALTE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE DE ORICE TIP** Unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor speciale, incidente sau subsecvente, deci este posibil ca limitările de mai sus să nu se aplice în cazul dvs. Prezența garanției vă conferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi care diferă de la un stat la altul.



Acest simbol DEEE de pe produs sau instrucțiuni înseamnă că echipamentul dvs. electric și electronic trebuie evacuat separat de deșeurile menajere la finalul ciclului său de viață. În Uniunea Europeană, există sisteme separate de colectare pentru reciclare. Pentru informații suplimentare, contactați serviciul local de evacuare a deșeurilor sau distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

[Uniunea Europeană] Aceste simboluri indică faptul că echipamentul electric și electronic și bateriile marcate cu aceste simboluri nu trebuie evacuate alături de deșeurile menajere la finalul ciclului lor de viață. Acestea trebuie predate la punctele de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice și a bateriilor pentru tratarea corespunzătoare, valorificare și reciclare în conformitate cu legislația națională și cu Directiva 2012/19/UE. Prin eliminarea corespunzătoare a acestor produse, contribuiți la conservarea resurselor naturale și preveniți potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate altfel prin manipularea incorectă a acestor produse. Pentru informații detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați biroul municipal, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul din care l-ați achiziționat. Conform legislației naționale, evacuarea incorectă a acestor deșeurii poate face obiectul unor sancțiuni.

[Utilizatori profesioniști] Dacă doriți să evacuați acest produs, contactați vânzătorul pentru informații referitoare la termenii și condițiile din contractul de vânzare-cumpărare.

[Alte țări din afara Uniunii Europene] Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Pentru eliminarea acestor produse, respectați legislația națională și alte reglementări din țara dvs. privind tratarea echipamentelor electrice și electronice și a bateriilor uzate.

CE Acest produs este conform CE și include marcajul CE conform următoarelor Directive europene:

- Directiva 2012/19/UE a Parlamentului european și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)¹
- Directiva 2014/35/UE a Parlamentului european și a consiliului din 26 februarie privind armonizarea legislațiilor Statelor membre referitoare la lansarea pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării conform anumitor limite de tensiune²
- Directiva 2014/30/EU a Parlamentului european și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor Statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică³

©2021 Steelplay, „Steelplay”, „Pixminds Distribution” și logo-urile acestora sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale Pixminds Distribution SAS, și/sau ale afiliaților săi. „Sony”, „Playstation”, „Playstation 4”, „PS4” și familia de produse „PS” și logo-urile acestora sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate

ale Sony Computer Entertainment Inc., „Microsoft“, „Xbox“, „Xbox One S“, „Xbox One X“ și logo-urile acestora sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation și/sau ale filialelor sale. Toate celelalte denumiri de produse și imagini, mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate aparțin proprietarilor lor respectivi. Acesta este un produs 100% NEOFICIAL și NU este fabricat, garantat, sponsorizat, omologat sau aprobat de Sony Computer Entertainment Inc. Fabricat în China. Produs în China. Toate drepturile rezervate. Caracteristicile, aspectul și specificațiile produsului pot face obiectul modificării fără notificare prealabilă. Păstrați aceste informații pentru consultare ulterioară.

¹ Directiva 2012/19/UE este o reformare a directivei 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003.

¹ Directiva 2014/35/UE este o reformare a directivei 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006.

³ Directiva 2014/30/UE este o reformare a Directivei (EMC) 2004/108/CE publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 390/24, 31 decembrie 2004 și abrogă Directiva 89/336/CEE începând din 20 iulie 2007.

CertIFICATELE DE CONFORMITATE ALE PRODUSELOR SUNT DISPONIBILE LA ADRESA www.steel-play.com

HP-42 STEELPLAY® HEADSET GEBRUIKERSMODEL

Bedankt voor het aanschaffen van de Steelplay® HP-42 Headset!

WAARSCHUWING - LEES VOORDAT U DIT APPARAAT INSTALLEERT EN GEBRUIKT DE MEEGELEVERDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG. DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK. BEWAAR DEZE HANDLEIDING ALTIJD BIJ UW APPARAAT VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

1. Risico's voor kinderen en kwetsbare personen :

Laat dit product nooit binnen het bereik van kleine kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Kinderen mogen het toestel niet zonder toezicht schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden aan het toestel uitvoeren.

2. Algemene veiligheid :

Laat het product niet vallen, demonteer het niet, open het niet, druk het niet plat, vertraag het niet en vervorm geen enkel deel van het product, want dit kan het ernstig beschadigen. Gebruik geen water om het product of enig ander reinigingsmiddel te reinigen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Gebruik een antistatische doek om het product schoon te maken. Haal het product niet zelf uit elkaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Laat geen vloeistof in contact komen met het product. Laat de batterij niet achter in de buurt van een warmtebron zoals een radiator. Steek er geen andere voorwerpen in dan die welke voor het product zijn toegestaan. Plaats geen zware voorwerpen op het product. Vermijd overmatige schokken of trillingen. Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Het mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat. Spuit geen water op het product om het te reinigen.

3. Installatieadvies :

Installeer of sluit geen beschadigd apparaat aan. Volg zorgvuldig de installatie-instructies die bij het toestel zijn geleverd. Niet installeren of gebruiken op een plaats waar de temperatuur lager is dan 15°C of het toestel aan de elementen. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron. Installeer het product op een droge en stofvrije plaats. Stel het product niet op plaatsen waar het blootgesteld kan worden aan opspattend water. Plaats geen vlammen, zoals brandende kaarsen, op het product.

4. Risico's bij gebruik letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden of materiële schade aan het apparaat:

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk en binnenshuis gebruik. Volg de instructies in deze handleiding. Een hoog volume kan uw gehoor aantasten. Om de verkeersveiligheid niet in gevaar te brengen, mag u de helm niet gebruiken tijdens het besturen van een auto of fiets. Omdat de helm geluiden van buitenaf vermindert, kan dit verkeersongevallen veroorzaken. Vermijd ook het dragen van koptelefoons in specifieke situaties waarin het gehoor niet mag worden belemmerd, bijvoorbeeld bij het oversteken van een spoorlijn, een bouwplaats. Gehoorspecialisten raden af om gedurende langere tijd naar geluid met een hoog volume te luisteren. Als u een beltoon hoort, verlaagt u het volume of gebruikt u de headset niet meer. Pas op dat u uw helm niet

langdurig in water dompelt of blootstelt aan water en dat u hem niet draagt voor watersporten (zwemmen, waterskiën, surfen ...). De kwaliteit van de elektroden kan bij langdurige opslag achteruitgaan. Laat de jackplug niet vuil, aangezien dit geluidsvervalsing kan veroorzaken. Maak de helm schoon met een droge doek. Blaas niet op de units tijdens het schoonmaken.

5. Weggegooid:

Risico op verwonding of verstikking. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het weggooiden van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

6. Koordgevaar:

Leg alle kabels en snoeren zo neer dat niemand (of een dier) er per ongeluk op kan gaan staan of eraan kan trekken terwijl hij zich in de kamer verplaatst. Zorg ervoor dat kabels en snoeren buiten het bereik van kinderen en huisdieren blijven. Laat kinderen niet met kabels en snoeren spelen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u merkt dat het apparaat een brandlucht of rook afgeeft. Overmatig vocht kan een elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met een heet voorwerp zoals een radiator.

OVER DE STEELPLAY® HP-42 HEADSET

Haal het beste uit je console met deze Steelplay® bedrade headset. Dompel jezelf onder in je favoriete videogames dankzij permanent comfort. Dankzij deze gamingheadset kunt u met uw team communiceren over de strategieën die u kunt toepassen of kunt u gewoon chatten met uw vrienden ... Met zijn lichte gewicht en uiterst comfortabel ontwerp is de Steelplay® HP-42-headset uitgerust met een verstelbare hoofdband en oorkussens schuimisolatie en biedt een zeker luistercomfort, zelfs tijdens langdurige luisterperiodes. Deze headset werkt met: PS4™, XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, pc, smartphone, enz.

Kenmerken

- Compatibel met PS4™-consoles
- Ook compatibel: Xbox™ One S, Xbox™ One X, pc, smartphones en alle apparaten met een 3,5 mm-poort
- Comfortabele oorkussens
- Verstelbare borduuring
- Vergulde 3,5 mm-aansluiting voor een betere geluidskwaliteit
- Stereo 2.0
- Uitgerust met een roterende microfoon
- Geïntegreerde volume- en microfoonregelaars
- Gevlochten kabel
- Plug & Play

HOE TE GEBRUIKEN

De headset dragen

Draag de kant gemarkeerd met "R" op uw rechteroor en de kant gemarkeerd met "L" op uw linkeroor. De kabel en de microfoon moeten zich aan uw linkerkant bevinden. U kunt de hoofdband verstellen voor een comfortabelere pasvorm. De headset bevat een roterende microfoon. U kunt de microfoon naar wens positioneren door deze omhoog of omlaag te draaien.



De headset gebruiken met het PS4™-systeem

1. Sluit de 3,5 mm-stekker aan op de PS4™-controller.
2. Instellingen voor PS4™-chattfunctie: Instelling> Geluid en scherm> Audio-uitgang> Uitvoer naar hoofdtelefoon> Selecteer Alle audio
3. U kunt het volume regelen en de microfoon dempen dankzij de ingebouwde afstandsbediening.

De headset gebruiken met andere apparaten

1. Sluit gewoon de 3,5 mm-stekker aan op de speciale poort van uw apparaat.
2. U kunt het volume regelen en de microfoon dempen dankzij de ingebouwde afstandsbediening.

BLIJ

- 1 x Steelplay® HP-42 bedrade headset
- 1 x gebruikershandleiding

Neem voor het oplossen van problemen contact met ons op via sav@ecdist.com.

GARANTIEVOORWAARDEN

De garantieperiode is beperkt tot twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop, na overlegging van het aankoopbewijs. De bedieningsinstructies moeten correct worden opgevolgd. Het product mag niet beschadigd zijn door versletting, oneigenlijk gebruik, nalatigheid, ongeval, vernietiging of wijziging van het serienummer, gebruik van ongepaste elektrische spanningen of stromen, reparatie, wijziging of onderhoud door een persoon of derde partij anders dan onze serviceafdeling of een erkend reparatiecentrum, het gebruik van vervangingsonderdelen die geen Steelplay® onderdelen zijn, of wijziging van het product op welke manier dan ook, het invoeren van dit product in een ander product, of schade veroorzaakt door ongelukken, brand, overstroming, blikseminslag of andere natuurrampen en elk gebruik dat in strijd is met de instructies die door Steelplay® zijn verstrekt. Steelplay®'s verplichtingen zijn beperkt tot reparatie of vervanging door hetzelfde of een soortgelijk product naar haar keuze. Om reparatie van een product onder deze garantie te verkrijgen, dient u het product en het aankoopbewijs (d.w.z. aankoopbon of factuur) aan uw dealer of rechtstreeks aan het Steelplay® Technical Support Center te overhandigen met vooruitbetaalde verzendkosten. Alle voorwaarden die in strijd zijn met federale of staatswetten, regels en/of verplichtingen zullen niet van toepassing zijn in dat specifieke gebied en Steelplay® zal zich houden aan dergelijke wetten, regels en/of verplichtingen. Wanneer u het product ter reparatie terugstuurt, dient u het product zorgvuldig te verpakken, bij voorkeur in de originele verpakking. Voeg ook een toelichting toe. BELANGRIJK: Om onnodige kosten en ongemak te voorkomen, dient u zorgvuldig te controleren of u de instructies in deze handleiding heeft gelezen en opgevolgd. Deze garantie komt in de plaats van alle andere garanties, verplichtingen en aansprakelijkheden. In sommige staten zijn beperkingen van de garantietermijn niet toegestaan, in welk geval de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN INBREUK OP DEZE OF ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VAN WELKE AARD DAN OOK. In sommige staten is de uitsluiting of beperking van incidentele, indirecte, bijzondere of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen.



Dit symbool op het product of in de handleiding betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van zijn levensduur gescheiden van uw afval moet worden verwijderd. Huishouden. In Frankrijk zijn er verschillende inzamelingsystemen voor recyclebaar afval. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke overheid of de dealer waar u het product heeft gekocht. [Europese Unie] De volgende symbolen geven aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen die met deze symbolen zijn gemarkeerd, aan het einde van hun levensduur niet als huishoudelijk afval mogen worden verwijderd. In plaats daarvan moeten ze worden afgevoerd bij inzamelpunten voor het recylen van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen voor juiste behandeling, terugwinning en recycling, in overeenstemming met de nationale wetgeving en Richtlijn 2012/19 / EU. Door deze producten op de juiste manier af te voeren, helpt u natuurlijke hulpbronnen te behouden en mogelijke negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van deze producten. Neem voor meer informatie over het recylen van dit product contact op met uw plaatselijke gemeente, de dienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het heeft gekocht. Volgens de nationale wetgeving kunnen sancties worden opgelegd in geval van onjuiste verwijdering van dit afval. [Professionele gebruikers] Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met uw dealer en bekijk de voorwaarden van de koopovereenkomst. [Andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie. Om deze producten af te voeren, volgt u de toepasselijke nationale wetgeving of andere voorschriften in uw land voor de behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur en gebruikte batterijen.



Dit product draagt de CE-markering volgens de volgende Europese richtlijnen:

- Richtlijn 2012/19 / EU van 4 juli 2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) ¹.
- Richtlijn 2014/35 / EU van 26 februari 2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bedoeld voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen².
- Richtlijn 2014/30 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking) ³.

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹ Richtlijn 2012/19 / EU is een hercodering van Richtlijn 2002/96 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003.

² Richtlijn 2014/35 / EU is een hercodering van Richtlijn 2006/95 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006.

³ Richtlijn 2014/30 / EU is een hercodering van Richtlijn 2004/108 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetten van de lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336 / EEC van 20 juli 2007 betreffende elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van richtlijn 89/336 / EEC vanaf 20 juli 2007.



Хвала вам што сте купили Стеелплаи® HP-42 слушалице!

УПОЗОРЕЊЕ - ПРЕ УГРАДЊЕ И УПОТРЕБЕ ОВОГ УРЕЂАЈА, ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ ДОСТАВЉЕНА УПУТСТВА. ПРОИЗВОЂАЧ СЕ НЕ МОЖЕ ОДРЖАВАТИ ОДГОВОРНУ ЗА ШТЕТУ ИЛИ ПОВРЕДЕ КОЈЕ СУ ПРОИЗВОДИ ОД НЕПРАВИЛНЕ УГРАДЊЕ ИЛИ УПОТРЕБЕ. ОВАЈ ПРИРУЧНИК УВЕК ЧУВАЈТЕ СА СВОЈИМ УРЕЂАЈЕМ ЗА БУДУЋУ РЕФЕРЕНЦУ.

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

1. Ризици за децу и рањиве људе:

Пазите да овај производ никада не остављате на дохват мале деце. Не дозвољавајте деци да се играју уређајем. Паковање чувајте ван домаћаја деце. Деца не би требало да чисте или врше одржавање уређаја без надзора.

2. Општа сигурност:

Не испуштајте, не растављајте, не отварајте, не дробите, не одлажите, не деформишите ниједан део производа, јер би то могло озбиљно да их оштети. Не користите воду за чишћење производа или било којег другог производа за чишћење. Не користите абразиве, јастучиће за рибање, раствараче или металне предмете. Да бисте очистили производ, користите антистатичку крпу. Немојте сами растављати производ. Све поправке мора изводити квалификовано особље. Не дозволите да течност дође у контакт са производом. Не остављајте батерију у близини извора топлоте, попут радијатора. Не стављајте никакве предмете осим оних који су одобрени за производ. Не стављајте тешке предмете на производ. Избегавајте претјерани удар или претјеране вибрације. Овај производ је намењен само за употребу у домаћинству у затвореном. Не би требало да буде изложен каљицама и прскању. Не стављајте на уређај предмете који садрже течност, попут вазе. Не прскајте производ производом да бисте га очистили. + Овај производ није играчка, чувајте га ван домаћаја деце.

3. Инсталатиерисаицо'с:

Инсталатер слуйт геен бесцхадигд апарата. Волг зоргвулдиг из инсталацие-инструцтиес дие биј хет тоестел зијн гелеверд. Ништа није инсталирано на површини високих температура на температури од 15 ° Ц и на 15 ° Ц. Стел хет производ не сме да цвети директно у зоницхт од де буурт ван еен вачтеброн. Инсталирајте хет производ на главну плочу и стофврије. Плаатс хет продуцт ниет оп плаатсен ваар хет блоотгестелд цан ворден аан опспаттенд ватер. Плаатс геен вламмен, зоалс бранденде каарсен, оп хет продуцт.

4. Ризици употребе - повреда, електрични удар, пожар, опекотине или материјална штета на уређају : Овај производ је намењен за кућну и унутрашњу употребу. Следите упутства у овом упутству. Велика јачина звука може утицати на ваш слух. Да бисте избегли угрожавање безбедности у саобраћају, немојте користити кацигу током вожње аутомобилом или бициклом. Како кацига умањује спољне звукове, може проузроковати саобраћајне незгоде. Такође избегавајте ношење слушалица у специфичним ситуацијама када слух не би требало да буде ометено, на пример приликом преласка железничке пруге, градилишта, Избегавајте употребу слушалица на јачини звука Студент. Специјалисти за слух саветују да се дуже време не слуша звук велике јачине. Ако чујете тон звона, смањите јачину звука или престаните да користите слушалице. Пазите да кацигу не потапаје у воду или је дуго не излажете води и да је не носите за водене спортове (пливање, скијање на води, сурфовање ...). Јастучићи се могу погоршати током дужег складиштења. Не остављајте утикач утичнице прљав јер то може довести до изобличења звука. Очистите кацигу сувом крпом. Не пушите на уређаје током чишћења.

5. Одбачено:

Ризик од повреда или гушења Придржавајте се сигурносних правила приликом одлагања отпадне електричне и електронске опреме (ВЕЕЕ).

6. Ризик кабла:

Поставите све каблове и каблове на такав начин да их нико (или било која животиња) не може спотакнути или случајно повући док се крећете по соби. Обавезно држите каблове и каблове ван дохвата деце и кућних љубимаца. Не дозволите својој деци да се играју кабловима и кабловима. Одмах искључите апарат из утичнице ако приметите да одаје мирис паљења или дим. Прекомерна влага може проузроковати електрични удар. Уверите се да кабл није у контакту са врућим предметима, попут грејача. Прекомерна влага може проузроковати електрични удар.

О СТЕЕЛПЛАИ® НР-42 СЛУШАЛИЦАМА

Искористите своју конзолу на најбољи начин помоћу ове жичане слушалице Стеелплаи®. Уроните у своје омиљене видео игре захваљујући трајном комфору. Захваљујући овим играћим слушалицама, комуницирајте са својим тимом о стратегијама које ћете усвојити или једноставно ћаскајте са пријатељима ... Уз малу тежину и изузетно удобан дизајн, Стеелплаи® НР-42 слушалице су опремљене подесивом траком за главу и ухом јастучи изолацију од пене и нуди одређену удобност слушања, чак и током дужег периода слушања. Ове слушалице раде са: ПС4™, КСБОКС™ ОНЕ С, КСБОКС™ ОНЕ Кс, рачунаром, паметним телефоном итд.

Карактеристике

- Компатибилно са ПС4™ конзолама
- Такође компатибилни: Ксбок™ Оне С, Ксбок™ Оне Кс, рачунар, паметни телефони и сви уређаји са портом од 3,5 мм
- Удобни јастучи за уши
- Подесиви обруч
- Позлаћени прикључак од 3,5 мм за бољи квалитет звука
- Стерео 2.0
- Опремљен ротационим микрофоном
- Интегрисане контроле за контролу јачине звука и микрофона
- Плетени кабл
- Укључи и играј

Ношење слушалица

Носите бок са ознаком „Р“ на десном уху, а онај са ознаком „Л“ на левом уху. Кабл и микрофон треба да буду са ваше леве стране. Можете прилагодити траку за главу ради угоднијег ношења. Слушалице укључују ротациони микрофон. Можете поставити микрофон како желите окретањем горе или доле.



Коришћење слушалица са системом ПС4™

1. Прикључите 3,5 мм утикач у ПС4™ контролер.
2. Поставке функције ПС4™ Цхат: Подешавање > Звук и екран > Аудио излаз > Излаз у слушалице > Изаберите Алл Аудио
3. Можете да контролишете јачину звука и искључите микрофон захваљујући интегрисаном даљинском управљачу.

Коришћење слушалица са другим уређајима

1. Само прикључите 3,5 мм утикач у наменски порт вашег уређаја.
2. Можете да контролишете јачину звука и искључите микрофон захваљујући интегрисаном даљинском управљачу

САДРЖАЈ

- 1 к жичане слушалице Стеелплаи® НР-42
- 1 к упутство за употребу

За решавање проблема, контактирајте нас на sav@pixmap.com.

УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ

Гарантни период је ограничен на две (2) године од датума куповине, уз достављање доказа о куповини.

Упутства за употребу морају се правилно поштовати. Производ не сме бити оштећен деградацијом, неправилном употребом, занемаривањем, несрећом, уништавањем или променом серијског броја, употребом неправилних напона или електричних струја, поправком, модификовањем или одржавањем од стране било ког лица или треће стране, осим наше сервисне службе сервис или овлашћени сервисни центар, употребом резервних делова који нису Steelplay® делови, или модификација производа на било који начин, увођење овог производа у било који други производ или штета настала услед несреће, пожара, поплаве, грома, или друга дела Божја и било која употреба која је супротна упутствима достављеним од Steelplay®. Обавезе Steelplay®-а ограничене су на поправку или замену идентичним или сличним производом, у својој удобности. Да бисте добили услугу за производ под овом гаранцијом, представите производ и доказ о куповини (тј. Потврду о продаји или рачун) свом продавцу или директно техници центра за подршку Steelplay® претходно плативши трошкове испоруке. Било који услов да се субјекти са савезним или државним законима, правилима и / или обавезама не могу применити на тој одређеној територији и Steelplay® ће се придржавати таквих закона, правила и / или обавеза. Када враћате производ на поправак, пажљиво га спакујте, по могућности користећи оригинално паковање. Укључите и објашњење. ВАЖНО: Да бисте избегли непотребне трошкове и непријатности, пажљиво проверите да ли сте прочитали и следили упутства у овом упутству. Ова гаранција делује уместо свих осталих гаранција, обавеза и одговорности. Неке државе не дозвољавају ограничења колико дуго траје гаранција, тако да се горе описана ограничења можда неће односити на вас. НИКАДА НЕ СМЕМО ОДГОВОРТИ ЗА БИЛО КОЈУ ШТЕТУ КОЈУ СУ ПОСЕБНЕ ИЛИ РЕЗУЛТАТИ БИЛО КОЈЕ КРШЕЊЕ ОВЕ ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ БИЛО КОЈЕ ДРУГЕ ГАРАНЦИЈЕ, ИЗРИЧИТЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНЕ. Неке државе не дозвољавају изузеће или ограничење случајних, индиректних, посебних или изазваних оштећења, у ком случају се горе наведено ограничење можда неће односити на вас. Ова гаранција вам даје посебна законска права, а можда имате и друга права која се разликују од државе до државе.



Овај симбол на производу или у упутству значи да на крају свог животног века своју електричну и електронску опрему треба одлагати одвојено од отпада. домаћинства. У Француској постоје различити системи сакупљања отпада који се може рециклирати. За више информација обратите се локалним властима или продавцу код којег сте купили производ. [Европска унија] Следећи симболи означавају да електричну и електронску опрему и батерије означене овим симболима не треба одлагати као кућни отпад на крају свог живота. Уместо тога, треба их предати на сабирним местима за рециклажу електричне и електронске опреме, као и батерије за правилно третирање, опораву и рециклажу, у складу са националним законодавством и Директивом 2012/19 / ЕУ. Правилним одлагањем ових производа помажете у очувању природних ресурса и спречавате потенцијалне негативне ефекте на животну средину и људско здравље који би иначе могли бити проузроковани неправилним руковањем отпадом од ових производа. За детаљније информације о рециклирању овог производа, обратите се локалној општинској управи, служби за кућни отпад или продавцима у којој сте га купили. Према националном законодавству, казне се могу применити у случају неправилног одлагања овог отпада. [Професионални корисници] Ако желите да одложите овај производ, обратите се свом продавцу и прегледајте услове и одредбе уговора о куповини. [Остале земље изван Европске уније] Ови симболи важе само у оквиру Европске уније. Да бисте одбацили ове производе, следите важеће националне законе или друге прописе у вашој земљи за третман коришћене електричне и електронске опреме и половних батерија.



Овај производ носи CE ознаку у складу са следећим европским директивама:

- Директива 2012/19 / ЕУ од 4. јула 2012. Европског парламента и Савета о отпадној електричној и електронској опреми (BEEE) ¹.
- Директива 2014/35 / ЕУ од 26. фебруара 2014. Европског парламента и Савета о усклађивању закона држава чланица у вези са стављањем на располагање електричне опреме намењене за употребу у одређеним ограничењима напона на тржишту ².
- Директива 2014/30 / ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. о усклађивању закона држава чланица у вези са електромагнетном компатибилношћу (преновљена) ³.

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries.

Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹ Директива 2012/19 / ЕУ је прекодификација Директиве 2002/96 / ЕЦ Европског парламента и Савета од 27. јануара 2003.

² Директива 2014/35 / ЕУ је прекодификација Директиве 2006/95 / ЕЦ Европског парламента и Савета од 12. децембра 2006.

³ Директива 2014/30 / ЕУ је прекодификација Директиве 2004/108 / ЕЦ Европског парламента и Савета од 15. децембра 2004. о приближавању закона држава чланица у вези са електромагнетном компатибилношћу и укидању Директиве 89/336 / ЕЕЦ од 20. јула 2007. године о електромагнетној компатибилности и укидању директиве 89/336 / ЕЕЦ од 20. јула 2007.

Сертификати за производе доступни су на www.steel-play.com

UŽIVATEĽSKÝ MODEL HEADSET HP-42 STEELPLAY®

Ďakujeme vám za zakúpenie káblového headsetu Steelplay® HP-42!

UPOZORNENIE - PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ TOHOTO PRODUKTU ODPORUČAME, ABY STE SI PREČÍTALI TENTO PRÍRUČKU A TIETO DOKUMENTY SI NECHAJTE POZORNE. PROSÍM, UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU MALÝCH DETÍ.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1. Riziká pre deti a zraniteľné osoby:

Uistite sa, že tento výrobok nikdy nenechávate v dosahu malých detí. Nenechajte deti hrať sa so spotrebičom. Uchovávajte obal mimo dosahu detí. Deti by nemali prístroj bez dozoru čistiť ani vykonávať jeho údržbu.

2. Všeobecné zabezpečenie:

Nenechajte spadnúť, nerozoberajte, neotvárajte, nedrťte, nemeškajte, nedeformujte žiadnu časť výrobku, mohlo by sa ich vážne poškodiť. Na čistenie produktu nepoužívajte vodu ani žiaden iný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky, obrúsky, rozpúšťadlá alebo kovové predmety. Na čistenie produktu použite antistatickú handričku. Výrobok nerozoberajte sami. Všetky opravy musí vykonávať kvalifikovaný personál. Dajte pozor, aby s produktom neprišla do styku žiadna tekutina. Nenechávajte batériu v blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátorov. Nevkladajte žiadne iné predmety, ako tie, ktoré sú pre tento výrobok povolené. Na výrobok nekladte ťažké predmety. Zabráňte nadmernému nárazu alebo nadmerným vibráciám. Tento výrobok je určený iba na použitie v domácnosti. Nemal by byť vystavený kvapkám a postriekaniu. Na prístroj nekladte predmety, ktoré obsahujú tekutiny, napríklad vázy. Na čistenie produktu nestriekajte vodu.

3. Riziká pri inštalácii:

Neinštalujte a nepripájajte k poškodenej jednotke. Postupujte opatrne podľa pokynov na inštaláciu dodaných so zariadením. Neinštalujte a nepoužívajte na miestach, kde je teplota nižšia ako 15 ° C alebo vystavená účinkom prvkov. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo blízkosti zdrojov tepla. Produkt inštalujte na suchom a bezprašnom mieste. Neumiestňujte ho na miesta vystavené striekajúcej vode. Na jednotku neumiestňujte zdroje plameňa, ako napríklad zapálené sviečky.

4. Riziká použitia - zranenie, zásah elektrickým prúdom, požiar, popáleniny alebo materiálne škody na prístroji :

Tento výrobok je určený na domáce a vnútorné použitie. Postupujte podľa pokynov v tejto príručke.

Vysoká hlasitosť môže mať vplyv na váš sluch. Aby ste zabránili ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, nepoužívajte prilbu počas jazdy v aute alebo na bicykli. Pretože prilba znižuje vonkajšie zvuky, môže to spôsobiť dopravné nehody. Vyhnite sa tiež používaniu slúchadiel v konkrétnych situáciách, keď by vám nemal brániť sluch, napríklad pri prechode cez železničnú trať, na stavenisku. Nepoužívajte slúchadlá pri hlasitosti Student. Špecialisti na nedoslýchavosť neodporúčajú dlhší čas počúvať zvuk pri vysokej hlasitosti. Ak počujete vyzváňací tón, znížte hlasitosť alebo prestaňte headset používať. Dávajte pozor, aby ste prilbu neponárali do vody alebo aby ste ju dlho nevystavovali pôsobeniu vody a aby ste ju nepoužívali na vodné športy (plávanie, vodné lyžovanie, surfovanie ...). Podložky sa môžu pri dlhodobom skladovaní zhoršovať. Nenechávajte zástrčku konektora znečistenú, pretože by to mohlo spôsobiť skreslenie zvuku. Prilbu očistite suchou handričkou. Pri čistení nefúkajte na jednotky. - Tento výrobok je určený na domáce a vnútorné použitie. Postupujte podľa pokynov v tejto príručke. Batérie nabíjajte iba pomocou dodaného kábla. Pripojte a nabíjajte iba pomocou portov USB, ktoré sa nachádzajú na PS4™ alebo PC. Nepoužívajte a neskladujte prístroj na špinavých alebo prašných miestach, pretože by sa mohli poškodiť odnímateľné časti a elektronické súčasti. Výrobok nepoužívajte ani neskladujte na horúcich miestach.

5. Vyradené:

Nebezpečenstvo poranenia alebo zadusenia Pri likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) dodržujte bezpečnostné pravidlá.

6. Riziká šnúry:

Všetky káble a káble umiestnite tak, aby o ne nikto (ani žiadne zviera) nemohol zakopnúť alebo o ne náhodne zatahovať pri pohybe v miestnosti. Uchovávajte káble a káble mimo dosahu detí a domácich miláčikov. Nenechajte svoje deti hrať sa s káblami a šnúrami. Ak spozorujete, že z neho vychádza horiaci zápach alebo dym, okamžite odpojte prístroj zo zásuvky. Nadmerná vlhkosť môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Uistite sa, že kábel nie je v kontakte s horúcimi predmetmi, napríklad s ohrievačom.

O STEELPLAY® HP-42 WIRED HEADSET

Využite svoju konzolu na maximum pomocou tohto káblového headsetu Steelplay®. Vďaka permanentnému pohodliu sa ponoríte do svojich obľúbených videohier. Vďaka tejto hernej náhlavnej súprave komunikujte so svojím tímom o stratégiách adopcie alebo sa jednoducho porozprávajte so svojimi priateľmi ... Náhlavná súprava Steelplay® HP-42 je vďaka svojej nízkej hmotnosti a mimoriadne pohodlnému dizajnu vybavená nastaviteľnou čelenkou a uchom tlmí penovú izoláciu a ponúka určitý komfort počúvania, a to aj pri dlhšom počúvaní. Táto náhlavná súprava pracuje s: PS4™, XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, PC, Smartphone atď.

Vlastnosti

- Kompatibilný so systémami PS4™
- Kompatibilné tiež so systémami Xbox™ One S, Xbox™ One X, počítačom, smartphonmi a akýmkoľvek zariadením so 3,5 mm slotom
- Mäkké chrániče sluchu
- Lhká a nastaviteľná čelenka
- Pozlátený zvukový konektor 3,5 mm pre lepšiu kvalitu zvuku
- Stereo 2.0
- Vybavený otočným mikrofónom
- Integrované diaľkové ovládanie hlasitosti a stlmenia
- Pletená šnúra
- Plug & Play

AKO POUŽIŤ

Nosenie náhlavnej súpravy

Noste stranu označenú „R“ na pravom uchu a stranu označenú „L“ na ľavom uchu. Kábel a mikrofón by mali byť na ľavej strane. Nastavením čelenky môžete dosiahnuť pohodlnejšie nosenie. Súčasťou náhlavnej súpravy je otočný mikrofón. Mikrofón môžete umiestniť ľubovoľným spôsobom otočením nahor alebo nadol.



Používanie náhlavnej súpravy so systémom PS4™

1. Zapojte 3,5 mm konektor do ovládača PS4™.
2. Nastavenia funkcií chatu PS4™: Nastavenie> Zvuk a obrazovka> Zvukový výstup> Výstup do slúchadiel> vyberte Všetky zvuky
3. Vďaka integrovanému diaľkovému ovládaniu môžete ovládať hlasitosť a stíšiť mikrofón.

Používanie náhlavnej súpravy s inými zariadeniami

1. Stačí zapojiť 3,5 mm konektor do vyhradeného portu vášho zariadenia.
2. Hlasitosť a stlmenie mikrofónu môžete ovládať pomocou integrovaného diaľkového ovládača.

OBSAH

- 1 x káblová náhlavná súprava Steelplay® HP-42
- 1 x Používateľská príručka

Ak potrebujete riešenie problémov, kontaktujte nás na adrese sav@pixminds.com.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je obmedzená na dva (2) roky od dátumu nákupu s predložením dokladu o kúpe. Je potrebné správne dodržiavať prevádzkové pokyny. Produkt nesmie byť poškodený degradáciou, nesprávnym použitím, zanedbaním, nehodou, zničením alebo zmenou sériového čísla, použitím nesprávneho napätia alebo elektrického prúdu, opravou, úpravou alebo údržbou akoukoľvek osobou alebo treťou stranou okrem nášho popredajného servisu. servis alebo autorizované stredisko opráv, použitie náhradných dielov, ktoré nie sú dielmi Steelplay®, ani nijaká úprava produktu, zavedenie tohto produktu do iného produktu alebo poškodenie spôsobené nehodou, požiarom, povodňou, bleskom, alebo iných Božích činov a akékoľvek použitie v rozpore s pokynmi poskytnutými spoločnosťou Steelplay®. Povinnosti Steelplay® sú obmedzené na opravu alebo výmenu rovnakého alebo podobného produktu, na jeho pohodlie. Za účelom získania servisu pre produkt v rámci tejto záruky predložte produkt a jeho doklad o kúpe (t. J. Potvrdenie o predaji alebo faktúru) predajcovi alebo priamo technickému stredisku podpory Steelplay® po zaplatení nákladov na dopravu. Akákoľvek podmienka, ktorá je v rozpore s federálnymi alebo štátnymi zákonmi, pravidlami a / alebo zväzkami, sa na danom konkrétnom území nedá vynútiť a spoločnosť Steelplay® bude tieto zákony, pravidlá a / alebo povinnosti dodržiavať. Pri vrátení produktu do opravy ho prosím starostlivo zabalte, najlepšie v originálnom balení. Uvedte tiež vysvetlivku.

DŮLEŽITÉ: Aby ste sa vyhli zbytočným nákladom a nepríjemnostiam, pozorne si prečítajte, či ste si prečítali pokyny v tejto príručke a postupovali podľa nich. Táto záruka slúži namiesto všetkých ostatných záruk, povinností a zodpovedností. Niektoré štáty nepripúšťajú obmedzenia v trvaní záruky, takže sa vás vyššie uvedené obmedzenia nemusia týkať. V ŽIADNOM PRÍPADE NEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE POŠKODENIE ŠPECIFICKÉ PRE ŽIADNE PORUŠENIE TEJTO ZÁRUKY ALEBO Z NICH VYPLÝVAJÚCE, ŽIADNEJŠIE VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÉ. Niektoré štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných, nepriamych, zvláštnych alebo vyvolaných škôd. V takom prípade sa vás vyššie uvedené obmedzenie nemusí týkať. Táto záruka vám dáva konkrétne zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia štát od štátu.



Tento symbol na produkte alebo v príručke znamená, že vaše elektrické a elektronické zariadenia by mali byť na konci svojej životnosti zlikvidované oddelene od odpadu, domácnosť. Vo Francúzsku existujú rôzne systémy zberu recyklovateľného odpadu. Ďalšie informácie získate od miestneho úradu alebo predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. [Európska únia] Nasledujúce symboly naznačujú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie označené týmito symbolmi by sa nemali na konci svojej životnosti likvidovať ako domový odpad. Namiesto toho by mali byť odovzdané na zberných miestach na recykliáciu elektrických a elektronických zariadení a tiež batérií na správne oštenie, zhodnotenie a recykliáciu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a smernicou 2012/19 / EÚ. Správnu likvidáciu týchto výrobkov prispievate k ochrane prírodných zdrojov a predchádzaniu možným negatívnym účinkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Podrobnejšie informácie o recykliácii tohto produktu získate na miestnom obecnom úrade, v komunálnej službe alebo v obchode, kde ste ho zakúpili. Podľa vnútroštátnych právnych predpisov môžu byť v prípade nesprávnej likvidácie tohto odpadu uložené pokuty. [Profesionálni používatelia] Ak chcete zlikvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho predajcu a prečítajte si podmienky kúpnej zmluvy. [Ostatné krajiny mimo Európskej únie] Tieto symboly sú platné iba v rámci Európskej únie. Pri likvidácii týchto výrobkov postupujte podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov alebo iných

predpisov vo vašej krajine týkajúcich sa zaobchádzania s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a použitými batériami.

- CE** Tento výrobok je označený značkou CE podľa nasledujúcich európskych smerníc:
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19 / EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)¹.
 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35 / EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania elektrických zariadení určených na použitie v určitých medziach napätia² na trhu².
 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30 / EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (prepracované znenie)³.

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹ Smernica 2012/19 / EÚ je rekodifikáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96 / ES z 27. januára 2003.

² Smernica 2014/35 / EÚ je rekodifikáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/95 / ES z 12. decembra 2006.

³ Smernica 2014/30 / EÚ je rekodifikáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/108 / ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, ktorou sa zrušuje smernica 89/336 / EHS z 20. júla 2007 o elektromagnetickej kompatibilite a o zrušení smernice 89/336 / EHS z 20. júla 2007.

Certifikáty výrobkov sú k dispozícii na www.steel-play.com



UPORABNIŠKI MODEL SLUŠALK HP-42 STEELPLAY®

Zahvaljujemo se vam za nakup slušalk Steelplay® HP-42!

OPOZORILO - PRED NAMESTITEV IN UPORABO TEGA NAPRAVE POZORNO PREBERITE NAVODILA. PROIZVAJALCA NI MOGOČE BITI ODGOVORNEGA ZA ŠKODO ALI ŠKODO, KI IZHAJAJO IZ NEPRAVILNE VGRADNJE ALI UPORABE. TA PRIROČNIK VEDNO IMAJTE S VAŠO NAPRAVO ZA PRIHODNJE REFERENCE.

VARNOSTNA NAVODILA

1. Tveganja za otroke in ranljive ljudi:

Izdelka nikoli ne puščajte na doseg majhnih otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z aparatom. Embalažo shranjujte nedosegljivo otrokom. Otroci naprave ne smejo čistiti ali izvajati vzdrževanja brez nadzora.

2. Splošna varnost:

Ne spustite, ne razstavljajte, ne odpirajte, ne drobite, ne odlašajte, ne deformirajte nobenega dela izdelka, saj bi jih lahko resno poškodovali. Za čiščenje izdelka ali katerega koli drugega čistilnega sredstva ne uporabljajte vode. Ne uporabljajte abrazivov, čistilnih blazinic, topil ali kovinskih predmetov. Za čiščenje izdelka uporabite antistatično krpo. Izdelka ne razstavljajte sami. Vsa popravila mora izvajati usposobljeno osebje. Pazite, da tekočina ne pride v stik z izdelkom. Baterije ne puščajte v bližini vira toplote, kot je

radiator. Ne vstavljajte nobenih predmetov, razen tistih, ki so dovoljeni za izdelek. Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov. Izogibajte se prekomernemu šoku ali pretiranim vibracijam. Ta izdelek je namenjen samo gospodinjski uporabi v zaprtih prostorih. Ne sme biti izpostavljen kapljicam in brizgom. Na napravo ne postavljajte predmetov, ki vsebujejo tekočine, na primer vaze. Na izdelek ne pršite vode, da ga očistite.

3. Tveganja namestitve:

Ne nameščajte ali povežite poškodovane enote. Natančno sledite navodilom za namestitve, ki so priložena napravi. Ne nameščajte in ne uporabljajte na mestih, kjer je temperatura pod 15 ° C ali izpostavljena elementom. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali v bližini vira toplote. Izdelek namestite na suho in brez prahu. Ne postavljajte ga na mesta, ki so izpostavljena brizganju vode. Na enoto ne postavljajte virov ognja, kot so prižgane sveče.

4. Nevarnosti uporabe - poškodbe, električni udar, požar, opekline ali materialna škoda na napravi: Ta izdelek je namenjen za domačo in notranjo uporabo. Sledite navodilom v tem priročniku. Velika glasnost lahko vpliva na vaš sluh. Čelade ne ogrožajte, ne uporabljajte čelade med vožnjo v avtu ali na kolesu. Ker čelada zmanjšuje zunanje zvoke, lahko povzroči prometne nesreče. Izogibajte se tudi nošenju slušalk v posebnih situacijah, ko sluha ne bi smeli ovirati, na primer pri prečkanju železniške proge ali gradbišča. Izogibajte se uporabi slušalk pri glasnosti študent. Strokovnjaki za sluh odsvetujejo dolgotrajno poslušanje zvoka z visoko glasnostjo. Če zaslišite ton zvonjenja, zmanjšajte glasnost ali prenehajte uporabljati slušalke. Pazite, da čelade ne potapljate v vodo ali jo dalj časa izpostavljate vodi in je ne nosite za vodne športe (plavanje, smučanje na vodi, deskanje ...). Blazinice se lahko dolgotrajno shranjujejo. Ne puščajte vtiča vtičnice umazanega, saj lahko to povzroči popačenje zvoka. Čelado očistite s suho krpo. Med čiščenjem ne pihajte enot.

5. Zavrženo:

Nevarnost poškodb ali zadušitve Upoštevajte varnostna pravila pri odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)

6. Tveganje kabela:

Vse kable in kable postavite tako, da se med gibanjem po sobi nihče (ali katera koli žival) ne more spotakniti ali potegniti po njih. Pazite, da kablov in vrvic ne hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev. Otrokom ne dovolite, da se igrajo s kable in vrvicami. Če opazite, da naprava oddaja pekoč vonj ali dim, napravo takoj izključite iz električnega omrežja. Prekomerna vlaga lahko povzroči električni udar. Prepričajte se, da kabel ni v stiku z vročimi predmeti, kot je grelec.

O STORITVI STEELPLAY® HP-42

S svojo žično slušalko Steelplay® kar najbolje izkoristite svojo konzolo. Zahvaljujoč stalnemu udobju se potopite v svoje najljubše video igre. Zahvaljujoč tej igralni slušalki komunicirajte s svojo ekipo o strategijah za posvojitve ali preprosto klepetajte s prijatelji ... Slušalke Steelplay® HP-42 so s svojo majhno težo in izjemno udobnim dizajnom opremljene z nastavljivim trakom za glavo in ušesom blaži penasto izolacijo in ponuja določeno udobje poslušanja, tudi v daljšem obdobju poslušanja. Te slušalke delujejo z: PS4™, XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, osebnim računalnikom, pametnim telefonom itd.

Značilnosti

- Združljiv s konzolami PS4™
- Združljivi tudi: Xbox™ One S, Xbox™ One X, osebni računalnik, pametni telefoni in vse naprave s 3,5-milimetrskimi vrati
- Udobne ušesne blazine
- Nastavljiv obroč
- Pozlačeni 3,5-milimetrski priključek za boljšo kakovost zvoka
- Stereo 2.0
- Opremljen z vrtljivim mikrofonom
- Integrirani nadzor glasnosti in mikrofona
- Pleteni kabel
- Plug & Play

PRIROČNIK

Čelada oblečena

Nosite stran z oznako "R" na desnem ušesu in stran z oznako "L" na levem ušesu. Kabel in mikrofonski konektor morata biti na vaši levi strani.

Za večje udobje lahko prilagodite naglavni trak. Te slušalke vključujejo vrtljivi mikrofonski konektor. Lahko ga postavite, kot želite, tako da usmerite navzgor ali navzdol.



Uporaba slušalk s konzolo PS4™

1. Priključek 3,5 mm priključite na namenska vrata krmilnika PS4™.

2. Konfigurirajte svojo konzolo:

- Nastavitve > Periferne naprave > Zvočne periferne naprave > Vhodne zunanje naprave > Slušalke, priključene na krmilnik
- Nato v meniju »Zvočne naprave«: Izhodne naprave > Slušalke, priključene na krmilnik
- Na koncu še vedno v istem meniju: Izhod > Slušalke > Ves zvok

3. Glasnost in utišanje mikrofona lahko nadzirate z vgrajenim daljinskim upravljalnikom

Uporaba slušalk z drugimi napravami

1. Preprosto priključite 3,5-milimetrski priključek na namenska vrata na vaši napravi.

2. Glasnost lahko utišate in utišate mikrofonski konektor z vgrajenim daljinskim upravljalnikom.

VESEBINA

- 1 x žična slušalka Steelplay® HP-42
- 1 x uporabniški priročnik

Za več informacij: sav@pixminds.com.

GARANCIJSKI POGOJI

Garancijsko obdobje je omejeno na dve (2) leti od datuma nakupa, s predložitvijo dokazila o nakupu. Pravilno je treba upoštevati navodila za uporabo. Izdelek ne sme biti poškodovan zaradi razgradnje, nepravilne uporabe, zanemarjanja, nesreče, uničenja ali spreminjanja serijske številke, uporabe neprimernih napetosti ali električnih tokov, popravila, spreminjanja ali vzdrževanja s strani katere koli osebe ali tretje osebe, ki ni naša poprodajna prodaja, servis ali pooblaščen servisni center, uporaba nadomestnih delov, ki niso deli Steelplay®, ali kakršna koli sprememba izdelka, uvedba tega izdelka v kateri koli drug izdelek ali škoda zaradi nesreče, požara, poplave, strele, ali druga božja dejanja in kakršna koli uporaba v nasprotju z navodili Steelplay®. Obveznosti Steelplay® so omejene na popravilo ali zamenjavo z enakim ali podobnim izdelkom, kadar je to primerno. Če želite pridobiti storitev za izdelek v okviru te garancije, izdelek in njegovo dokazilo o nakupu (tj. Potrdilo o prodaji ali račun) predložite prodajalcu ali neposredno tehnični podpornemu centru Steelplay® s predhodnim plačilom stroškov pošiljanja. Kakršnih koli pogojev, da na tem posebnem ozemlju ni mogoče uveljaviti navzkrižja z zveznimi ali državnimi zakoni, pravili in / ali obveznostmi, bo Steelplay® spoštoval takšne zakone, pravila in / ali obveznosti. Ko izdelek vrnete v popravilo, ga previdno zapakirajte, po možnosti v originalni embalaži. Vključite tudi pojasnilo. POMEMBNO: Da se izognete nepotrebnim stroškom in nevarnostim, natančno preverite, ali ste prebrali in upoštevali navodila v tem priročniku. Ta garancija deluje namesto vseh drugih jamstev, obveznosti in odgovornosti. Nekatere države ne dovoljujejo omejitev trajanja garancije, zato zgoraj opisane omejitve morda ne veljajo za vas. V nobenem primeru NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNEGA KAKRŠNEGA KRŠITEV TE GARANCIJE ALI KATERIH BILO KAKRŠNEGA BILO DRUGEGA JAMSTVA, IZREČNEGA ALI IMPLICITNEGA. Nekatere države ne dovoljujejo izključitve ali omejevanja naključne, posredne, posebne ali povzročene škode, v tem primeru zgornja omejitev morda ne velja za vas. Ta garancija vam daje posebne zakonske pravice, lahko pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države.



■ Ta simbol na izdelku ali v priročniku pomeni, da bi morali po koncu življenjske dobe svojo električno in elektronsko opremo odstraniti ločeno od odpadkov, gospodinjstvo. V Franciji obstajajo različni sistemi zbiranja odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati. Za več informacij se obrnite na lokalni organ ali prodajalca, kjer ste izdelek kupili. [Evropska unija] Naslednji simboli pomenijo, da električne in elektronske opreme in baterije, označenih s

temi simboli, po koncu življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjne odpadke. Namesto tega jih je treba predati zbirnim mestom za recikliranje električne in elektronske opreme ter baterije za pravilno obdelavo, predelavo in recikliranje v skladu z nacionalno zakonodajo in Direktivo 2012/19 / EU. S pravilnim odstranjevanjem teh izdelkov pomagate ohranjati naravne vire in preprečujete morebitne negativne učinke na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo nepravilno ravnanje z odpadki teh izdelkov. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni občinski urad, službo za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste ga kupili. V skladu z nacionalno zakonodajo se lahko v primeru nepravilnega odlaganja teh odpadkov uporabijo kazni. [Poklicni uporabniki] Če želite ta izdelek odstraniti, se obrnite na prodajalca in preglejte pogoje in pogoje nakupne pogodbe. [Druge države zunaj Evropske unije] Ti simboli veljajo samo v Evropski uniji. Za odstranjevanje teh izdelkov upoštevajte veljavno nacionalno zakonodajo ali druge predpise v vaši državi za ravnanje z rabljeno električno in elektronsko opremo ter rabljenimi baterijami.

CE Ta izdelek nosi oznako CE v skladu z naslednjimi evropskimi direktivami: • Direktiva 2012/19 / EU z dne 4. julija 2012 Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) ¹.

• Direktiva 2014/35 / EU z dne 26. februarja 2014 Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z dostopnostjo električne opreme, namenjene za uporabo v določenih napetostnih mejah, na trgu ².

• Direktiva 2014/30 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uskladitvi zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti (prenovitev) ³.

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹ Direktiva 2012/19 / EU je prenovitev Direktive 2002/96 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003.

² Direktiva 2014/35 / EU je prenovitev Direktive 2006/95 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006.

³ Direktiva 2014/30 / EU je prenovitev Direktive 2004/108 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti in razveljavitvi Direktive 89/336 / EGS z dne 20. julija 2007 o elektromagnetni združljivosti in razveljavitvi Direktive 89/336 / EGS z dne 20. julija 2007.

Potrdila o izdelkih so na voljo na www.steel-play.com

STEELPLAY® HP-42 LANGALLA KUULOKKEIDEN KÄYTTÖOHJE

Kiitos, että ostit Steelplay® HP-42 -kuulokemikrofonin!

VAROITUS - LUE HUOLELLISESTI ENNEN ASENNETTUVEN OHJEIDEN ASENTAMISTA JA KÄYTTÖÄ. VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA PAREMPIN ASENNUKSESTA TAI KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA JA VAHINGOISTA. PIDÄ AINA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LAITTEESI kanssa TULEVAISEKSI.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lapsille ja heikossa asemassa oleville henkilöille aiheutuvat riskit:

Älä koskaan jätä tätä tuotetta pienten lasten ulottuville. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta. Lapsia ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

2. Yleinen turvallisuus:

Älä pudota, pura, avaa, purista, hidasta tai deformeoi mitään tuotteen osaa, koska se voi vahingoittaa tuotetta vakavasti. Älä käytä vettä tuotteen tai muun puhdistusaineen puhdistamiseen. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaustyynyjä, liuottimia tai metalliesineitä. Käytä tuotteen puhdistamiseen antistaattista liinaa. Älä pura tuotetta itse. Korjauksen saa suorittaa vain pätevä henkilöstö. Älä anna nesteen joutua kosketuksiin tuotteen kanssa. Älä jätä akkua lämmönlähteen, kuten patterin, lähelle. Älä työnnä laitteeseen muita kuin tuotteelle sallittuja esineitä. Älä aseta painavia esineitä tuotteen päälle. Vältä liiallisia iskuja tai tärinää. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille. Älä aseta nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle. Älä suihkuta vettä tuotteen puhdistamiseen.

3. Asennusriskit:

Älä asenna tai liitä vaurioitunutta laitetta. Noudata huolellisesti laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita. Älä asenna tai käytä paikkaan, jossa lämpötila on alle 15 °C tai alttiina elementeille. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteen lähelle. Asenna tuote kuivaan ja pölyttömään paikkaan. Älä aseta tuotetta paikkaan, jossa se voi altistua roiskeille. Älä aseta liekkejä, kuten sytytettyjä kynttilöitä, tuotteen päälle.

4. Laitteen käyttövammojen, sähköiskun, tulipalon, palovammojen tai aineellisten vahinkojen vaarat: Tämä tuote on tarkoitettu kotitalous- ja sisäkäyttöön. Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita. Suuri äänenvoimakkuus voi vaikuttaa kuuloksi. Älä vaaranna liikenneturvallisuutta, älä käytä kypärää ajaessasi autoa tai polkupyörää. Koska kypärä vähentää melua, se voi aiheuttaa liikenneonnettomuuksia. Vältä myös kuulokkeiden käyttämistä erityistilanteissa, joissa kuuloa ei pitäisi haitata, esimerkiksi ylittäessäsi rautatietä tai rakennustyömaata. Kuulon asiantuntijat eivät suosittele äänen kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella pitkään aikaan. Kun kuulet soittoaänen, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta kuulokkeiden käyttö. Ole varovainen, ettet upota kypärääsi veteen pitkäksi aikaa tai altista sitä vedelle. Äläkä käytä sitä vesiuheiluun (uinti, vesihiihto, surffaus ...). Elektrodiin laatu voi heikentyä pitkäaikaisessa varastoinnissa. Älä jätä pistokkeen pistoketta likaiseksi, koska se voi vääristää ääntä. Puhdista kypärä kuivalla liinalla. Älä puhalla yksiköitä puhdistuksen aikana.

5. Hylätty:

Loukkaantumis- tai tukehtumisvaara Noudata turvallisuusmääräyksiä, kun hävität sähkö- ja elektroniikkaromua.

6. Johdon vaara:

Sijoita kaikki kaapelit ja johdot niin, että kukaan (tai eläin) ei voi vahingossa astua niiden päälle tai vetää niitä liikkeeseen huoneessa. Pidä kaapelit ja johdot poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Älä anna lasten leikkiä kaapeleilla. Jos huomaat, että laitteesta tulee palavaa hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi. Liiallinen kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä anna johdon joutua kosketuksiin kuumien esineiden, kuten patterin, kanssa.

TIETOJA STEELPLAY® HP-42 -KUULOKKEISTA

Ota kaikki irti konsolista tämän langallisen kuulokemikrofonin avulla. Uppoudu mukavasti suosikkivideopeleihin pysyvästi. Tämän pelikuulokemikrofonin avulla voit kommunikoida tiimisi kanssa strategioista, joiden avulla voit seurata ja tunnistaa vastustajien lähestymisvaiheet, tai vain jutella ystävien kanssa ... Kevyellä painolla ja erittäin mukavalla muotoilullaan Steelplay® HP-42 -kuulokkeet varustettu säädettävällä pääpannalla ja eristävillä vaahtomuovityynyillä ja tarjoaa tietyn kuuntelumukavuuden myös pitkillä kuuntelujaksolla. Tämä kypärä toimii: PS4™, Xbox™ One S, Xbox™ One X, tietokone, älypuhelin jne.

Ominaisuudet

- Yhteensopiva PS4™ -konsolin kanssa
- Yhteensopiva myös: Xbox™ One S, Xbox™ One X, tietokone, älypuhelimet ja kaikki laitteet,

joissa on 3,5 mm: n portti

- Mukavat korvatyynyt
- Säädettävä kirjontakehä
- Kullattu 3,5 mm: n liitin parantaa äänenlaatua
- Stereo 2.0
- Varustettu pyörivällä mikrofonilla
- Integroitu äänenvoimakkuuden ja mikrofonin hallinta
- Punottu kaapeli
- Plug & Play

KUINKA KÄYTTÄÄ

Käytä kuulokkeita

Käytä oikealla korvalla puolta, jossa on merkintä "R", ja vasemmalla korvalla, jossa merkintä "L". Kaapelin ja mikrofonin tulee olla vasemmalla puolella. Voit säätää pääpanta mukavammaksi. HF-laitteessa on pyörivä mikrofoni. Voit sijoittaa mikrofonin haluamallasi tavalla kääntämällä sitä ylös tai alas.



Kuulokkeiden käyttäminen PS4™ -järjestelmän kanssa

1. Liitä 3,5 mm: n pistoke PS4™ -ohjaimiin.
2. PS4™ Chat -ominaisuuden asetukset: Asetukset> Ääni ja näyttö> Äänilähtö> Lähtö kuulokkeisiin> Valitse Kaikki äänet
3. Voit säätää äänenvoimakkuutta ja mykistää mikrofonin sisäänrakennetun kaukosäätimen avulla.

HF-laitteen käyttö muiden laitteiden kanssa

1. Liitä vain 3,5 mm: n liitin laitteen omaan porttiin.
2. Voit säätää äänenvoimakkuutta ja mykistää mikrofonin sisäänrakennetun kaukosäätimen avulla.

ONNELLINEN

- 1 x langallinen SteelPlay® HP-42 -kuuloke
- 1 x käyttöopas

Jos tarvitset vianmääritystä, ota meihin yhteyttä osoitteessa sav@ecdist.com.

TAKUUEHDOT

Takuuaika on rajoitettu kahteen (2) vuoteen ostopäivästä ostotodistuksen esittämisen jälkeen. Käyttöohjeita on noudatettava oikein. Tuote ei saa vahingoittua muiden henkilöiden tai kolmansien kuin huoltopalvelumme tai huoltoyksikkömme pilaantumisen, virheellisen käytön, huolimattomuuden, onnettomuuden, sarjanumeron tuhoutumisen tai muuttamisen, sopimattomien sähköjännitteiden tai -virtojen käytön, korjauksen, muokkaamisen tai huollon vuoksi valtuutettuun korjaamoon, muiden varaosien kuin SteelPlay®-osien käyttöön tai tuotteen muokkaamiseen millään tavalla, tuotteen asettamiseen toiseen tuotteeseen tai onnettomuuksien, tulipalon, tulvan, salaman tai muiden luonnonkatastrofien tai muiden käyttö, joka rikkoo SteelPlay®: n ohjeita. SteelPlay®: n velvollisuudet rajoittuvat korjaamiseen tai korvaamiseen valitsemallasi tai vastaavalla tuotteella. Saadaksesi tämän takuun mukaisen tuotteen korjauksen, sinun on toimitettava tuote ja ostotodistus (ts. Ostokuitti tai lasku) jälleenmyyjälle tai suoraan SteelPlay®-tekniiseen tukikeskukseen ennakkomaksullisilla toimitusmaksuilla. Liittovaltion tai osavaltion lakeja, sääntöjä ja / tai velvoitteita rikkovia ehtoja ei sovelleta kyseisellä alueella, ja SteelPlay® noudattaa näitä lakeja, sääntöjä ja / tai velvoitteita. Kun palautat tuotteen korjattavaksi, pakkaa tuote huolellisesti, mieluiten alkuperäiseen pakkaukseensa. Lisää myös selitys. **TÄRKEÄÄ:** Tarpeettomien kustannusten ja vaivojen välttämiseksi tarkista huolellisesti, että olet lukenut ja noudattanut tämän käyttöoppaan ohjeita. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut, velvoitteet ja vastuut. Jotkin osavaltiot eivät salli takuun keston rajoituksia, jolloin yllä olevat rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. EI VOIMASSA MISSÄÄNÄÄ VASTUUSSA ERITYISISTÄ TAI SEURAAVISISTA VAHINGOISTA, JOTKA TULEVAT TÄMÄN TÄMÄN RIKKOMISTA TAI MITÄÄN MUUTA TAKUUTA, JOTKA ILMOITETTAVAT TAI ILMAISEVAT, MITÄÄNLAISTA. Jotkin osavaltiot eivät salli satunnaisten, epäsuorien, erityisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai

rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.



Tämä tuotteessa tai käyttöoppaassa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteesi on hävitettävä erillään jätteistä niiden käyttöönen lopussa. kotitalous. Ranskassa on erilaisia kierrätettävän jätteen keräysjärjestelmiä. Lisätietoa saa paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen. [Euroopan unioni] Seuraavat symbolit osoittavat, että näillä symboleilla merkityt sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei tule hävittää talusjätteenä niiden käyttöönen lopussa. Sen sijaan ne olisi toimitettava keräyspisteisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja paristojen kierrätystä varten asianmukaista käsittelyä, hyödyntämistä ja kierrätystä varten kansallisen lainsäädännön ja direktiivin 2012/19 / EU mukaisesti. Hävittämällä nämä tuotteet oikein autat säästämään luonnonvaroja ja estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen, jotka muuten voivat johtua näiden tuotteiden epäasianmukaisesta käsittelystä. Lisätietoa tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen kaupungin toimistoon, kotitalousjätteen huoltoon tai myymälään, josta ostit tuotteen. Kansallisen lainsäädännön mukaan seuraamukset voidaan määrätä tämän jätteen virheellisestä hävittämisestä. [Ammattikäyttäjät] Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tutustu ostosopimuksen ehtoihin. [Muut Euroopan unionin ulkopuoliset maat] Nämä symbolit ovat voimassa vain Euroopan unionissa. Hävitettäessä näitä tuotteita noudata maassasi voimassa olevaa kansallista lakia tai muita määräyksiä käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja käytettyjen paristojen käsittelystä.



Tällä tuotteella on CE-merkintä seuraavien eurooppalaisten direktiivien mukaisesti:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19 / EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) ¹.
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35 / EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyissä jänniterajoissa käytettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden asettamisesta saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ²
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30 / EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) ³.

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹ Direktiivi 2012/19 / EU on 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96 / EY uudelleenmuotoilu.

² Direktiivi 2014/35 / EU on 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/95 / EY uudelleenmuotoilu.

³ Direktiivi 2014/30 / EU on sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 89/336 / EY, annettu 20. heinäkuuta 2007 sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ja direktiivin 89/336 / EY kumoamisesta 20. heinäkuuta 2007 alkaen.

Tuotesertifikaatit ovat saatavilla osoitteessa www.steel-play.com



Zahvaljujemo na kupnji Steelplay® HP-42 slušalica!

UPOZORENJE - PRIJE INSTALACIJE I KORIŠTENJA OVOG UREĐAJA, PAŽLJIVO PROČITAJTE DAVANE UPUTE. PROIZVOĐAČ SE NE MOŽE ODRŽAVATI ODGOVORNU ZA ŠTETU ILI OZLJEDU PROIZVODA NEPRAVILNE UGRADNJE ILI UPOTREBE. OVAJ PRIRUČNIK UVIJEK ČUVAJTE SA SVOJIM UREĐAJEM ZA BUDUĆU REFERENCU.

SIGURNOSNE UPUTE

1. Sigurnost djece i ranjivih ljudi

Pazite da ovaj proizvod nikada ne ostavljate na dohvatale djece. Ne dopustite djeci da se igraju uređajem. Pakiranje držite dalje od djece. Djeca ne bi trebala čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.

2. Opća sigurnost

Nemojte ispuštati, rastavljati, otvarati, drobiti, uvijati, deformirati bilo koji dio proizvoda, jer bi ih mogao ozbiljno oštetiti. Nemojte koristiti vodu za čišćenje proizvoda ili bilo kojeg drugog proizvoda za čišćenje. Nemojte koristiti abrazive, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne predmete. Za čišćenje proizvoda koristite antistatičku krpu. Nemojte sami rastavljati proizvod. Sve popravke mora izvoditi kvalificirano osoblje. Ne dopustite da tekućina dođe u kontakt s proizvodom. Ne ostavljajte bateriju u blizini izvora topline, poput radijatora. Ne stavljajte nikakve predmete osim onih koji su odobreni za proizvod. Ne stavljajte teške predmete na proizvod. Izbjegavajte pretjerani udar ili pretjerane vibracije. Ovaj je proizvod namijenjen samo kućnoj upotrebi u zatvorenom. Ne smije se izlagati kapljicama i prskanju. Ne stavljajte na uređaj predmete koji sadrže tekućine, poput vaza. Nemojte prskati vodu na proizvod kako biste ga očistili.

3. Instalacija

Nemojte instalirati ili spajati oštećeni uređaj. Pažljivo slijedite upute za instalaciju isporučene s uređajem. Ne postavljajte i ne upotrebljavajte na mjestima gdje je temperatura ispod 15 °C ili izložena elementima. Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora topline. Instalirajte proizvod na suho mjesto zaštićeno od prašine. Nemojte ga postavljati na mjesta koja su izložena prskanju vode. Na uređaj ne stavljajte izvore plamena, poput upaljenih svijeća.

4. Koristite - UPOZORENJE ! Opasnost od ozljeda, strujnog udara, požara, opekline ili oštećenja opreme na uređaju

Ovaj je proizvod namijenjen kućanskoj i unutarnjoj upotrebi. Slijedite upute u ovom priručniku. Jaka glasnoća može utjecati na vaš sluh. Da biste izbjegli ugrožavanje sigurnosti u prometu, nemojte koristiti kacigu tijekom vožnje automobilom ili biciklom. Kako kaciga smanjuje vanjske zvukove, može uzrokovati prometne nesreće. Također izbjegavajte nošenje kacige u specifičnim situacijama kada sluh ne bi trebao biti oslabljen, na primjer prilikom prelaska željezničke pruge, gradilišta itd. Izbjegavajte upotrebu slušalica s velikom glasnoćom. Stručnjaci za sluh savjetuju da dulje vrijeme ne slušate zvuk velike glasnoće. Ako čujete ton zvana, smanjite glasnoću ili prestanite koristiti slušalice. Ovaj je uređaj namijenjen kućanskoj upotrebi i ne smije se koristiti na drugi način. Slijedite sigurnosne upute u korisničkom priručniku. Pazite da svoju kacigu ne uronite u vodu ili je dulje vrijeme ne izlažete vodi i nemojte je nositi za vodene sportove (plivanje, skijanje na vodi, surfanje itd.). Jastučići se mogu pogoršati duljim skladištenjem. Ne ostavljajte utikač utičnice prljav jer to može dovesti do izobličenja zvuka. Kacigu očistite suhom krpom. Nemojte puhati po jedinicama tijekom čišćenja.

5. Zbrinjavanje - UPOZORENJE ! Opasnost od ozljeda ili gušenja

Pridržavajte se sigurnosnih pravila pri odlaganju otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).

6. Kabeli

Postavite sve kabele i kabele tako da se nitko (ili nijedna životinja) ne može slučajno spotaknuti o njih ili ih povući dok se kreće po sobi. Pazite da kabele i kabele držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Ne

dopustite da se vaša djeca igraju kablovima i kablovima. Odmah isključite uređaj iz utičnice ako primijetite da odaje gori ili dim. Pretjerana vlaga može prouzročiti električni udar. Pazite da kabel nije u kontaktu s vrućim predmetima, poput grijača.

O STEELPLAY® HP-42 SLUŠALICAMA

Iskoristite maksimum od svoje PS4™ konzole s ovim žičanim slušalicama Steelplay®. Ugodno se uživite u svoje omiljene videoigre trajno. Pomoću ove igrače slušalice možete komunicirati sa svojim timom o strategijama koje trebate slijediti i prepoznati korake vaših protivnika ili se samo dopisati s prijateljima ... S laganom težinom i izuzetno udobnim dizajnom, Steelplay® HP-42 slušalice su opremljen prilagodljivom trakom za glavu i izolirajućim jastučićima od pjene i nudi određenu udobnost slušanja, čak i tijekom duljih razdoblja slušanja. Ova kaciga radi sa: PS4™, Xbox™ One S, Xbox™ One X, računalom, pametnim telefonom itd.

Karakteristike

- Kompatibilno s PS4™ konzolama
- Također kompatibilni: Xbox™ One S, Xbox™ One X, računalo, pametni telefoni i svi uređaji s 3,5 mm priključkom
- Udobne uloške za uši
- Podesivi obruč za vez
- Pozlaćeni 3,5 mm priključak za bolju kvalitetu zvuka
- Stereo 2.0
- Opremljen rotirajućim mikrofonom
- Integrirane kontrole glasnoće i mikrofona
- Pleteni kabel
- Plug & Play

KAKO KORISTITI

Nosite slušalice

Nosite stranu s oznakom "R" na desnom uhu, a stranu s oznakom "L" na lijevom uhu. Kabel i mikروفon trebaju biti s vaše lijeve strane. Možete prilagoditi traku za glavu radi ugodnijeg nošenja. Slušalice sadrže rotirajući mikروفon. Možete postaviti mikروفon prema želji okretanjem prema gore ili prema dolje



Korištenje slušalica sa sustavom PS4™

1. Spojite 3,5 mm utikač na PS4™ kontroler.
2. Postavke za značajku PS4™ Chat : Postavljanje> Zvuk i zaslon> Audio izlaz> Izlaz za slušalice> Odaberite Sav zvuk
3. Možete prilagoditi glasnoću i isključiti mikروفon zahvaljujući ugrađenom daljinskom upravljaču.

Korištenje slušalica s drugim uređajima

1. Jednostavno spojite 3,5 mm utikač na namjenski priključak na uređaju.
2. Možete prilagoditi glasnoću i isključiti mikروفon zahvaljujući ugrađenom daljinskom upravljaču.

SRETAN

- 1 x žičane slušalice Steelplay® HP-42
- 1 x korisnički priručnik

Jos tarvitset vianmääritystä, ota meihin yhteyttä osoitteessa sav@ecdist.com.

Uvjeti garancije

Tjamstveno razdoblje ograničeno je na dvije (2) godine od datuma kupnje, uz podnošenje dokaza o kupnji. Upute za uporabu moraju se pravilno poštivati. Proizvod ne smije biti oštećen degradacijom, nepravilnom uporabom, nemarom, nesrećom, uništenjem ili promjenom serijskog broja, upotrebom neprikladnih napona ili električnih struja, popravkom, preinakom ili održavanjem od strane bilo koje osobe ili treće strane, osim naše usluge nakon prodaje servis ili ovlašteni servisni centar, upotreba zamjenskih dijelova koji nisu dijelovi Steelplay® ili modifikacija proizvoda na bilo koji način, uvođenje ovog proizvoda u bilo koji drugi proizvod ili šteta uzrokovana nesrećom, požarom, poplavom, munjom, ili druga Božja djela i bilo kakva uporaba protivna uputama Steelplay®-a. Obveze tvrtke Steelplay® ograničene su na popravak ili zamjenu identičnim ili sličnim proizvodom, po svojoj udobnosti. Da biste dobili uslugu za proizvod pod ovim jamstvom, predstavite proizvod i dokaz o kupnji (tj. Potvrdu o prodaji ili račun) vašem prodavaču ili izravno centru za podršku. Steelplay® tehnikom prethodno plativši troškove otpreme. Bilo koji uvjet da se sukobi sa saveznim ili državnim zakonima, pravilima i / ili obvezama ne mogu provesti na tom određenom teritoriju i Steelplay® će se pridržavati takvih zakona, pravila i / ili obveza. Kada vraćate proizvod na popravak, pažljivo ga zapakirajte, po mogućnosti koristeći originalnu ambalažu. Uključite i objašnjenje. VAŽNO : Da biste izbjegli nepotrebne troškove i neugodnosti, pažljivo provjerite jeste li pročitali i slijedili upute u ovom priručniku. Ovo jamstvo djeluje umjesto svih ostalih jamstava, obveza i odgovornosti. Neke države ne dopuštaju ograničenja koliko traje jamstvo, tako da se gore opisana ograničenja možda neće odnositi na vas. NIKADA NE SMEMO ODGOVORITI ZA BILO KOJU ŠTETU KOJU SU POSEBNE ILI REZULTATI BILO KOJE KRŠENJE OVOG JAMSTVA ILI BILO KOJIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIMA. Neke države ne dopuštaju izuzeće ili ograničenje slučajnih, neizravnih, posebnih ili posljedičnih šteta, u tom slučaju se gore navedeno ograničenje možda neće odnositi na vas. Ovo jamstvo daje vam posebna zakonska prava, a možda imate i druga prava koja se razlikuju od države do države.



Ovaj simbol na proizvodu ili u priručniku znači da se vaša električna i elektronička oprema na kraju svog životnog vijeka mora odlagati odvojeno od kućnog otpada. U Francuskoj postoje različiti sustavi sakupljanja otpada koji se moraju reciklirati. Za više informacija obratite se lokalnim vlastima ili dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod. [Europska unija] Sljedeći simboli označavaju da električnu, elektroničku i baterijsku opremu označenu tim simbolima ne bi trebalo odlagati kao kućni otpad na kraju svog života. Umjesto toga, trebali bi ih predati na sabirna mjesta za recikliranje električne i elektroničke opreme, kao i baterije za pravilno liječenje, uporabu i recikliranje, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i Direktivom 2012/19 / EU. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda pomažete u očuvanju prirodnih resursa i sprječavate potencijalne negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje koji bi inače mogli nastati nepravilnim postupanjem s otpadom s tim proizvodima. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnom komunalnom uredu, službi za kućni otpad ili trgovini u kojoj ste ga kupili. Prema nacionalnom zakonodavstvu, kazne se mogu primijeniti u slučaju nepropisnog odlaganja ovog otpada.

[Profesionalni korisnici] Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, kontaktirajte svog dobavljača i pregledajte uvjete i odredbe ugovora o kupnji.

[Ostale zemlje izvan Europske unije] Ovi simboli vrijede samo unutar Europske unije. Da biste zbrinuli ove proizvode, potrebno je slijediti primjenjivo nacionalno zakonodavstvo ili druge propise vaše zemlje za postupanje s električnom i elektroničkom opremom i rabljenim baterijama.



Ovaj proizvod nosi CE oznaku u skladu sa sljedećim europskim smjernicama:

- Direktiva 2012/19 / EU od 4. srpnja 2012. Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu električne i elektroničke opreme (WEEE).
- Direktiva 2011/65 / EU od 8. lipnja 2011. Europskog parlamenta i Vijeća o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.
- Direktiva 2014/30 / EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakona država članica u vezi s elektromagnetskom kompatibilnošću (preinačena).

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

Direktiva 2012/19 / EU preinačila je Direktivu 2002/96 / EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003.
Direktiva 2011/65 / EU preinačila je Direktivu 2002/95 / EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003.
Direktiva 2014/30 / EU je prekodifikacija Direktive 2004/108 / EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zakona država članica u vezi s elektromagnetskom kompatibilnošću i ukidanju Direktive 89/336 / EEZ do od 20. srpnja 2007.

Potvrde o proizvodima dostupne su na www.steel-play.com

INSTRUKCIJA UŽYCIJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO HP-42 STEELPLAY®

Dziękujemy za zakup zestawu słuchawkowego Steelplay® HP-42!

OSTRZEŻENIE - PRZED INSTALACJĄ I UŻYCIANIEM TEGO URZĄDZENIA UWAGNIE PRZECZYTAJ DOSTARCZONE INSTRUKCJE. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEJ INSTALACJI LUB UŻYTKOWANIA. ZAWSZE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ PRZY URZĄDZENIU DO KORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Bezpieczeństwo dzieci i osób szczególnie wrażliwych

Nigdy nie pozostawiaj tego produktu w zasięgu małych dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Trzymaj opakowanie z dala od dzieci. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.

2. Bezpieczeństwo ogólne

Nie upuszczaj, nie demontuj, nie otwieraj, nie zgniataj, nie skręcaj, nie deformuj żadnej części produktu, ponieważ może to spowodować ich poważne uszkodzenie. Nie używaj wody do czyszczenia produktu ani żadnego innego środka czyszczącego. Nie używaj żadnych materiałów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów. Do czyszczenia produktu używaj szmatki antystatycznej. Nie należy samodzielnie rozmontowywać produktu. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Nie dopuszczaj do kontaktu jakiegokolwiek cieczy z produktem. Nie pozostawiaj baterii w pobliżu źródła ciepła, takiego jak kaloryfer. Nie wkładaj żadnych przedmiotów innych niż te, które są autoryzowane dla produktu. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie. Unikaj nadmiernych wstrząsów lub nadmiernych wibracji. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach. Nie powinien być narażony na krople i rozpryski. Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów zawierających płyny, takich jak wazony. Nie spryskiwać wodą produktu w celu jego wyczyszczenia.

3. Instalacja

Nie instaluj ani nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną z urządzeniem. Nie instalować ani nie używać w miejscu o temperaturze poniżej 15 ° C lub narażonym na działanie czynników atmosferycznych. Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródła ciepła. Produkt należy zainstalować w suchym miejscu, chronionym przed kurzem. Nie umieszczaj go w miejscach narażonych na pryskającą wodę. Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł ognia, takich jak zapalone świece.

4. Użytkowanie - OSTRZEŻENIE ! Ryzyko obrażeń, porażenia prądem elektrycznym, pożaru, oparzeń lub szkód materialnych urządzenia

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego i wewnętrznego. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji. Wysoka głośność może wpływać na słuch. Aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, nie używaj kasku podczas jazdy samochodem lub na rowerze. Ponieważ kask tłumi dźwięki z zewnątrz, może powodować wypadki drogowe. Unikaj również noszenia kasku w szczególnych

sytuacjach, w których słuch nie powinien być uszkodzony, na przykład podczas przejeżdżania przez tory kolejowe, plac budowy itp. Unikaj używania słuchawek przy dużej głośności. Specjaliści od słuchu radzą, aby nie słuchać dźwięków z dużą głośnością przez dłuższy czas. Jeśli usłyszysz dzwonek, zmniejsz głośność lub przestań używać zestawu słuchawkowego. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego w pomieszczeniach i nie może być używane w inny sposób. Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi. Uważaj, aby nie zanurzać kasku w wodzie ani nie wystawiać go na działanie wody przez dłuższy czas i nie nosić go podczas uprawiania sportów wodnych (pływanie, narty wodne, surfing, itp.). Długotrwałe przechowywanie elektrod może ulec pogorszeniu. Nie pozostawiaj zabrudzonej wtyczki jack, ponieważ może to spowodować zniekształcenia dźwięku. Wyczyść kask suchą szmatką. Nie dmuchać w urządzenia podczas czyszczenia.

5. Utylizacja - OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń lub uduszenia

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

6. Kable

Umieść wszystkie kable i przewody tak, aby nikt (ani żadne zwierzę) nie mogło przypadkowo się o nie potknąć ani pociągnąć podczas poruszania się po pomieszczeniu. Upewnij się, że kable i przewody są niedostępne dla dzieci i zwierząt. Nie pozwól swoim dzieciom bawić się kablami i przewodami. Natychmiast odłącz urządzenie, jeśli zauważysz, że wydziela ono zapach spalenizny lub dym. Nadmierna wilgotność może spowodować porażenie prądem. Upewnij się, że przewód nie styka się z gorącym przedmiotem, takim jak grzejnik.

O ZESTAWIE SŁUCHAWKOWYM STEELPLAY® HP-42

Wykorzystaj w pełni możliwości konsoli PS4™ dzięki przewodowemu zestawowi słuchawkowemu Steelplay®. Zanurz się w swoich ulubionych grach wideo dzięki stałemu komfortowi. Dzięki temu gamingowemu zestawowi słuchawkowemu możesz komunikować się ze swoim zespołem w zakresie strategii, które należy przyjąć, dostrzec kroki zbliżających się przeciwników lub po prostu rozmawiać ze znajomymi ... wyposażony w regulowany pałąk i izolujące podkładki z pianki i zapewnia pewien komfort słuchania, nawet podczas długotrwałego słuchania. Ten zestaw słuchawkowy współpracuje z: PS4™, XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, komputerem, smartfonem itp.


Charakterystyka

- Zgodność z konsolami PS4™
- Kompatybilny również: XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, komputer PC, smartfony i wszystkie urządzenia z portem 3,5 mm
- Wygodne poduszki nauszne
- Regulowany tamborek
- Połączane gniazdo 3,5 mm dla lepszej jakości dźwięku
- Stereo 2.0
- Wyposażony w obrotowy mikrofon
- Zintegrowane sterowanie głośnością i mikrofonem
- Kabel w oplocie
- Plug & Play

PODRĘCZNIK

Noszenie kasku

Noś stronę oznaczoną literą „R” na prawym uchu, a stronę oznaczoną literą „L” na lewym uchu. Kabel i mikrofon powinny znajdować się po lewej stronie. Możesz wyregulować pałąk dla większego komfortu. Ten zestaw słuchawkowy zawiera obrotowy mikrofon. Możesz ustawić go tak, jak chcesz, kierując go w górze lub w dół.



Używanie zestawu słuchawkowego z konsolą PS4™

1. Podłącz wtyczkę 3,5 mm do dedykowanego portu kontrolera PS4™.
2. Skonfiguruj konsolę:
 - Ustawienia> Urządzenia peryferyjne> Urządzenia peryferyjne audio> Urządzenia peryferyjne wejściowe> Zestaw słuchawkowy podłączony do kontrolera
 - Następnie w menu „Urządzenia peryferyjne audio”: Urządzenia peryferyjne wyjściowe> Zestaw słuchawkowy podłączony do kontrolera
 - Wreszcie, nadal w tym samym menu : Wyjście do słuchawek> Cały dźwięk
3. Możesz regulować głośność i wyciszyć mikrofon za pomocą wbudowanego pilota.

Używanie zestawu słuchawkowego z innymi urządzeniami

1. Po prostu podłącz wtyczkę 3,5 mm do dedykowanego portu w urządzeniu.
2. Możesz regulować głośność i wyciszyć mikrofon za pomocą wbudowanego pilota.

ZAWARTOŚĆ

- 1 x przewodowy zestaw słuchawkowy Steelplay® HP-42
- 1 x instrukcja obsługi

Więcej informacji: sav@pixminds.com.

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji jest ograniczony do dwóch (2) lat od daty zakupu za okazaniem dowodu zakupu. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Produkt nie może ulec uszkodzeniu w wyniku degradacji, niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadku, zniszczenia lub zmiany numeru seryjnego, użycia nieodpowiedniego napięcia lub prądu elektrycznego, naprawy, modyfikacji lub konserwacji przez jakąkolwiek osobę lub stronę trzecią inną niż nasza obsługa posprzedażna serwis lub autoryzowane centrum napraw, stosowanie części zamiennych, które nie są częściami Steelplay® lub w jakikolwiek sposób modyfikacja produktu, wprowadzenie tego produktu do innego produktu lub uszkodzenie spowodowane wypadkiem, pożarem, powodzią, wyładowaniami atmosferycznymi lub innych klęsk żywiołowych i jakiegokolwiek użycia niezgodnego z instrukcjami dostarczonymi przez Steelplay®. Zobowiązania Steelplay® są ograniczone do naprawy lub wymiany na identyczny lub podobny produkt, według własnego uznania. W celu skorzystania z serwisu dla produktu objętego niniejszą gwarancją, prosimy o przedstawienie produktu i dowodu jego zakupu (tj. Paragonu lub faktury) sprzedawcy lub bezpośrednio w centrum wsparcia. Technika Steelplay® po uprzednim opłaceniu kosztów wysyłki. Wszelkie warunki, które są sprzeczne z prawem federalnym lub stanowym, zasadami i / lub zobowiązaniami, nie mogą być egzekwowane na tym konkretnym terytorium, a Steelplay® będzie przestrzegać takich praw, zasad i / lub zobowiązań. Zwracając produkt do naprawy, należy starannie zapakować produkt, najlepiej w oryginalne opakowanie. Prosimy o dołączenie wyjaśnienia. WAŻNE : Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i niedogodności, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji i przestrzeganie ich. Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje, zobowiązania i odpowiedzialność. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia czasu obowiązywania gwarancji, więc ograniczenia opisane powyżej mogą Cię nie dotyczyć. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKŁE LUB WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB INNEJ GWARANCJI WYRAŻNEJ LUB DOROZUMIANEJ. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie przypadkowych, pośrednich, specjalnych lub wtórnych szkód, w takim przypadku powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa, ale możesz mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu.



Ten symbol na produkcie lub w instrukcji oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po zakończeniu okresu użytkowania należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. We Francji istnieją różne systemy zbiórki odpadów nadających się do recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt [Unia Europejska] Poniższe symbole wskazują, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie oznaczone tymi symbolami nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami gospodarstwa domowego po zakończeniu ich życia. Należy je raczej przekazać do punktów zbiórki zajmujących się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także akumulatorów w

celu odpowiedniego przetworzenia, odzysku i recyklingu, zgodnie z przepisami krajowymi i dyrektywą 2012/19 / UE. Prawidłowa utylizacja tych produktów pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym przetwarzaniem odpadów z tych produktów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem komunalnym, firmą zajmującą się odpadami domowymi lub sklepem, w którym został zakupiony. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym w przypadku nieprawidłowej utylizacji tych odpadów mogą zostać nałożone kary. [Użytkownicy profesjonalni] Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą i zapoznaj się z warunkami umowy zakupu. [Inne kraje poza Unią Europejską] Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Aby pozbyć się tych produktów, należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub innymi przepisami w Twoim kraju, dotyczącymi postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytych baterii.

CE Ten produkt posiada znak CE zgodnie z następującymi dyrektywami europejskimi:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19 / UE z dnia 4 lipca 2012 r. W sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) ¹.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65 / UE z dnia 8 czerwca 2011 r. W sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ².
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30 / UE z dnia 26 lutego 2014 r. W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) ³.

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹ Dyrektywa 2012/19 / UE stanowi przekształcenie dyrektywy 2002/96 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.

² Załącznik II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65 / UE dotyczący wykazu substancji podlegających ograniczeniom został zmieniony Dyrektywą Delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.

³ Dyrektywa 2014/30 / UE jest przekształceniem dyrektywy 2004/108 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. W sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i uchylającej dyrektywę 89/336 / EWG od 20 lipca 2007 r.

Certyfikaty produktów są dostępne na www.steel-play.com



NÁVOD K POUŽITÍ Náhlavní soupravy HP-42 STEELPLAY®

Děkujeme, že jste si koupili náhlavní soupravu Steelplay® HP-42 !

UPOZORNĚNÍ - PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POSKYTNUTÉ POKYNY. VÝROBCE NEMŮŽE BÝT ODPOVĚDNÝ ZODPOVĚDNÝ ZA POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉ INSTALACE NEBO POUŽITÍ. TENTO NÁVOD VŽDY UCHOVÁVEJTE U VAŠEHO SPOTŘEBIČE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Nikdy nenechávejte tento výrobek v dosahu malých dětí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Uchovávejte obal mimo dosah dětí. Děti by neměly čistit nebo provádět údržbu zařízení bez dozoru.

2. Obecné zabezpečení

Neupustěte, nerozebírejte, neotevírejte, nedrťte, nekrutěte, nedeformujte žádnou část výrobku, mohlo by dojít k jejich vážnému poškození. K čištění výrobku ani žádného jiného čistícího prostředku nepoužívejte vodu. Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, drátěnky, rozpouštědla ani kovové předměty. K čištění produktu použijte antistatický hadřík. Výrobek sami nerozebírejte. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný personál. Zabraňte kontaktu kapaliny s výrobkem. Nenechávejte baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je radiátor. Nevkládejte žádné jiné předměty než ty, které jsou pro tento produkt schváleny. Na výrobek nepokládejte těžké předměty. Vyvarujte se nadměrných otřesů nebo nadměrných vibrací. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Neměl by být vystaven kapkám a postříkání. Na přístroj nepokládejte žádné předměty obsahující kapaliny, například vázy. K čištění výrobku nestříkejte vodu.

3. Instalace

Poškozené zařízení neinstalujte ani nepřipojujte. Pečlivě postupujte podle pokynů k instalaci dodaných se zařízením. Neinstalujte a nepoužívejte na místech, kde je teplota nižší než 15 °C nebo vystavena povětrnostním vlivům. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu svjetlu nebo blízkosti zdrojů tepla. Produkt instalujte na suché místo chráněné před prachem. Neumísťujte jej na místa vystavená stříkající vodě. Na přístroj nepokládejte zdroje plamene, například zapálené svíčky.

4. Použití - VAROVÁNÍ ! Nebezpečí zranění, úrazu elektrickým proudem, požáru, popálenin nebo věcných škod na zařízení

Tento výrobek je určen pro domácí a vnitřní použití. Postupujte podle pokynů v této příručce. Vysoká hlasitost může ovlivnit váš sluch. Aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu, nepoužívejte helmu při řízení v autě nebo na kole. Vzhledem k tomu, že helma snižuje vnější zvuky, může to způsobit dopravní nehody. Rovněž se vyhněte nošení helmy ve zvláštních situacích, kdy by sluch neměl být narušen, například při přejezdu železniční trati, staveniště atd. Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti. Specialisté na sluch doporučují, abyste delší dobu neposlouchali zvuk při vysoké hlasitosti. Pokud uslyšíte vyzváněcí tón, snižte hlasitost nebo přestaňte používat náhlavní soupravu. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nesmí být používán jiným způsobem. Řiďte se bezpečnostními pokyny v uživatelské příručce. Dávejte pozor, abyste svou helmu neponořovali do vody nebo ji delší dobu nevystavovali působení vody. Nenoste ji pro vodní sporty (plavání, vodní lyžování, surfování atd.). Podložky se mohou při dlouhodobém skladování zhoršovat. Nenechávejte zástrčku konektoru špinavou, protože by to mohlo způsobit zkreslení zvuku. Očistěte helmu suchým hadříkem. Při čištění na jednotky nefoukejte.

5. Likvidace - VAROVÁNÍ ! Nebezpečí poranění nebo udušení

Při likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) dodržujte bezpečnostní pravidla.

6. Kabely

Umístěte všechny kabely a šňůry tak, aby o ně nikdo (nebo žádné zvíře) nemohl při pohybu po místnosti náhodně zakopnout nebo na ně zatáhnout. Kabely a kabely udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechte své děti hrát si s kabely a kabely. Spotřebič okamžitě odpojte ze zásuvky, pokud si všimnete, že vyzařuje zápach hoření nebo kouř. Nadměrná vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem. Ujistěte se, že kabel není v kontaktu s horkými předměty, jako je topení.

O NÁHLAVNÍ SOUPRAVĚ STEELPLAY® HP-42

Využijte svou konzolu PS4™ na maximum s touto kabelovou náhlavní soupravou Steelplay®. Ponořte se do svých oblíbených videoher díky stálému pohodlí. Díky této herní náhlavní soupravě můžete komunikovat se svým týmem o strategiích, které je třeba přijmout, sledovat kroky vašich blížících se oponentů nebo jednoduše chatovat s přáteli ... Díky své lehké a ultra pohodlné konstrukci je náhlavní souprava Steelplay® HP 42 vybaven nastavitelnou čelenkou a izolačními pěnovými polštářky a nabízí jistý

komfort poslechu, a to i při delším poslechu Tato náhlavní souprava pracuje s: PS4™, XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, PC, Smartphone atd.

Vlastnosti

- Kompatibilní s konzolami PS4™
- Také kompatibilní: XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, PC, smartphony a všechna zařízení s 3,5 mm portem
- Pohodlné polštáře do uší
- Nastavitelná obruč
- Pozlacený 3,5 mm jack pro lepší kvalitu zvuku
- Stereo 2.0
- Vybaven otočným mikrofonem
- Integrované ovládání hlasitosti a mikrofonu
- Opletený kabel
- Plug & Play

MANUÁL

Nošení helmy

Noste stranu označenou „R“ na pravém uchu a stranu označenou „L“ na levém uchu. Kabel a mikrofon by měly být na levé straně. Pro větší pohodlí můžete čelenku nastavit. Tato náhlavní souprava obsahuje otočný mikrofon. Můžete jej umístit, jak chcete, nasměrováním nahoru nebo dolů.



Používání náhlavní soupravy s konzolou PS4™

1. Připojte 3,5 mm jack k vyhrazenému portu ovladače PS4™.
2. Nakonfigurujte konzolu:
 - Nastavení > Periferní zařízení > Periferní zařízení zvuku > Vstupní periferie > Náhlavní souprava připojená k řadiči
 - Poté v nabídce „Zvukové periferie“: Výstupní periferie > Náhlavní souprava připojená k řadiči
 - Nakonec stále ve stejné nabídce: Výstup do sluchátek > Veškerý zvuk
 - 3. Hlasitost a ztlumení mikrofonu můžete ovládat pomocí vestavěného dálkového ovladače.

Používání náhlavní soupravy s jinými zařízeními

1. Jednoduše připojte 3,5 mm jack k vyhrazenému portu na vašem zařízení.
2. Hlasitost a ztlumení mikrofonu můžete ovládat pomocí vestavěného dálkového ovladače.

Obsah

- 1 x kabelová náhlavní souprava Steelplay® HP-42
- 1 x Uživatelská příručka

Další informace: sav@pixminds.com.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je omezena na dva (2) roky od data nákupu s předložením dokladu o koupi. Návod k obsluze musí být řádně dodržován. Produkt nesmí být poškozen degradací, nesprávným použitím, nedbalostí, nehodou, zničením nebo změnou sériového čísla, použitím nevhodného napětí nebo elektrického proudu, opravou, úpravou nebo údržbou jinou osobou nebo třetí stranou než naším poprodejním servisem servis nebo autorizované servisní středisko, použitím náhradních dílů, které nejsou součástí Steelplay®, nebo jakákoli úprava produktu, zavedení tohoto produktu do jiného produktu nebo poškození způsobené nehodou, požárem, povodněmi, bleskem, nebo jiné činy Boží a jakékoli použití v rozporu s pokyny poskytnutými Steelplay®. Povinnosti Steelplay® jsou omezeny na opravu nebo výměnu stejného nebo podobného produktu, na jeho pohodlí. Chcete-li v rámci této záruky získat servis pro produkt, předložte produkt a jeho doklad o nákupu (tj.

Účtenku nebo fakturu) prodejci nebo přímo centru podpory. Technika Steelplay® tím, že jste dříve zaplatili náklady na dopravu. Jakákoli podmínka, která je v rozporu s federálními nebo státními zákony, pravidly a / nebo povinnostmi, nemůže být na konkrétním území vynucena a Steelplay® se bude těmito zákony, pravidly a / nebo povinnostmi řídit. Při vrácení výrobku k opravě jej pečlivě zabalte, nejlépe v originálním obalu. Uvedte také vysvětlující poznámku. **DŮLEŽITÉ:** Abyste se vyhnuli zbytečným nákladům a nepřijemnostem, pečlivě zkontrolujte, zda jste si přečetli pokyny v této příručce a dodržovali je. Tato záruka působí místo všech ostatních záruk, povinností a odpovědností. Některé státy neumožňují omezení nebo trvání záruky, takže výše uvedená omezení se vás nemusí týkat. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ SPECIFICKÉ PRO ŽÁDNÉ PORUŠENÍ TĚTO ZÁRUKY NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ČI JAKÉKOLI. Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, nepřímých, zvláštních nebo následných škod, v takovém případě se vás výše uvedená omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se liší stát od státu.



Tento symbol na výrobku nebo v příručce znamená, že vaše elektrická a elektronická zařízení musí být na konci své životnosti zlikvidována odděleně od domácího odpadu. Ve Francii existují různé systémy sběru recyklovatelného odpadu. Další informace vám poskytne místní úřad nebo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili [Evropská unie]. Následující symboly označují, že elektrická a elektronická zařízení a baterie označené těmito symboly by neměly být likvidovány jako odpad z domácích produktů na konci jejich život. Spíše by měly být předány sběrným místům pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení a také baterií pro řádné zpracování, využití a recyklaci v souladu s národní legislativou a směrnicí 2012/19 / EU. Správnou likvidací těchto produktů pomáháte šetřit přírodní zdroje a předcházíte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným zpracováním odpadu s těmito produkty. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním obecním úřadě, v komunálním odpadu nebo v obchodě, kde jste jej zakoupili. V souladu s vnitrostátními právními předpisy mohou být v případě nesprávné likvidace tohoto odpadu uloženy pokuty. [Profesionální uživatelé] Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, obraťte se na svého prodejce a přečtěte si podmínky kupní smlouvy. [Ostatní země mimo Evropskou unii] Tyto symboly jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Při likvidaci těchto produktů je nutné dodržovat příslušné národní právní předpisy nebo jiné předpisy vaší země pro zacházení s elektrickými a elektronickými zařízeními a použitými bateriemi.

CE Tento výrobek nese označení CE podle následujících evropských směrnic:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19 / EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) ¹.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65 / EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ².
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30 / EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění) ³.

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹ Směrnice 2012/19 / EU je rekonfigurací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96 / ES ze dne 27. ledna 2003.

² Příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65 / EU o seznamu látek podléhajících omezení byla změněna směrnicí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015.

³ Směrnice 2014/30 / EU je rekonfigurací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108 / ES ze dne 15. prosince 2004 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a zrušení směrnice 89/336 / EHS ze dne 20. července 2007.



Köszönjük, hogy megvásárolta a Steelplay® HP-42 fülhallgatót!

FIGYELMEZTETÉS - A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT gondosan olvassa el a rendelkezésre bocsátott utasításokat. A GYÁRTÓ NEM VÁLLALHATÓ FELELŐSÉGET A JELENLEGEN TELEPÍTETT VAGY HASZNÁLTBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT vagy SÉRÜLÉSEKRŐL. MINDIG KEZELJE A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉKÉVEL A JÖVŐBENI REFERENCIÁKHOZ.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A gyermekek és a kiszolgáltatott emberek biztonsága

Soha ne hagyja ezt a terméket kisgyermekek számára elérhető helyen. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A csomagolást tartsa gyermekektől távol. A gyermekek felügyelet nélkül ne tisztítsák vagy végezzék el a készülék karbantartását.

2. Általános biztonság

Ne ejtse le, szedje szét, nyissa ki, ne törje össze, ne csavarja, ne deformálja a termék bármely részét, mert ez komolyan károsíthatja őket. Ne használjon vizet a termék vagy más tisztítószer tisztításához. Ne használjon súrolószert, súroló párnát, oldószert vagy fémtárgyat. A termék tisztításához használjon antisztatikus ruhát. Ne szerelje szét magát a terméket. A javításokat képzett személyzetnek kell elvégeznie. Ne engedje, hogy bármilyen folyadék érintkezzen a termékkel. Ne hagyja az akkumulátort hőforrás, például radiátor közelében. Csak a termékre engedélyezett tárgyakat helyezzen be. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre. Kerülje a túlzott ütést vagy a túlzott rezgést. Ez a termék kizárólag beltéri háztartási használatra készült. Nem szabad kitenni cseppeknek és fröccsenéseknek. Ne helyezzen folyadékokat tartalmazó tárgyakat, például vázákat a készülékre. A termék tisztításához ne permetezzen vizet.

3. Telepítés

Ne teleptsen vagy csatlakoztasson sérült eszközt. Óvatosan kövesse a készülékhez mellékelt telepítési utasításokat. Ne telepítse és ne használja olyan helyre, ahol a hőmérséklet 15 ° C alatt van, vagy az elemeknek van kitéve. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy hőforrás közelében. Helyezze a terméket száraz, portól védett helyre. Ne helyezze kifröccsenő víznek kitett helyekre. Ne helyezzen lángforrásokat, például gyertyákat a készülékre.

4. Használat - FIGYELEM! Sérülés, áramütés, tűz, égési sérülések vagy a készülék anyagi károsodásának veszélye

Ez a termék otthoni és beltéri használatra készült. Kövesse a kézikönyv utasításait. A nagy hangerő befolyásolhatja hallását. A közlekedés biztonságának veszélyeztetése érdekében ne használja a sisakot autóval vagy kerékpárral történő vezetés közben. Mivel a sisak csökkenti a külső hangokat, közlekedési baleseteket okozhat. Kerülje a sisak viselését olyan speciális helyzetekben, amikor a hallás nem sérülhet, például vasúti vágányon, építkezésen stb. Kerülje a fejhallgató nagy hangerőn történő használatát. A hallásszakértők azt tanácsolják, hogy hosszabb ideig ne hallgassa a hangot nagy hangerővel. Ha csengőhangot hall, csökkentsen a hangerőt, vagy hagyja abba a fülhallgató használatát. Ezt a készüléket háztartási beltéri használatra szánják, másként nem szabad használni. Kövesse a felhasználói kézikönyv biztonsági utasításait. Ügyeljen arra, hogy sisakját ne merítse vízbe, és ne tegye ki hosszabb ideig víznek, és ne viselje vízi sportokhoz (úszás, vízisízés, szörfözés stb.). A betétek hosszabb tárolás esetén romolhatnak. Ne hagyja piszkosul az aljzat dugóját, mert ez torzulást okozhat. Tisztítsa meg a sisakot száraz ruhával. Tisztítás közben ne fújjon az egységekre.

5. Ártalmatlanítás - FIGYELEM! Sérülés vagy fulladás veszélye

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) ártalmatlanításakor tartsa be a biztonsági előírásokat.

6. Kábelek

Helyezze az összes kábelt és zsinórt úgy, hogy senki (vagy egyetlen állat sem) véletlenül át ne botolhasson rajtuk, vagy ne húzhassa meg őket, miközben mozoghat a szobában. Ügyeljen arra, hogy a kábeleket és zsinórokat ne érje gyermekek és háziállatok. Ne hagyja, hogy gyermekei kábelekkel és zsinórokkal játszanak. Azonnal húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról, ha azt észleli, hogy égő szagot vagy füstöt áraszt. A túlzott páratartalom áramütést okozhat. Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen forró tárgyakkal, például fűtéssel.

A STEELPLAY® HP-42 fejhallgatóról

Hozza ki a legtöbbet a PS4™ konzolból ezzel a Steelplay® vezetékes fejhallgatóval. Merüljön el kedvenc videojátékaiban az állandó kényelemnek köszönhetően. Ennek a játék fejhallgatónak köszönhetően kommunikáljon csapatával az elfogadás stratégiáiról, fedezze fel a közeledő ellenfelek lépteit, vagy egyszerűen csak csevegjen barátaival ... Tollsúlyú és rendkívül kényelmes kialakításával a Steelplay® HP-headset 42 állítható fejpánttal és szigetelő habpárnákkal van felszerelve, és bizonyos hallgatási kényelmet nyújt még hosszabb hallgatási időszakokban is. Ez a fejhallgató a következőkkel működik: PS4™, XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, PC, Smartphone stb.

Jellemzők

- Kompatibilis a PS4™ konzolokkal
- Szintén kompatibilis: XBOX™ S, XBOX™ X, PC, okostelefonok és minden 3,5 mm-es porttal rendelkező eszköz
- Kényelmes fülpárnák
- Állítható karika
- Aranyozott 3,5 mm-es jack a jobb hangminőség érdekében
- Sztereo 2.0
- Rotációs mikrofonnal felszerelve
- Integrált hangerő- és mikrofonvezérlés
- Fonott kábel
- Plug & Play

KÉZIKÖNYV

Veslje a jobb fülén az „R” feliratot, a bal fülén az „L” feliratot. A kábelnek és a mikrofonnak a bal oldalán kell lennie. A nagyobb kényelem érdekében beállíthatja a fejpántot. Ez a fejhallgató tartalmaz egy forgatható mikrofont. Felfelé vagy lefelé irányítva pozicionálhatja tetszés szerint.



A fejhallgató használata a PS4™ konzollal

1. Csatlakoztassa a 3,5 mm-es aljzatot a PS4™ vezérlő dedikált portjához.
2. Konfigurálja a konzolt:
 - Beállítások> Perifériák> Audio perifériák> Bemeneti perifériák> Fejhallgató csatlakoztatva a vezérlőhöz
 - Ezután az "Audio perifériák" menüben: Kimeneti perifériák> Fejhallgató csatlakoztatva a vezérlőhöz
 - Végül továbbra is ugyanabban a menüben: Kimenet fejhallgatóhoz> Minden hang
3. A beépített távirányítóval szabályozhatja a hangerőt és némíthatja a mikrofont.

A fejhallgató használata más eszközökkel

1. Egyszerűen csatlakoztassa a 3,5 mm-es aljzatot a készülék dedikált portjához.
2. A beépített távirányítóval szabályozhatja a hangerőt és némíthatja a mikrofont.

TARTALOM

- 1 db Steelplay® HP-42 vezetékes fülhallgató
- 1 x felhasználói kézikönyv

További információ: sav@pixminds.com.

GARANCIA FELTÉTELEK

A jótállási idő a vásárlás napjától számított két (2) évre korlátozódik, a vásárlást igazoló dokumentum benyújtásával. A kezelési utasításokat megfelelően be kell tartani. A terméket nem károsíthatja megromlás, nem rendeltetésszerű használat, gondatlanság, baleset, a sorozatszám megsemmisítése vagy megváltoztatása, nem megfelelő feszültség vagy elektromos áram használata, javítás, módosítás vagy karbantartás más személy vagy harmadik fél által, nem az értékesítés utáni értékesítésben. szerviz vagy egy hivatalos szervizközpont, a nem Steelplay® alkatrészeket tartalmazó cserealkatrészek használata, vagy a termék bármilyen módon történő módosítása, a termék bármilyen más termékbe történő bevezetése, vagy baleset, tűz, áradás, villámlás okozta károk, vagy Isten egyéb cselekedetei, valamint a Steelplay® által adott utasításokkal ellentétes felhasználás. A Steelplay® kötelezettségei csak a kényelmét tekintve azonos vagy hasonló termék javítására vagy cseréjére korlátozódnak. A garancia hatálya alá tartozó termék szervizeléséhez kérjük, mutassa be a terméket és annak vásárlási bizonylatát (azaz értékesítési bizonylatot vagy számlát) viszonteladójának vagy közvetlenül az ügyfélszolgálatnak. Steelplay® technika a szállítási költségek előzetes megfizetésével. A szövetségi vagy állami törvényekkel, szabályokkal és / vagy kötelezettségekkel ütköző feltételek nem hajthatók végre az adott területen, és a Steelplay® betartja ezeket a törvényeket, szabályokat és / vagy kötelezettségeket. Ha a terméket javításra visszaküldi, kérjük, gondosan csomagolja be a terméket, lehetőleg az eredeti csomagolást használva. Kérjük, mellékeljen magyarázó megjegyzést is. FONTOS : A felesleges költségek és kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, gondosan ellenőrizze, hogy elolvasta és betartotta-e a kézikönyv utasításait. Ez a jótállás minden más szavatosság, kötelezettség és felelősség helyébe lép. Egyes államok nem engedélyezik a garancia érvényességének korlátozását, ezért a fent leírt korlátozások nem vonatkozhatnak rád. **SEMMLYEN NEM VÁLLALKOZIK FELELŐSSÉGÉNK A KÖTELEZETT VAGY EZEN A GARANCIA BÁRMELYÉNEK VAGY EREDMÉNYÉBEN VÉGZETT KÁROKÉRT, NEM Kifejezetten vagy implicit módon, bármiert is.** Egyes államok nem engedélyezik a véletlen, közvetett, különleges vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ebben az esetben a fenti korlátozás nem vonatkozhat rád. Ez a garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, és más jogai is lehetnek, amelyek államonként eltérőek.



Ez a szimbólum a terméken vagy a kézikönyvben azt jelenti, hogy elektromos és elektronikus berendezéseit élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Franciaországban különböző újrahasznosítható hulladékok gyűjtési rendszerei vannak. További információért forduljon a helyi hatóságához vagy a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta az ő életük. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések, valamint az akkumulátorok újrafeldolgozására szolgáló gyűjtőhelyekre kell őket átadni a megfelelő kezelés, hasznosítás és újrafeldolgozás érdekében, a nemzeti jogszabályokkal és a 2012/19 / EU irányelvvel összhangban. Ezeknek a termékeknek a megfelelő ártalmatlanításával elősegíti a természeti erőforrások megőrzését és megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyeket egyébként e termékek nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzati hivatalhoz, a háztartási hulladék szervizhez vagy az áruházhoz, ahol megvásárolta. A nemzeti jogszabályok szerint szankciókat lehet alkalmazni a hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén. [Professzionális felhasználók] Ha el akarja dobni ezt a terméket, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, és tekintse át az adásvételi szerződés feltételeit. [Az Európai Unión kívüli egyéb országok] Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Ezeknek a termékeknek a megsemmisítéséhez be kell tartania az Ön országában hatályos nemzeti jogszabályokat vagy egyéb előírásokat az elektromos és elektronikus berendezések és a használt akkumulátorok kezelésére vonatkozóan.

CE Ez a termék a következő európai irányelvek szerint viseli a CE jelölést:

- Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 2012/19 / EU irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékeiről (WEEE) ¹.
- Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65 / EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról2.
- Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/30 / EU irányelve az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (átdolgozás) ³.

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹ A 2012/19 / EU irányelv a 2003. január 27-i 2002/96 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv újrakódolása.

² A korlátozás alá eső anyagok listájáról szóló, 2011/65 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. Mellékletét a Bizottság 2015. március 31-i (EU) 2015/863 felhatalmazáson alapuló irányelve módosította.

³ A 2014/30 / EU irányelv átdolgozza az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. december 15-i 2004/108 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet. / EGK 2007. július 20-tól.

A terméktanúsítványok a www.steel-play.com oldalon érhetők el

HP-42 STEELPLAY® HEADSET-INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Tack för att du köpte Steelplay® HP-42 Headset!

WARNING - INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DETTA APPARAT, LÄS INSTALLATIONSANVISNINGARNA NÄTT. TILLVERKAREN KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADA ELLER SKADOR FÖR FELSK INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING. HÅLL ALLTID DENNA HANDBOK MED DIN APPARAT FÖR FRAMTIDA REFERENS.

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

1. Säkerhet för barn och utsatta människor

Se till att aldrig lämna denna produkt inom räckhåll för små barn. Låt inte barn leka med apparaten. Håll förpackningen borta från barn. Barn ska inte rengöra eller utföra underhåll på enheten utan tillsyn.

2. Allmän säkerhet

Tappa inte, demontera, öppna, krossa, vrid, deformera någon del av produkten, det kan skada dem allvarligt. Använd inte vatten för att rengöra produkten eller någon annan rengöringsprodukt. Använd inga slipmedel, skurplattor, lösningsmedel eller metallföremål. Använd en antistatisk trasa för att rengöra produkten. Demontera inte produkten själv. Alla reparationer måste utföras av kvalificerad personal. Låt inte vätska komma i kontakt med produkten. Lämna inte batteriet nära en värmekälla, t.ex. en kylare. För

inte in något annat föremål än det som är godkänt för produkten. Placera inte tunga föremål på produkten. Undvik överdriven chock eller överdriven vibration. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk inomhus. Det ska inte utsättas för droppar och stänk. Placera inte föremål som innehåller vätskor, såsom vaser, på apparaten. Spraya inte vatten på produkten för att rengöra den.

3. Installation

Installera eller anslut inte en skadad enhet. Följ noggrant installationsanvisningarna som medföljer enheten. Installera eller använd inte på en plats där temperaturen är under 15 ° C eller utsätts för elementen. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller nära en värmekälla. Installera produkten på en torr plats skyddad från damm. Placera den inte på platser som är utsatta för stänkande vatten. Placera inte eldkällor som tända ljus på apparaten.

4. Användning - VARNING ! Risk för personskador, elchock, brand, brännskador eller materiella skador på enheten

Denna produkt är avsedd för hemmabruk och inomhusbruk. Följ instruktionerna i denna handbok. Hög volym kan påverka din hörsel. Använd inte hjälmen när du kör i bil eller på cykel för att undvika trafiksäkerheten. Eftersom hjälmen minskar ljudet från utsidan kan det orsaka trafikolyckor. Undvik att bära hjälm i specifika situationer där hörseln inte ska försämrats, till exempel när du korsar ett järnvägsspår, en byggarbetsplats etc. Undvik att använda hörlurar med hög volym. Hörningsspecialister rekommenderar att du inte lyssnar på ljud med hög volym under en längre tid. Om du hör en ringsignal sänker du volymen eller slutar använda headsetet. Denna apparat är avsedd för hushållsbruk inomhus och får inte användas på annat sätt. Följ säkerhetsanvisningarna i användarhandboken. Var försiktig så att du inte sänker ner hjälmen i vatten eller utsätter den för vatten under längre perioder, och använd den inte för vattensporter (simning, vattenskidor, surfing etc.). Kuddarna kan försämrats vid långvarig förvaring. Lämna inte jackkontakten smutsig eftersom det kan orsaka ljudförvrängning. Rengör hjälmen med en torr trasa. Blås inte på enheterna vid rengöring.

5. Avfallshantering - VARNING ! Risk för skada eller kvävning

Följ säkerhetsreglerna vid kassering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

6. Kablar

Placera alla kablar och sladdar så att ingen (eller inget djur) av misstag kan snubbla över dem eller dra i dem medan de rör sig runt i rummet. Se till att hålla kablar och sladdar utom räckhåll för barn och husdjur. Låt inte dina barn leka med kablar och sladdar. Koppla ur apparaten direkt om du märker att den avger en brännande lukt eller rök. För hög luftfuktighet kan orsaka elektrisk stöt. Se till att sladden inte är i kontakt med ett hett föremål som en värmare.

OM STEELPLAY® HP-42 HEADSET

Få ut det mesta av din PS4™-konsol med detta Steelplay®-trådbundna headset. Fördjupa dig i dina favoritspel tack vare permanent komfort. Tack vare detta spelheadset kan du kommunicera med ditt team om strategierna för att anta, se fotspåren till dina närmaste motståndare eller helt enkelt chatta med dina vänner ... Med sin fjädervikt och extremt bekväma design är Steelplay® HP-headset 42 utrustad med ett justerbart huvudband och isolerande skumplattor och erbjuder en viss lyssningskomfort även under långa lyssningsperioder. Detta headset fungerar med: PS4™, XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, PC, Smartphone etc.

Egenskaper

- Kompatibel med PS4™-konsoler
- Också kompatibel: XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, PC, smartphones och alla enheter med en 3,5 mm-port
- Bekväma örönskuddar

- Justerbar båge
- Förgylld 3,5 mm-uttag för bättre ljudkvalitet
- Stereo 2.0
- Utrustad med en roterande mikrofon
- Integrerade volym- och mikrofonkontroller
- Flätad kabel
- Plug & Play

MANUELL

Hjälm bär

Bär sidan märkt "R" på ditt högra öra och sidan märkt "L" på ditt vänstra öra. Kabeln och mikrofonen ska vara på din vänstra sida. Du kan justera pannbandet för mer komfort. Detta headset har en roterande mikrofon. Du kan placera den som du vill genom att rikta den uppåt eller nedåt.



Använda headsetet med PS4™-konsolen

1. Anslut 3,5 mm-uttaget till den dedikerade porten på PS4™-kontrollen.
2. Konfigurera din konsol:
 - Inställningar > Kringutrustning > Ljudutrustning > Ingångsutrustning > Headset anslutet till styrenheten
 - Gå sedan till menyn "Ljudutrustning": Utmatningsutrustning > Headset anslutet till styrenheten
 - Slutligen, fortfarande i samma meny: Utgång till hörlurar > Allt ljud
3. Du kan styra volymen och stänga av mikrofonen med den inbyggda fjärrkontrollen.

Använda headsetet med andra enheter

1. Anslut bara 3,5 mm-uttaget till den dedikerade porten på din enhet.
2. Du kan styra volymen och stänga av mikrofonen med den inbyggda fjärrkontrollen.

INNEHÅLL

- 1 x Steelplay® HP-42 trådbundet headset
- 1 x användarhandbok

För mer information : sav@pixminds.com.

GARANTIVILLKOR

Garantiperioden är begränsad till två (2) år från inköpsdatum, med inlämning av inköpsbevis. Bruksanvisningen måste följas ordentligt. Produkten får inte ha skadats av försämring, felaktig användning, oaktsamhet, olycka, förstörelse eller ändring av serienumret, användning av olämpliga spänningar eller elektriska strömmar, reparation, modifiering eller underhåll av någon annan person eller tredje part än vår kundservice. Service eller ett auktoriserat reparationscenter, användning av reservdelar som inte är Steelplay®-delar, eller modifiering av produkten på något sätt, införande av denna produkt i någon annan produkt eller skada orsakad av olycka, brand, översvämning, blixtnedslag, eller andra handlingar från Gud och all användning som strider mot instruktionerna från Steelplay®. Steelplay® : s skyldigheter är begränsade till reparation eller utbyte av en identisk eller liknande produkt, när det passar. För att få service för en produkt under denna garanti, vänligen presentera produkten och dess inköpsbevis (dvs. försäljningskvitto eller faktura) till din återförsäljare eller direkt till supportcentret. Steelplay®-teknik genom att tidigare ha betalat fraktkostnaderna. Alla villkor som strider mot federala eller statliga lagar, regler och / eller skyldigheter kan inte tillämpas inom det specifika territoriet och Steelplay® följer sådana lagar, regler och / eller skyldigheter. När du returnerar produkten för reparation, vänligen packa produkten försiktigt, helst med originalförpackningen. Vänligen inkludera en förklarande anmärkning. VIKTIGT : För att undvika onödiga kostnader och besvär, kontrollera noggrant att du har läst

och följt instruktionerna i denna handbok. Denna garanti fungerar i stället för alla andra garantier, skyldigheter och ansvar. Vissa stater tillåter inte begränsningar av hur länge en garanti varar, så begränsningarna som beskrivs ovan kanske inte gäller dig. Under inga omständigheter är vi ansvariga för någon skada som är speciell för eller orsakad av något brott mot denna garanti eller någon annan garanti, uttrycklig eller underförstådd, överhuvudtaget. Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av oavsiktliga, indirekta, speciella eller följdskador, i vilket fall ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.



Denna symbol på produkten eller i bruksanvisningen betyder att din elektriska och elektroniska utrustning måste, vid slutet av dess livslängd, kasseras separat från ditt hushållsavfall. Det finns olika insamlingsssystem för återvinningsbart avfall i Frankrike. För mer information, vänligen kontakta den lokala myndigheten eller återförsäljaren från vilken du köpte produkten [Europeiska unionen]. Följande symboler indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier som är märkta med dessa symboler inte ska kasseras som hushållsprodukter i slutet av deras liv. Snarare bör de överlämnas till insamlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier för korrekt behandling, återvinning och återvinning, i enlighet med nationell lagstiftning och direktiv 2012/19 / EU. Genom att bortska dessa produkter hjälper du till att bevara naturresurser och förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa som annars kan orsakas av felaktig avfallshantering av dessa produkter. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta ditt lokala kommunala kontor, hushållsavfallstjänsten eller butiken där du köpte den. Enligt nationell lagstiftning kan påföljder tillämpas vid felaktigt bortska av detta avfall. [Professionella användare] Om du vill kasta denna produkt, kontakta din återförsäljare och granska villkoren i köpeavtalet. [Övriga länder utanför Europeiska unionen] Dessa symboler är endast giltiga inom Europeiska unionen. För att kassera dessa produkter är det nödvändigt att följa gällande nationell lagstiftning eller andra föreskrifter i ditt land för behandling av elektrisk och elektronisk utrustning och använda batterier.

CE Denna produkt är CE-märkt enligt följande europeiska direktiv:

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19 / EU av den 4 juli 2012 om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ¹.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65 / EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ².
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30 / EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbetning) ³.

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹ Direktiv 2012/19 / EU är en omodifiering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96 / EG av den 27 januari 2003.

² Bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65 / EU om förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar ändrades genom kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863 av den 31 mars 2015.

³ Direktiv 2014/30 / EU är en omodifiering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108 / EG av den 15 december 2004 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336 / EEG från 20 juli 2007.

Tak fordi du købte Steelplay® HP-42 Headset!

ADVARSEL - FØR INSTALLATION OG BRUG AF DETTE APPARAT, LÆS NÆRVÆRENDE INSTRUKTIONER NØJTTIGT. FREMSTILLEREN KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADE ELLER SKADE, FØLGENDE FELDRE INSTALLATION ELLER BRUG. OPBEVAR ALTID DENNE MANUAL MED DIN APPARAT TIL FREMTIDIG REFERENCE.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Sikkerhed for børn og sårbare mennesker

Sørg for, at du aldrig efterlader dette produkt inden for rækkevidde af små børn. Lad ikke børn lege med apparatet. Opbevar emballagen væk fra børn. Børn bør ikke rengøre eller udføre vedligeholdelse af enheden uden opsyn.

2. Generel sikkerhed

Undgå at tabe, adskille, åbne, knuse, vride, deformere nogen del af produktet, det kan skade dem alvorligt. Brug ikke vand til at rengøre produktet eller andet rengøringsmiddel. Brug ikke slibemidler, skurepuder, opløsningsmidler eller metalgenstande. Brug en antistatisk klud til at rengøre produktet. Adskill ikke produktet selv. Alle reparationer skal udføres af kvalificeret personale. Lad ikke væske komme i kontakt med produktet. Efterlad ikke batteriet i nærheden af en varmekilde, såsom en radiator. Indsæt ikke andre genstande end dem, der er godkendt til produktet. Anbring ikke tunge genstande på produktet. Undgå overdreven stød eller overdreven vibration. Dette produkt er kun beregnet til indendørs husholdningsbrug. Det bør ikke udsættes for dråber og stænk. Anbring ikke genstande, der indeholder væsker, såsom vaser, på apparatet. Sprøjt ikke vand på produktet for at rengøre det.

3. Installation

Installer eller tilslut ikke en beskadiget enhed. Følg omhyggeligt installationsvejledningen, der følger med enheden. Må ikke installeres eller bruges på et sted, hvor temperaturen er under 15 °C eller udsættes for elementerne. Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde. Installer produktet på et tørt sted beskyttet mod støv. Anbring den ikke på steder, der er udsat for vand. Anbring ikke flammekilder som f.eks. Tændte stearinlys på apparatet.

4. Brug - ADVARSEL ! Risiko for personskaade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller materielle skader på enheden

Dette produkt er beregnet til hjemmebrug og indendørs brug. Følg instruktionerne i denne vejledning. Høj lydstyrke kan påvirke din hørelse. For at undgå fare for trafikikkerheden må du ikke bruge hjelmen, mens du kører i en bil eller på en cykel. Da hjelmen reducerer lyde udefra, kan det medføre trafikulykker. Undgå også at bære hjelm i specifikke situationer, hvor hørelsen ikke skal svækkes, f.eks. Når du krydser et jernbanespor, et byggeplads osv. Undgå at bruge hovedtelefoner ved høj lydstyrke. Hørespecialister anbefaler, at du ikke lytter til lyd ved høj lydstyrke i længere tid. Hvis du hører en ringetone, skal du reducere lydstyrken eller stoppe med at bruge headsettet. Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug og må ikke bruges på anden måde. Følg sikkerhedsinstruktionerne i brugervejledningen. Pas på ikke at nedsænke hjelmen i vand eller udsætte den for vand i længere tid, og brug den ikke til vandsport (svømning, vandski, surfing osv.). Puderne kan blive forringet ved langvarig opbevaring. Efterlad ikke jackstikket enstøvet, da det kan medføre forvrængning af lyden. Rengør hjelmen med en tør klud. Blæs ikke på enhederne under rengøring.

5. Bortskaffelse - ADVARSEL ! Risiko for kvæstelse eller kvælning

Overhold sikkerhedsreglerne ved bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

6. Kabler

Anbring alle kabler og ledninger, så ingen (eller intet dyr) ved et uheld kan komme ud over dem eller

trække i dem, mens de bevæger sig rundt i lokalet. Sørg for at opbevare kabler og ledninger utilgængeligt for børn og kæledyr. Lad ikke dine børn lege med kabler og ledninger. Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis du bemærker, at det udsender en brændende lugt eller røg. For høj fugtighed kan forårsage elektrisk stød. Sørg for, at ledningen ikke er i kontakt med en varm genstand, såsom et varmelegeme.

OM STEELPLAY® HP-42 HEADSET

Få mest muligt ud af din PS4™-konsol med dette Steelplay®-kablede headset. Fordyb dig i dine yndlings videospil takket være permanent komfort. Takket være dette spilheadset kan du kommunikere med dit team om strategierne til at vedtage, få øje på dine nærmeste modstanders fodspor eller bare chatte med dine venner ... Steelplay® HP-headset 42 er med sin fjervægt og ultra komfortable design udstyret med et justerbart pandebånd og isolerende skumpuder og giver en vis lyttekomfort, selv under længere lytteperioder. Dette headset fungerer med: PS4™, XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, pc, smartphone osv.

Egenskaber

- Kompatibel med PS4™-konsoller
- Også kompatibel: XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, pc, smartphones og alle enheder med en 3,5 mm port
- Komfortable ørepuder
- Justerbar ramme
- Forgylt 3,5 mm jackstik til bedre lyd kvalitet
- Stereo 2.0
- Udstyret med en roterende mikrofon
- Integreret styring af lydstyrke og mikrofon
- Flettet kabel
- Plug & Play

BRUGERVEJLEDNING

Hjelm iført

Bær den side, der er mærket "R" på dit højre øre, og den side, der er mærket "L" på dit venstre øre. Kablet og mikrofonen skal være på din venstre side. Du kan justere hovedbåndet for mere komfort. Dette headset inkluderer en roterende mikrofon. Du kan placere det som du ønsker ved at rette det op eller ned.



Brug af headsettet med PS4™-konsollen

1. Tilslut 3,5 mm-stikket til den dedikerede port på PS4™-controlleren.
2. Konfigurer din konsol:
 - Indstillinger> Ekstraudstyr> Audioudstyr> Inputudstyr> Headset tilsluttet til controlleren
 - Derefter i menuen "Audio Peripherals": Output periferiudstyr> Headset tilsluttet controlleren
 - Endelig stadig i den samme menu : Output til hovedtelefoner> Al lyd
3. Du kan styre lydstyrken og slå mikrofonen fra med den indbyggede fjernbetjening.

Brug af headsettet med andre enheder

1. Tilslut blot 3,5 mm-stikket til den dedikerede port på din enhed.
2. Du kan styre lydstyrken og slå mikrofonen fra med den indbyggede fjernbetjening.

INDHOLD

- 1 x Steelplay® HP-42 kabelført headset
- 1 x brugervejledning

För mer information : sav@pixminds.com.

GARANTIBETINGELSER

Garantiperioden er begrænset til to (2) år fra købsdatoen med fremlæggelse af købsbevis. Betjeningsvejledningen skal følges korrekt. Produktet må ikke være beskadiget af nedbrydning, forkert brug, uagtsomhed, ulykke, ødelæggelse eller ændring af serienummeret, brug af uegnede spændinger eller elektriske strømme, reparation, modifikation eller vedligeholdelse af andre personer eller tredjeparter end vores eftersalgssalg. Service eller et autoriseret reparationscenter, brugen af reservedele, der ikke er Steelplay®-dele, eller modifikation af produktet på nogen måde, introduktion af dette produkt i ethvert andet produkt eller skader forårsaget af ulykke, brand, oversvømmelse, lyn, eller andre handlinger fra Gud og enhver brug i strid med instruktionerne fra Steelplay®. Steelplay®'s forpligtelser er begrænset til reparation eller udskiftning af et identisk eller lignende produkt, når det er hensigtsmæssigt. For at få service på et produkt under denne garanti skal du fremlægge produktet og dets købsbevis (dvs. salgskvittering eller faktura) til din forhandler eller direkte til supportcentret. Steelplay®-teknik ved tidligere at have betalt forsendelsesomkostningerne. Enhver betingelse, der er i konflikt med føderale eller statslige love, regler og / eller forpligtelser, kan ikke håndhæves i det specifikke område og Steelplay® overholder sådanne love, regler og / eller forpligtelser. Når du returnerer produktet til reparation, skal du pakke produktet omhyggeligt, helst i originalemballagen. Medtag også en forklarende note. VIGTIGT : For at hjælpe dig med at undgå unødvendige omkostninger og gener, skal du kontrollere omhyggeligt, at du har læst og fulgt instruktionerne i denne vejledning. Denne garanti fungerer i stedet for alle andre garantier, forpligtelser og ansvar. Nogle stater tillader ikke begrænsninger for, hvor længe en garanti varer, så de ovenfor beskrevne begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. I intet tilfælde er vi ansvarlige for enhver skade, der er specifik for eller som følge af ethvert brud på denne garanti eller enhver anden garanti, udtrykkelig eller underforstået, overhovedet. Nogle stater tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af uilsigtede, indirekte, specielle eller følgeskader, i hvilket tilfælde ovennævnte begrænsning muligvis ikke gælder for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat.



Dette symbol på produktet eller i manualen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffaldet ved slutningen af dets levetid. Der er forskellige indsamlingssystemer til genanvendeligt affald i Frankrig. For yderligere information bedes du kontakte den lokale myndighed eller den forhandler, som du købte produktet fra [Den Europæiske Union] Følgende symboler angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier, der er markeret med disse symboler, ikke skal bortskaffes som husholdningsaffald i slutningen af deres liv. De skal snarere overdrages til indsamlingssteder til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til korrekt behandling, genopretning og genbrug i overensstemmelse med national lovgivning og direktiv 2012/19 / EU. Ved korrekt bortskaffelse af disse produkter hjælper du med at bevare naturressourcerne og forhindre potentielle negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan være forårsaget af forkert affaldsbehandling af disse produkter. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte dit lokale kommunale kontor, husholdningsaffaldstjeneste eller butikken, hvor du købte det. I henhold til national lovgivning kan sanktioner anvendes i tilfælde af forkert bortskaffelse af dette affald. [Professionelle brugere] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, skal du kontakte din forhandler og gennemgå vilkårene og betingelserne i købsaftalen. [Andre lande uden for Den Europæiske Union] Disse symboler er kun gyldige inden for Den Europæiske Union. For at bortskaffe disse produkter er det nødvendigt at følge gældende national lovgivning eller andre regler i dit land til behandling af elektrisk og elektronisk udstyr og brugte batterier.

CE Dette produkt er CE-mærket i henhold til følgende europæiske direktiver:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19 / EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ¹.
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65 / EU af 8. juni 2011 om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ².
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30 / EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) ³.

trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹ Direktiv 2012/19 / EU er en rekodifisering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96 / EF af 27. januar 2003.

² Bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65 / EU om listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger, blev ændret ved Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 af 31. marts 2015.

³ Direktiv 2014/30 / EU er en rekodifisering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108 / EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336 / EØF fra 20. juli 2007.

Produktcertifikater er tilgængelige på www.steel-play.com



HP-42 STEELPLAY® HEADSET INSTRUKSJONER FOR BRUK

Takk for at du kjøpte Steelplay® HP-42 Headset!

ADVARSEL - FØR INSTALLASJONEN OG BRUKEN AV DETTE APPARATET LES NØYGENDE INSTRUKSJONER. TILVIRKEREN KAN IKKE HÅLLES ANSVARLIG FOR SKADE ELLER SKADER PÅ FALTIG INSTALLASJON ELLER BRUK. HOLD ALLTID DENNE HÅNDBOKEN MED APPARATET FOR FREMTIDIG REFERANSE.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Sikkerhet for barn og sårbare mennesker

Sørg for å aldri la dette produktet være innenfor rekkevidde for små barn. Ikke la barn leke med apparatet. Hold emballasjen borte fra barn. Barn skal ikke rengjøre eller utføre vedlikehold på enheten uten tilsyn.

2. Generell sikkerhet

Ikke slipp, demonter, åpne, knus, vrid, deformer noen del av produktet, det kan skade dem alvorlig. Ikke bruk vann til å rengjøre produktet eller noe annet rengjøringsmiddel. Ikke bruk slipemidler, skureputer, løsemidler eller metallgjenstander. For å rengjøre produktet, bruk en antistatisk klut. Ikke demonter produktet selv. Alle reparasjoner må utføres av kvalifisert personell. Ikke la væske komme i kontakt med produktet. Ikke la batteriet være i nærheten av en varmekilde, for eksempel en radiator. Ikke sett inn andre gjenstander enn de som er godkjent for produktet. Ikke plasser tunge gjenstander på produktet. Unngå overdreven støt eller overdreven vibrasjon. Dette produktet er kun beregnet på innendørs husholdningsbruk. Det skal ikke utsettes for dråper og sprut. Ikke plasser gjenstander som inneholder væsker, for eksempel vaser, på apparatet. Ikke spray vann på produktet for å rengjøre det.

3. Installasjon

Ikke installer eller koble til en skadet enhet. Følg installasjonsinstruksjonene som følger med enheten. Ikke installer eller bruk på et sted der temperaturen er under 15 ° C eller utsatt for elementene. Ikke utsett produktet for direkte sollys eller nær en varmekilde. Installer produktet på et tørt sted beskyttet mot støt. Ikke plasser den på steder som er utsatt for vannsprut. Ikke plasser flammekilder som tente lys på apparatet.

4. Bruk - ADVARSEL ! Fare for personskade, elektrisk støt, brann, forbrenning eller materiell skade på enheten

Dette produktet er beregnet for hjemmebruk og innendørs bruk. Følg instruksjonene i denne håndboken. Høyt volum kan påvirke hørselen din. For å unngå fare for trafikksikkerheten, ikke bruk hjelmen mens du kjører i bil eller på sykkel. Ettersom hjelmen reduserer lyd utenfor, kan det føre til trafikkulykker. Unngå også å bruke hjelmen i spesifikke situasjoner der hørselen ikke skal svekkes, for eksempel når du krysser et jernbanespor, en byggeplass osv. Unngå å bruke hodetelefoner med høyt volum. Hørselsspesialister anbefaler at du ikke lytter til lyd med høyt volum over lengre tid. Hvis du hører en ringetone, kan du redusere volumet eller slutte å bruke headsettet. Dette apparatet er beregnet på innendørs husholdningsbruk og må ikke brukes på annen måte. Følg sikkerhetsinstruksjonene i brukerhåndboken. Vær forsiktig så du ikke senker hjelmen i vann eller utsetter den for vann i lengre perioder, og ikke bruk den til vannsport (svømming, vannski, surfing osv.). Putene kan forringes ved langvarig lagring. Ikke la støpselpluggen være skitten, da dette kan føre til lydforvrengning. Rengjør hjelmen med en tørr klut. Ikke blåse på enhetene når du rengjør dem.

5. Avhending - ADVARSEL ! Fare for personskade eller kvelning
Følg sikkerhetsreglene ved avhending av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).

6. Kabler

Plasser alle kabler og ledninger slik at ingen (eller ingen dyr) ved et uhell kan snuble over dem eller trekke i dem mens du beveger deg rundt i rommet. Sørg for å oppbevare kabler og ledninger utilgjengelig for barn og kjæledyr. Ikke la barna leke med kabler og ledninger. Trekk ut apparatet umiddelbart hvis du merker at det avgir en brennende lukt eller røyk. For høy luftfuktighet kan forårsake elektrisk støt. Forsikre deg om at ledningen ikke er i kontakt med en varm gjenstand som en varmeapparat.

OM STEELPLAY® HP-42 HEADSET


Få mest mulig ut av PS4™-konsollen med dette Steelplay®-kablet hodetelefonen. Fordyp deg i favorittspillene dine takket være permanent komfort. Takket være dette spillhodesettet kan du kommunisere med teamet ditt om strategiene for å ta i bruk, se fotsporene til dine motstandere som nærmer seg, eller bare prate med vennene dine ... Med sin fjærvekt og ekstremt komfortable design er Steelplay® HP-headset 42 utstyrt med et justerbart hodebånd og isolerende skumputer og gir en viss lyttekomfort, selv under lengre lytteperioder. Dette headsettet fungerer med: PS4™, XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, PC, smarttelefon osv.

Kjennetegn

- Kompatibel med PS4™-konsoller
- Også kompatibel: XBOX™ ONE S, XBOX™ ONE X, PC, smarttelefoner og alle enheter med en 3,5 mm port
- Komfortable øreputer
- Justerbar bøyse
- Forgyltet 3,5 mm jack for bedre lyd kvalitet
- Stereo 2.0
- Utstyrt med en roterende mikrofon
- Integreerte kontroller for volum og mikrofon
- Flettet kabel
- Plug & Play

HÅNDBOK

Bruk siden merket "R" på høyre øre og siden merket "L" på venstre øre. Kabelen og mikrofonen skal være på venstre side. Du kan justere hodebåndet for mer komfort. Dette headsettet inkluderer en roterende mikrofon. Du kan plassere den slik du ønsker ved å rette den opp eller ned.



Bruke hodesettet med PS4™-konsollen

1. Koble 3,5 mm-kontakten til den dedikerte porten på PS4™-kontrolleren.
2. Konfigurer konsollen:
 - Innstillinger> Ekstrastyr> Audioutstyr> Inngangsutstyr> Hodesett koblet til kontrolleren
 - I menyen "Audio Peripherals": Output peripherals> Headset koblet til kontrolleren
 - Endelig, fortsatt i samme meny: Utgang til hodetelefoner> All lyd
3. Du kan kontrollere volumet og dempe mikrofonen med den innebygde fjernkontrollen.

Bruke hodesettet med andre enheter

1. Koble bare 3,5 mm-kontakten til den dedikerte porten på enheten.
2. Du kan kontrollere volumet og dempe mikrofonen med den innebygde fjernkontrollen.

INNHold

- 1 x Steelplay® HP-42 kablet hodesett
- 1 x brukerhåndbok

For mer informasjon : sav@pixminds.com.

GARANTIBETINGELSER

Garantiperioden er begrenset til to (2) år fra kjøpsdatoen, med innsending av kjøpsbevis. Bruksanvisningen må følges riktig. Produktet må ikke ha blitt skadet av nedbrytning, feil bruk, uaktsomhet, ulykke, ødeleggelse eller endring av serienummeret, bruk av uegnet spenning eller elektriske strømmer, reparasjon, modifisering eller vedlikehold av noen person eller tredjepart annet enn vårt ettersalg. Service eller et autorisert reparasjonssenter, bruk av erstatningsdeler som ikke er Steelplay®-deler, eller modifisering av produktet på noen måte, innføring av dette produktet i andre produkter, eller skader forårsaket av ulykke, brann, flom, lyn , eller andre handlinger fra Gud og enhver bruk i strid med instruksjonene gitt av Steelplay®. Forpliktelsene til Steelplay® er begrenset til reparasjon eller erstatning av et identisk eller lignende produkt, når det passer. For å få service for et produkt under denne garantien, må du presentere produktet og dets kjøpsbevis (dvs. salgskvittering eller faktura) til forhandleren eller direkte til supportsenteret. Steelplay®-teknikk ved å ha tidligere betalt fraktkostnadene. Enhver tilstand som er i strid med føderale eller statlige lover, regler og / eller forpliktelser, kan ikke håndheves i det bestemte territoriet og Steelplay® vil overholde slike lover, regler og / eller forpliktelser. Når du returnerer produktet for reparasjon, må du pakke produktet forsiktig, helst i originalemballasjen. Ta også med en forklarende merknad. VIKTIG : For å hjelpe deg med å unngå unødvendige kostnader og ulemper, må du kontrollere nøye at du har lest og fulgt instruksjonene i denne håndboken. Denne garantien fungerer i stedet for alle andre garantier, forpliktelser og ansvar. Noen stater tillater ikke begrensninger på hvor lenge en garanti varer, så restriksjonene beskrevet ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. I intet tilfelle skal vi være ansvarlige for skader som er spesifikke for eller som følge av brudd på denne garantien eller annen garanti, uttrykkelig eller underforstått, uansett. Noen stater tillater ikke utelukkelse eller begrensning av utilsiktede, indirekte, spesielle eller følgeskader, i hvilket tilfelle begrensningen ovenfor ikke gjelder deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.



Dette symbolet på produktet eller i håndboken betyr at det elektriske og elektroniske utstyret ditt må kastes adskilt fra husholdningsavfallet etter endt levetid. Det finnes forskjellige innsamlingsystemer for resirkulerbart avfall i Frankrike. For mer informasjon, ta kontakt med den lokale myndigheten eller forhandleren du kjøpte produktet fra [EU] Følgende symboler indikerer at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier merket med disse symbolene ikke skal kastes som husholdningsavfall på slutten av deres liv. Snarere bør de overleveres til innsamlingssteder for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, samt batterier for riktig behandling, gjenvinning og gjenvinning, i samsvar med nasjonal lovgivning og direktiv

2012/19 / EU. Ved å kaste disse produktene på riktig måte, hjelper du med å bevare naturressursene og forhindre potensielle negative effekter på miljøet og menneskers helse som ellers kan være forårsaket av feil avfallshåndtering av disse produktene. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med ditt lokale kommunale kontor, husholdningsavfallstjenesten eller butikken der du kjøpte det. I henhold til nasjonal lovgivning kan det påføres straff i tilfelle feil avhending av dette avfallet. [Profesjonelle brukere] Hvis du ønsker å avhende dette produktet, kan du kontakte forhandleren og lese vilkårene og betingelsene i kjøpsavtalen. [Andre land utenfor EU] Disse symbolene er bare gyldige i EU. For å avhende disse produktene, er det nødvendig å følge gjeldende nasjonal lovgivning eller andre forskrifter i ditt land for behandling av elektrisk og elektronisk utstyr og brukte batterier.

CE Dette produktet er CE-merket i henhold til følgende europeiske direktiver:

- Direktiv 2012/19 / EU av 4. juli 2012 fra Europaparlamentet og Rådet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ¹.
- europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65 / EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr ².
- Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30 / EU av 26. februar 2014 om harmonisering av lovgivningen i medlemsstatene om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbeid) ³.

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

¹ Direktiv 2012/19 / EU er en omodifisering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96 / EF av 27. januar 2003.

² Vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65 / EU om listen over stoffer som er underlagt begrensninger ble endret ved delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2015/863 av 31. mars 2015.

³ Direktiv 2014/30 / EU er en omodifisering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108 / EF av 15. desember 2004 om tilnærming av lovgivningen i medlemsstatene om elektromagnetisk kompatibilitet og om opphevelse av direktiv 89/336 / EEC fra 20. juli 2007.

Produktsertifikater er tilgjengelig på www.steel-play.com



X2 - JVAMUL0009 I

PIXMINDS
Distribution

www.steel-play.com

FC RoHS

Contact details / Informations de contact / Detalles de contacto / Kontaktde-
tails / Dettagli del contatto / Detalhes do contato : sav@pixminds.com